



> PRINT > COPY > SCAN

ECOSYS M6026cidn
ECOSYS M6026cidn Type B

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M6526cidn
ECOSYS M6526cidn Type B

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Bevezetés

Köszönjük, hogy az ECOSYS M6026cidn/ECOSYS M6526cidn készüléket vásárolta.

Ez a használati útmutató nyújt segítséget a készülék megfelelő üzemeltetéséhez, a rutin karbantartási műveletek elvégzéséhez, és az egyszerű hibaelhárítási lépésekhez, amelyek a készülék optimális állapotának megőrzéséhez szükségesek.

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót.


Javasoljuk, hogy csak a saját márkás kellékanyagainkat használja.

Kérjük, hogy az eredeti tonertartályainkat használja, amelyek szigorú minőségellenőrzésen estek át.

A nem eredeti tonertartályok használata meghibásodást okozhat.

Nem vállalunk semmilyen felelősséget a nem eredeti kellékanyagok használatából eredő károkért.

Az eredeti kellékanyagainkat az alábbi címke jelzi.



Ez a használati útmutató az ECOSYS M6026cidn Type B és az ECOSYS M6526cidn Type B készülékre vonatkozó utasításokat is tartalmazza.

A készülékhez tartozó útmutatók

A készülék az alábbi útmutatókkal együtt kerül forgalomba. Szükség esetén nyissa meg a dokumentumokat.

Quick Installation Guide	A gép telepítésének a lépéseit, a gyakran használt funkciókat, a rendszeres karbantartást és az esetleges hibakeresést ismerteti.
Safety Guide	A gép üzembe helyezésével és használatával kapcsolatos óvintézkedéseket ismerteti. A készülék használatbavétele feltétlenül előtt olvassa el ezt az útmutatót.
Safety Guide (ECOSYS M6026cidn/ ECOSYS M6526cidn)	A gép telepítésének helyigényét, a biztonsági távolságokat és egyéb információkat ismerteti. A készülék használatbavétele feltétlenül előtt olvassa el ezt az útmutatót.

DVD (Product Library)

Használati útmutató (ez az útmutató)	A papír betöltését, az alapvető másolási, nyomtatási és lapolvasási műveleteket, valamint a hibaelhárítási eljárást írja le.
Fax Használati útmutató	A fax használatát ismerteti.
Card Authentication Kit (B) Operation Guide	A gép használatához szükséges hitelesítés azonosító kártyával történő módját ismerteti.
Command Center RX User Guide	A gép webböngészővel történő elérésének a módját ismerteti a beállítások ellenőrzéséhez és a beállítások módosításához.
Printer Driver User Guide	A nyomtató illesztőprogram telepítésének a módját és a nyomtató használatát ismerteti.
Network FAX Driver Operation Guide	A hálózati fax kiszolgáló illesztőprogram telepítését és használatát ismerteti a hálózati fax funkciók használatához.
KYOCERA Net Direct Print Operation Guide	PDF fájlok nyomtatásának az Adobe Acrobat vagy Reader alkalmazás elindítása nélküli módját ismerteti.
KYOCERA Net Viewer User Guide	Azt ismerteti, miként monitorozható a hálózati nyomtatórendszer a KYOCERA Net Viewer alkalmazással.
PRESCRIBE Commands Technical Reference	A nyomtató natív nyelvét ismerteti (PRESCRIBE utasítások).
PRESCRIBE Commands Command Reference	A PRESCRIBE utasítások használatát és az egyes emulációk vezérlésének a módját ismerteti.

Tartalom

1	Előszó	1-1
	Figyelmeztetés	1-2
	Az útmutató biztonsági irányelvei	1-2
	Környezet	1-3
	A használatra vonatkozó óvintézkedések	1-3
	A másolásra és beolvasásra vonatkozó jogi korlátozások	1-5
	Jogi és biztonsági információk	1-6
	Jogi információk	1-6
	Energiatakarékosság-szabályozási funkció	1-9
	Automatikus kétoldalas másolási funkció	1-9
	Papír újrahasznosítása	1-9
	Energy Star (ENERGY STAR®) Program	1-9
	A használati útmutatóról	1-10
	Az útmutató jelölései	1-10
	Eredetük és papírméreteik	1-12
2	Felkészülés a használatra	2-1
	A készülék részei	2-2
	Készülék	2-2
	Kezelőpanel	2-6
	Érintőpanel	2-7
	A kapcsolódási mód meghatározása és a kábelek előkészítése	2-8
	Példa a csatlakozásra	2-8
	A szükséges kábelek előkészítése	2-9
	Kábelek csatlakoztatása	2-10
	LAN-kábel csatlakoztatása	2-10
	Az USB-kábel csatlakoztatása	2-11
	A tápkábel csatlakoztatása	2-11
	Ki- és bekapcsolás	2-13
	Bekapcsolás	2-13
	Főkapcsoló ki	2-13
	A szoftver telepítése	2-15
	DVD-n lévő szoftver (Windows)	2-15
	A nyomtató illesztőprogram telepítése Windows rendszeren	2-16
	A szoftver eltávolítása	2-22
	A nyomtató illesztőprogram telepítése Macintosh rendszeren	2-22
	A TWAIN illesztőprogram beállítása	2-25
	A WIA illesztőprogram beállítása	2-27
	Energiatakarékos üzem	2-29
	Alacsony fogyasztású mód	2-29
	Alvó és automatikus alvó üzemmód	2-30
	Gépbeállító varázsló	2-31
	Command Center RX	2-32
	A Command Center RX megnyitása	2-33
	A biztonsági beállítások módosítása	2-34
	Eszköz információk módosítása	2-35
	E-mail beállítások	2-36
	Célhelyek regisztrálása	2-39
	Az Egyéni fiókok regisztrálása	2-40
	Az egyéni fiókban tárolt dokumentumok nyomtatása	2-41
3	Általános műveletek	3-1
	Papír betöltése	3-2
	A papír betöltése előtti teendők	3-2

Papír betöltése az adagolóba	3-3
Papír betöltése a kézi adagolóba	3-6
Eredetik betöltése	3-10
Eredetik elhelyezése az üveglapon	3-10
Eredetik betöltése a dokumentumadagolóba	3-11
A berendezés sorozatszámának ellenőrzése	3-13
A számláló ellenőrzése	3-14
Bejelentkezés/kijelentkezés	3-15
Bejelentkezés	3-15
Kijelentkezés	3-16
Kedvencek	3-17
Kedvencek regisztrálása	3-17
Kedvencek szerkesztése és törlése	3-21
A kedvencek használata	3-23
Gyorsbeállítás varázsló	3-25
Súgó képernyő	3-27
Feladatok visszavonása	3-28
A különböző funkciók használata	3-29
Általános funkcionalitás	3-30
Duplex	3-31
Papír kiválasztása	3-33
Rendezés	3-34
Fényerő	3-35
Beolvasási felbontás	3-36
Kép-optimalizálás	3-37
EcoPrint	3-38
Nagyítás	3-39
Fájlformátum	3-40

4 Másolás4-1

A készülék alapvető funkciói	4-2
Másolási funkciók	4-4
Nagyítás	4-5
Duplex	4-7

5 Nyomtatás5-1

Nyomtatás alkalmazásokból	5-2
---------------------------------	-----

6 Küldés6-1

A készülék alapvető funkciói	6-2
Dokumentum előkészítése PC-re való elküldéshez	6-5
Az [Állomás neve] adatbevitel ellenőrzése	6-5
A [Bejelentkezés felhasználónévvel] adatbevitel ellenőrzése	6-6
Osztott mappa létrehozása	6-7
Windows tűzfal konfigurálása (Windows 7 esetén)	6-10
A célhely meghatározása	6-14
Kiválasztás a címjegyzékből	6-14
Kiválasztás gyorsgomb alapján	6-16
Új e-mail cím bevitel	6-17
Új PC mappa megadása	6-18
Célhelyek ellenőrzése és szerkesztése	6-22
Küldés különböző típusú célhelyekre (Több küldése)	6-23
Szkennelés TWAIN használatával	6-24

7	Hibaelhárítás	7-1
	A tonertartály cseréje	7-2
	Az elhasznált festéket tartalmazó tartály cseréje	7-4
	Tisztítás	7-6
	Üveglap	7-6
	Dokumentumadagoló	7-6
	Papírtovábbító egység	7-7
	Hibák elhárítása	7-9
	Hibaüzenetek értelmezése	7-14
	Papírelakadás megszüntetése	7-24
	Papírelakadás helye	7-24
	Kézi adagoló	7-25
	Kazetta	7-25
	Papíradagoló	7-26
	A gépen belül	7-26
	Dokumentumadagoló	7-28
8	Függelék	8-1
	Kiegészítő berendezések	8-2
	A kiegészítő berendezések áttekintése	8-2
	Kiegészítő funkció	8-2
	Karakterbeviteli mód	8-4
	Beviteli képernyők	8-4
	Papír	8-5
	Alapvető papírspecifikációk	8-6
	A megfelelő papír kiválasztása	8-6
	Speciális papír	8-9
	Műszaki adatok	8-13
	Általános funkciók	8-13
	Másolási funkciók	8-14
	Nyomtató funkciók	8-15
	Lapolvasó	8-15
	Dokumentumadagoló	8-16
	Környezetvédelmi adatok	8-16
	Tárgymutató	Tárgymutató-1

1 Előszó

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:

Figyelmeztetés	1-2
Az útmutató biztonsági irányelvei	1-2
Környezet	1-3
A használatra vonatkozó óvintézkedések	1-3
Jogi és biztonsági információk	1-6
Jogi információk	1-6
Energiatakarékosság-szabályozási funkció	1-9
Automatikus kétoldalas másolási funkció	1-9
Papír újrahasznosítása	1-9
Energy Star (ENERGY STAR®) Program	1-9
A használati útmutatóról	1-10
Az útmutató jelölései	1-10
Eredetük és papírméretek	1-12

Figyelmeztetés

Az útmutató biztonsági irányelvei

Az útmutató fejezeteiben és a gép egyes részein a felhasználó, más személyek, valamint a készülék közelében lévő tárgyak védelme, továbbá a készülék helyes és biztonságos használata érdekében biztonsági jelölések találhatók. Az útmutatóban használt jelzések és azok jelentése:



FIGYELMEZTETÉS: Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a figyelmetlenség esetleg komoly sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet.



FIGYELEM: Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a figyelmetlenség testi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet.

Jelölések

A △ szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz biztonsági figyelmeztetést tartalmaz. A jelzésen belül külön ábra jelzi, hogy mire kell figyelni.



... [Általános figyelmeztetés]



... [Magas hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetés]

A ⊘ szimbólum azt jelenti, hogy az adott szakasz tiltott műveletekre vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. A tiltott műveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi.



... [Tiltott műveletre vonatkozó figyelmeztetés]



... [A készülék szétszerelésére vonatkozó tiltás]

A ● szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz kötelezően elvégzendő műveleteket tartalmaz. Az elvégzendő műveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi.



... [Elvégzendő műveletre vonatkozó figyelemfelhívás]



... [Húzza ki a tápkábelt az aljzatból]



... [A készüléket kizárólag földelt aljzathoz csatlakoztassa]

Ha a használati útmutatóban szereplő biztonsági figyelmeztetések nehezen olvashatók, illetve ha maga az útmutató hiányzik, a készülék viszonteladójától igényeljen másik útmutatót (ennek díját meg kell fizetni).



MEGJEGYZÉS

Bankjegyre nagyon hasonlító eredetű másolása bizonyos esetekben sikertelen lehet, mert a készülék hamisításgátló funkcióval van ellátva.

Környezet

A készülék környezetére vonatkozó működési feltételek:

- Hőmérséklet: 10–32,5 °C
- Páratartalom: 15–80%

A szélsőséges környezeti viszonyok befolyásolhatják a képminőséget. A készülék használata a következő hőmérsékleteken javasolt: 16–27 °C körül vagy az alatt, páratartalom: 36–65% körül. Emellett a készülék helyének kiválasztása során kerülje az alábbi helyeket:

- Ablakhoz közeli, közvetlen napfénynek kitett helyek.
- Rezgéshatásnak kitett helyek.
- Nagy hőmérséklet-ingadozásnak kitett helyek.
- Közvetlen forró vagy hideg levegőnek kitett helyek.
- Rossz szellőzésű helyek.

Ha a padló érzékeny a görgőlábakra, akkor az megsérülhet, ha a készüléket elmozgatja az üzembe helyezés után.

A másolás során keletkezhet valamennyi ózon, de ez a mennyiség nem ártalmas az egészségre. Ha azonban a készüléket hosszabb időn keresztül használja, rossz szellőzésű szobában vagy különösen nagy példányszám esetén a szag kellemetlenné válhat. A másolási munkának megfelelő környezet biztosításához ajánlott jól szellőző helyiséget választani a készülék számára.

A használatra vonatkozó óvintézkedések

Fogyóeszközök kezelésére vonatkozó óvintézkedések



FIGYELEM

A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket ne próbálja meg elégetni, mert a szikrák égési sérüléseket okozhatnak.

A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket tartsa gyermekektől távol.

A tonertartályt tartalmazó alkatrészekből esetlegesen kiszűrődő tonert ne lélegezze be, ne nyelje le, és ügyeljen arra is, hogy az ne kerüljön a szemébe vagy a bőrére.

- Ha véletlenül mégis belélegzi a tonert, menjen szabad levegőre, és öblögessen sok vízzel. Ha köhögni kezd, forduljon orvoshoz.
- Ha véletlenül lenyeli a tonert, öblítse ki száját, és igyon 1–2 pohár vizet a gyomor tartalmának felhígítása érdekében. Szükség esetén forduljon orvoshoz.
- Ha a toner a szemébe kerül, öblítse ki alaposan vízzel. Ha szeme érzékeny marad, forduljon orvoshoz.
- Ha a toner a bőréhez ér, mossa meg szappannal és vízzel.

A tonertartályt tartalmazó alkatrészeket tilos erővel felnyitni vagy megsemmisíteni.

Egyéb óvintézkedések

Az elhasznált tonertartályt és festéktartályt juttassa vissza a viszonteladóhoz vagy a szerviz képviselőjéhez. Az összegyűjtött tonertartályt és festéktartályt újrahasznosítják, vagy a hatályos rendelkezések szerint ártalmatlanítják.

Úgy tárolja a készüléket, hogy ne érje közvetlen napfény.

Olyan helyen tárolja a készüléket, ahol a hőmérséklet 40 °C alatt van, és a hőmérséklet és a páratartalom nem változik nagyon hirtelen.

Ha a készüléket hosszabb időn át nem akarja használni, vegye ki a papírt a kazettából és a kézi adagolóból, és tegye vissza eredeti csomagolásába.

Lézerbiztonság (Európa)

A lézersugárzás káros lehet az emberi szervezetre. Éppen ezért a gép belsejében keletkező lézersugárzást védőburkolatok és külső fedelek zárják el a külvilágtól. Az előírászerű használat során nem juthat ki sugárzás a berendezésből.

Az IEC/EN 60825-1:2007 szabvány értelmében a készülék 1. osztályú (Class 1) lézerterméknek minősül.

Figyelem: Az eljárások a használati útmutatóban leírtaktól eltérő végrehajtása következtében a felhasználót káros sugárzás érheti.

Ezeket a címkéket a készülék belsejében levő lézeres beolvasóegységre, nem pedig a felhasználó által elérhető területre ragasztották.

	DANGER • CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. ATTENTION • CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU. VORSICHT • KLASSE 3B UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.	ATTENZIONE • CLASSE 3B RADIAZIONE LASER INVISIBLE IN CASO DI APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO. PRECAUCION • CLASSE 3B RADIAZIONE LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO. VARO! • AVATTAESSA OLET ALTTIINA LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLÄ. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.	警告 ・该产品为3B类不可见激光产品。打开盖子后会有激光辐射，请避免光束照射。 警告 ・該產品為3B類不可見激光產品。打開蓋子後會有激光輻射，請避免光束照射。 위험 ・CLASS 3B 불가시 레이저광선을 직접 보지마십시오. 警告 ・ここを開くとクラス3B不可視レーザー光がでます。ビームを直接見たり、触れないでください。
---	--	---	---

Az alábbi ábrán látható címke a készülék hátsó oldalán található.



A másolásra és beolvasásra vonatkozó jogi korlátozások

Előfordulhat, hogy a szerzői jog tulajdonosa tiltja a szerzői joggal védett anyagok engedély nélküli másolását és beolvasását.

A következő tartalmak másolása/beolvasása tilos és törvényileg büntethető. A korlátozás nem csak ezekre az elemekre vonatkozhat. Tudatosan ne másoljon/olvasson be olyan tartalmakat, amelyek másolása/beolvasása nem engedélyezett.

- Papírpénz
- Bankjegy
- Értékpapírok
- Bélyegző
- Személyi igazolvány, útleve
- Okirat

A helyi törvények és rendeletek a fent említetteken túli részek másolását is megtilthatják vagy korlátozhatják.

Jogi és biztonsági információk

Jogi információk

Jelen útmutató teljes vagy részleges másolása, illetve bármilyen módon történő sokszorosítása a KYOCERA Document Solutions Inc. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos.

Védjeggyel ellátott nevek

- A PRESCRIBE és az ECOSYS a Kyocera Corporation védjegyei.
- A KPDL a Kyocera Corporation védjegye.
- A Microsoft, az MS-DOS és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A PCL a Hewlett-Packard Company védjegye.
- Az Adobe Acrobat, az Adobe Reader és a PostScript az Adobe Systems, Incorporated védjegye.
- Az Ethernet a Xerox Corporation bejegyzett védjegye.
- Az IBM és az IBM PC/AT az International Business Machines Corporation védjegye.
- A Power PC az IBM védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Az AppleTalk, a Bonjour, a Macintosh és a Mac OS az Apple Inc védjegye, az Egyesült Államokban és egyéb országban bejegyezve.
- A készülékre telepített összes európai nyelvű betűtípus a Monotype Imaging Inc. vállalattal kötött licencszerződés keretében kerül felhasználásra.
- A Helvetica, a Palatino és a Times a Linotype GmbH bejegyzett védjegye.
- Az ITC Avant Garde Gothic, az ITC Bookman, az ITC ZapfChancery és az ITC ZapfDingbats az International Typeface Corporation bejegyzett védjegye.
- A készülékre a Monotype Imaging Inc. által készített UFST™ MicroType® betűkészletek vannak telepítve.
- A készülék tartalmazza az ACCESS Co., Ltd. által kifejlesztett NF modult.
- A készülék tartalmaz olyan szoftvert, amelynek egyes moduljait az Independent JPEG Group fejlesztette ki.
- A ThinPrint a ThinPrint GmbH védjegye Németországban és más államokban.

Minden egyéb márka és terméknév bejegyzett védjegy vagy ™ és ® védjegy jelzés, és nem szerepel ebben a Használati útmutatóban.

GPL/LGPL

Ez a termék a firmware részeként GPL (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>) and/or LGPL (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>) szoftvert tartalmaz. A forráskódot a GPL/LGPL feltételei szerint megkaphatja, lemásolhatja, továbbterjesztheti és módosíthatja. A forráskóddal kapcsolatos további információkért látogasson el erre a webhelyre: <http://www.kyoceradocumentsolutions.com/gpl/>.

Open SSL License

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Monotype Imaging License Agreement

- 1 *Software* shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
- 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.

The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.
- 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.

In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
- 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
- 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

Energiatakarékosság-szabályozási funkció

Az **Alacsony fogyasztású mód** egy bizonyos idő elteltével lecsökkenti az energiahasználatot, az **Alvó mód** pedig a nyomtatási és faxolási funkciókat várakozó állapotba helyezi, és ha a készüléken a legutolsó használattól kezdve a megadott ideig nem végeznek műveletet, az energiafelvételt minimálisra csökkenti.

Energiatakarékos mód

A készülék az utolsó művelet elvégzése után egy perccel automatikusan alacsony fogyasztású üzemmódba lép. Az energiatkarékos mód aktiválása előtti időtartam igény szerint növelhető. Bővebb információért lásd: *Alacsony fogyasztású mód, 2-29. oldal.*

Alvó mód

A készülék az utolsó művelet elvégzése után 15 perccel automatikusan alvó üzemmódba lép. Az alvó mód aktiválása előtti időtartam igény szerint növelhető. További tudnivalók: *Alvó és automatikus alvó üzemmód, 2-30. oldal.*

Automatikus kétoldalas másolási funkció

A készülék alapszolgáltatásai közt megtalálható a kétoldalas másolás. Ha például két egyoldalas eredetit kétoldalas másolatként egyetlen lapra másol, csökkentheti a felhasznált papír mennyiségét. További tudnivalók: *Duplex, 4-7. oldal.*

Papír újrahasznosítása

A készülék képes újrahasznosított papírra nyomtatni, ami csökkenti a környezet terhelését. Az ajánlott papírtípusokkal kapcsolatban kérje a viszonteladó vagy a szervizképviselőt segítségét.

Energy Star (ENERGY STAR®) Program



A Nemzetközi ENERGY STAR program résztvevőjeként cégünk megállapította, hogy a készülék megfelel a Nemzetközi ENERGY STAR programban foglalt szabványoknak.

A használati útmutatóról

A használati útmutató az alábbi fejezeteket tartalmazza:




Fejezet		Tartalom
1	Előszó	A kezeléssel kapcsolatos óvintézkedésekről, védjegyekről és erről a kézikönyvről szóló információkat tartalmaz.
2	Felkészülés a használatra	Az alkatrészek nevével, csatlakoztató kábelekkel, valamint a gép telepítésével és konfigurálásával kapcsolatos információkat biztosítja.
3	Általános műveletek	A gép használatáról ad átfogó tájékoztatást, beleértve a papír és az eredeti betöltését, valamint a be- és kijelentkezést.
4	Másolás	A másolásakor használt funkciókról ad tájékoztatást.
5	Nyomtatás	A gép nyomtatóként való használatakor rendelkezésre álló funkciókról ad tájékoztatást.
6	Küldés	Az eredeti dokumentumok küldésekor használható funkciókról ad tájékoztatást.
7	Hibaelhárítás	Arra nyújt magyarázatot, miként kell reagálni a hibajelzésekre, például ha a gépből kifogy a toner, vagy elakad valahol benne a papír.
8	Függelék	Bemutatja a karakterek bevitelének a módját, és felsorolja a készülék jellemzőit. Az eszközhöz kapható hasznos kiegészítő berendezéseket mutatja be. A papírtípusokról és papírméretekről tartalmaz információkat. Szójegyzéket is magában foglal.

Az útmutató jelölései

A szöveg jellegétől függően az útmutató az alábbi jelöléseket használja.


Jelölés	Leírás	Példa
Félkövér	A kezelőpanel gombjait vagy egy számítógépes képernyőt jelez.	Nyomja meg a Start gombot.
[Általános]	Az érintőpanel gombjait jelöli.	Nyomja meg az [OK] gombot.
<i>Dőlt betűs</i>	Érintőpanelen megjelenített üzenetet jelez.	Megjelenik a <i>Másolásra kész</i> felirat.
	Kihangsúlyozhat kulcsszót, kifejezést vagy további tájékoztatásra vonatkozó hivatkozást.	További tudnivalók: <i>Alvó és automatikus alvó üzemmód, 2-30. oldal.</i>
MEGJEGYZÉS	Kiegészítő információkat vagy további műveleteket jelöl tájékoztató jelleggel.	 MEGJEGYZÉS
FONTOS	A kötelező és a tiltott elemeket jelöli a problémák elkerülése céljából.	 FONTOS
FIGYELEM	Jelzi, mire kell figyelni annak érdekében, hogy meg lehessen előzni a sérülést vagy a gép meghibásodását, és hogyan kell eljárni meghibásodás esetén.	 FIGYELEM

Az egyes funkciókhoz tartozó feladattípusokat ikonok jelölik.

Ikon	Leírás	Ikon	Leírás
	Ez a funkció dokumentum másolására használható.  <i>Másolás képernyő</i>		A funkció használható, amikor egyéni fiókból nyomtat.  <i>Nyomtatás képernyő</i>
	Ez a funkció dokumentum küldésére használható.  <i>Küldés képernyő</i>		A funkció használható, amikor eltávolítható memóriára - mint pl. USB memória - ment, vagy onnan nyomtat.  <i>Fájl tárolása képernyő</i>

A kézikönyvben az érintőpanel gombjainak használatát tartalmazó lépéseket piros keret jelzi.

Pl. Válassza a [Nagyítás] gombot.



A kezelőpanel és/vagy érintőpanel műveleteinek sorozatát tartalmazó művelet sor az alábbi módon kerül számozásra:

Pl. Válassza a [Funkciók], majd az [EcoPrint] gombot.



A [∨] vagy [∧] gombbal gördíthet felfele és lefele.

Eredetik és papírméretetek

Ez a rész az eredetik méretére és a papírméretre érvényes jelöléseket ismerteti a jelen útmutatóra vonatkozóan.

Az érintőpanel ikonjai

Az eredetik jelzésére és a papír érintőpanelen történő elhelyezésére a következő ikonok használatosak.

Eredetik	Papír
 Vízszintes irány	 Függőleges irány


2 Felkészülés a használatra

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:


A készülék részei	2-2
Készülék	2-2
Kezelőpanel	2-6
Érintőpanel	2-7
A kapcsolódási mód meghatározása és a kábelek előkészítése	2-8
Példa a csatlakozásra	2-8
A szükséges kábelek előkészítése	2-9
Kábelek csatlakoztatása	2-10
LAN-kábel csatlakoztatása	2-10
Az USB-kábel csatlakoztatása	2-11
A tápkábel csatlakoztatása	2-11
Ki- és bekapcsolás	2-13
Bekapcsolás	2-13
Főkapcsoló ki	2-13
A szoftver telepítése	2-15
DVD-n lévő szoftver (Windows)	2-15
A nyomtató illesztőprogram telepítése Windows rendszeren	2-16
A szoftver eltávolítása	2-22
A nyomtató illesztőprogram telepítése Macintosh rendszeren	2-22
A TWAIN illesztőprogram beállítása	2-25
A WIA illesztőprogram beállítása	2-27
Energiatakarékos üzem	2-29
Alacsony fogyasztású mód	2-29
Alvó és automatikus alvó üzemmód	2-30
Gépbeállító varázsló	2-31
Command Center RX	2-32
A Command Center RX megnyitása	2-33
A biztonsági beállítások módosítása	2-34
Eszköz információk módosítása	2-35
E-mail beállítások	2-36
Célhelyek regisztrálása	2-39
Az Egyéni fiókok regisztrálása	2-40
Az egyéni fiókban tárolt dokumentumok nyomtatása	2-41

A készülék részei

Készülék



- 1 Dokumentumadagoló
- 2 Kezelőpanel
- 3 Belső tálca
- 4 Papírrögztítő
- 5 Kézi adagoló (MP adagoló)
- 6 Papírszélesség-vezetők
- 7 A kézi adagoló támasztótálca része
- 8 1. kazetta
- 9 USB-memória csatlakozója
- 10 Főkapcsoló
- 11 Papírmérő
- 12 Alsó adagoló fedél



13 Felső fedél

14 Black tonertartály (K)


15 Magenta tonertartály (M)

16 Cyan Tonertartály (Cyan)

17 Yellow Tonertartály (Y)

18 Elhasznált festéket tartalmazó tartály fedele

19 Elhasznált festéket tartalmazó tartály




20 Fixáló egység fedele

21 Papírtovábbító egység

22 Papírrámpa

23 Duplex egység



24 1. opcionális csatloló foglalat*

25 LINE csatlakozó*

26 TEL csatlakozó*

27 USB-csatoló csatlakozója

28 Hálózati csatlakozó aljzat/jelzők

29 2. opcionális csatloló foglalat


30 Jobb oldali fedél

31 Tápkábel csatlakozó

32 Hátsó fedél

33 Hátsó fedél kar

* Csak a faxfunkcióval ellátott készülékeken.



34 Eredeti papírvetetői

35 Dokumentumadagoló fedél

36 Nyitott/zárt dokumentumadagoló kezelése*

37 Eredeti tálcája

38 Eredeti ütközője

39 Eredeti kimeneti tálcája


40 Felső fedél kar*

41 Fogantyúk

42 Üveglap

43 Üvegcsík

* A felborulás megakadályozása érdekében a felső fedelet és a dokumentumadagolót nem szabad egyszerre kinyitni.



44 1. kazetta

45 Papírszélesség-vezetők

46 Papírhosszúság-vezető

47 Papírszélesség-beállító fül

48 Papírméret-választó tárcsa

Kezelőpanel

 System Menu / Counter		Megjeleníti a rendszermenü/számláló képernyőt.	
 Status/ Job Cancel	Megjeleníti az Állapot/Feladat megszakitása képernyőt.	 Copy	Megjeleníti a Másolás képernyőt.
 Favorites/ Application	Megjeleníti a Kedvencek képernyőt. Egy adott alkalmazás használatkor kijelzi az alkalmazáshoz tartozó képernyőt.	 Send	Megjeleníti a küldés képernyőt.
 Document Box	Megjeleníti a Dokumentumfiók képernyőt.	 FAX	Megjeleníti a FAX képernyőt.
 Auto Color  Full Color  Black & White		A szín üzemmód kiválasztása. Auto Color: Automatikusan felismeri, hogy egy dokumentum színes vagy fekete-fehér, majd beolvassa a dokumentumot. Full Color: Az összes dokumentumot színesen olvassa be. Black & White: Az összes dokumentumot fekete-fehérben olvassa be.	

 Logout	Műveletek befejezése (kijelentkezés) az Adminisztráció képernyőn.
 Energy Saver	A készüléket alvó módba állítja. Visszakapcsolás alvó üzemmódból, ha a készülék alvó üzemmódban van.
	A készülék hálózati tápellátásának bekapcsolt állapotát jelzi, ha világít.



Érintőpanel. A gépbeállítások konfigurálásához szükséges gombokat jeleníti meg.

Processing: Nyomtatáskor vagy küldéskor villog.

Memory: Akkor villog, amikor a készülék faxmemóriához vagy USB-memóriához fér hozzá (általános felhasználású elem).

Attention: Világít vagy villog, ha hiba történik, és egy feladat leáll.


 Számbillentyűzet. Számok és szimbólumok beviteléhez.		 Clear	Törli a beírt számokat és karaktereket.	 Reset	A beállításokat állítja vissza alapértékre.
		 Quick No. Search	Beprogramozott adatok, például hívószám és felhasználói azonosító adható meg velük.	 Stop	Megszakítja vagy szünetelteti a folyamatban levő nyomtatási feladatot.
		 Enter	Véglegesíti a számbillentyűkkel bevitt értékeket és a funkcióbeállítási képernyőket. A kijelzőn megjelenő [OK] gombbal együtt használatos.	 Start	Elindítja a másolási és beolvasási műveleteket, valamint a beállítási műveletek feldolgozását.

Érintőpanel

A berendezés állapotát és a kezelési üzeneteit jeleníti meg.

Az elérhető funkciókat jeleníti meg.

A részletesebb funkcióbeállítások konfigurálására való.



Az időt és a másolatok számát mutatja.

Megjeleníti a Kedvenceket.

Megjeleníti a billentyűparancsokat.

A berendezés állapotát és a kezelési üzeneteit jeleníti meg.

Az elérhető funkciókat és beállításokat jeleníti meg.

Visszalép az előző képernyőre.



Felfele és lefele görgetéshez használhatók, ha egy képernyőn nem férnek el a megjelenítendő adatok.

Funkciók billentyűparancsként történő regisztrálását végzi.


A kapcsolódási mód meghatározása és a kábelek előkészítése

Ellenőrizze a berendezés számítógéphez vagy hálózathoz való csatlakozásának módját, és készítse elő a környezetnek megfelelő kábeleket.

Példa a csatlakozásra

Az alábbi ábra alapján határozza meg, hogyan kapcsolja a berendezést számítógéphez vagy hálózathoz.

Lapolvasó csatlakoztatása a számítógépes hálózathoz (1000BASE-T, 100BASE-TX vagy 10BASE-T) hálózati kábelrel



A szükséges kábelek előkészítése

Készítse elő a használt csatlónak megfelelő kábelt.


Kapcsolódási környezet	Funkció	Szükséges kábel
Csatlakoztasson egy LAN-kábelt a géphez.	- Nyomtató - Szkenner (E-mail/SMB/FTP küldése) - Szkenner (TWAIN/WIA)	LAN (10BASE-T, 100BASE-TX vagy árnyékolt 1000BASE-T)
Csatlakoztasson egy USB-kábelt a géphez.	- Nyomtató - Szkenner (TWAIN/WIA)	USB 2.0 kompatibilis kábel (nagy sebességű USB-vel kompatibilis, maximum 5,0 m, árnyékolt)

Kábelek csatlakoztatása

LAN-kábel csatlakoztatása


A berendezés hálózati kábellel csatlakoztatható, és hálózati nyomtatóként vagy hálózati lapolvasóként használható.

1 Kapcsolja ki a gépet.



2 Csatlakoztassa a gépet.

1 Csatlakoztassa a LAN-kábelt a készülék jobb oldalán található hálózati csatlóhoz.



2 A kábel másik végét csatlakoztassa a hálózati HUB-hoz.

3 Végezze el a gép beállítását.


Konfigurálja a hálózati beállításokat.

 Részletekért lásd: *Gépbeállító varázsló, 2-31. oldal.*

Az USB-kábel csatlakoztatása


A berendezés csatlakoztatható USB kábellel, és használható nyomtatóként vagy szkennerként olyan környezetben, ahol nincs hálózat.

1 Kapcsolja ki a gépet.



2 Csatlakoztassa a gépet.


1 Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülék jobb oldalán található megfelelő csatlóhoz.




2 Csatlakoztassa a kábel másik végét a számítógéphez.

A tápkábel csatlakoztatása

1 Vegye le a tápkábel-csatlakozó fedelét.




- 2** Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a készülékhez, a másik végét pedig a hálózati áram aljzatához.



FONTOS

Csak a készülékkel együtt forgalmazott hálózati kábelt használja.


- 3** Tegye vissza a tápkábel-csatlakozó fedelét.



Ki- és bekapcsolás


Bekapcsolás

Amikor a főkapcsoló jelzőfénye világít... (Visszaállítás alvó üzemmódból)



Nyomja meg az **Energy Saver** gombot.

Amikor a főkapcsoló jelzőfénye nem világít...



Kapcsolja be a főkapcsolót.




FONTOS

Ha kikapcsolja a főkapcsolót, ne kapcsolja vissza azonnal. Várjon legalább 5 másodpercet, mielőtt visszakapcsolná a készüléket.

Főkapcsoló ki

Ha nem kapcsolja ki a főkapcsolót (alvó üzemmód)




Nyomja meg az **Energy Saver** gombot. Az **Energy Saver** gomb fénye kialszik, a főkapcsoló jelzőfénye pedig világítani kezd.

A főkapcsolót kikapcsolva


Megjegyezzük, hogy a főkapcsolót kikapcsolva a gép nem képes számítógépektől vagy faxoktól az adatok automatikus fogadására.

1 Nyomja meg az Energy Saver gombot.



Ellenőrizze, hogy az **Energy Saver** gomb fénye kialudt, a főkapcsoló jelzőfénye pedig világít.

2 Kapcsolja ki a főkapcsolót.



MEGJEGYZÉS

Ha a **Processing** vagy a **Memory** visszajelző világít, a gép működik. A gép működése közben a főkapcsoló kikapcsolása üzemzavart okozhat.

Ha hosszabb időtartamon keresztül nincs használatban a készülék



FIGYELEM

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják (pl. egész éjszaka), kapcsolja ki a főkapcsolót. Ha a készüléket még hosszabb ideig nem használják (pl. nyaralás alatt), biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt az aljzatból. Fax funkcióval ellátott készülék használatakor ne felejtse el, hogy a főkapcsoló kikapcsolása esetén a faxküldési és -fogadási funkció sem használható.



FONTOS

A papírkazettákból távolítsa el a papírt, és tegye vissza az eredeti csomagolásába, hogy a papírt megóvja a nedvességtől.

A szoftver telepítése

Telepítse a megfelelő szoftvert a számítógépre a mellékelt DVD lemezről (Product Library), ha használni szeretné a készülék nyomtató funkcióját, vagy TWAIN/WIA adatátvitelt vagy hálózati FAX adatátvitelt szeretne létesíteni a számítógéppel.

DVD-n lévő szoftver (Windows)

A telepítés módjaként választható az **Express Install** vagy a **Custom Install**. A normál telepítési módszer az **Express Install**. Az olyan komponensek telepítéséhez, amelyek nem telepíthetők az **Express Install** használatával, használja a **Custom Install** opciót. Részletekért lásd az Egyedi telepítés opciót, *Custom Install, 2-18. oldal*.

Szoftver	Leírás	Telepítési módszer ●: Normál telepítés ○: Lehetővé teszi a telepítendő komponensek kiválasztását.	
		Express Install	Custom Install
KX DRIVER	Ez az illesztőprogram lehetővé teszi a számítógépeken lévő fájlok nyomtatását a készüléken. Több oldalleíró nyelv (PCL XL, KPD, etc.) támogatott az illesztőprogram által. Ez a nyomtató illesztőprogram lehetővé teszi a készülék minden funkciójának használatát. Ez az illesztőprogram használható PDF fájlok létrehozására.	●	○
KX XPS DRIVER	Ez a nyomtató illesztőprogram támogatja a Microsoft Corporation által kifejlesztett XPS (XML oldal specifikáció) formátumot.	-	○
KPDL mini-driver/PCL mini-driver	Ez egy Microsoft MiniDriver, amely a PCL és a KPDL nyelveket támogatja. A készülék egyes funkciói és opciói csak korlátozottan használhatók ezzel az illesztőprogrammal.	-	○
Kyocera TWAIN Driver	Ez az illesztőprogram lehetővé teszi a lapolvasást a készülékkel TWAIN-kompatibilis szoftveralkalmazás használatával.	●	○
Kyocera WIA Driver	A WIA (Windows Imaging Acquisition) a Windows egy olyan funkciója, amely lehetővé teszi a képalkotó eszköz, mint pl. a szkennert, és a képfeldolgozó szoftveralkalmazás közötti reciprokális kommunikációt. A képek felhasználhatók WIA-kompatibilis szoftveralkalmazás használatával, ami akkor kényelmes, ha nincs a számítógépen TWAIN-kompatibilis szoftveralkalmazás telepítve.	-	○
FAX Driver	Ez teszi lehetővé a számítógépes szoftveralkalmazás által készített dokumentumok elküldését faxként a készülék segítségével.	-	○
Status Monitor	A Status Monitor nyomtatási rendszerállapot üzeneteket jelenít meg a nyomtatási képernyő alján. A Command Center RX is használható a nyomtatási beállítások ellenőrzésére és módosítására.	●	○
File Management Utility	Ez teszi lehetővé a beolvasott dokumentumok elküldését és elmentését egy megadott hálózati mappába.	-	○
KYOCERA Net Direct Print	Ez teszi lehetővé a PDF fájlok nyomtatását az Adobe Acrobat/Reader elindítása nélkül.	-	○

Szoftver	Leírás	Telepítési módszer ●: Normál telepítés ○: Lehetővé teszi a telepítendő komponensek kiválasztását.	
		Express Install	Custom Install
KYOCERA Net Viewer	Ez egy olyan rendszergazdai segédprogram, amely lehetővé teszi a készülék figyelemmel kísérését a hálózaton.	-	○
FONTS	Ezek olyan kijelző betűtípusok, amelyek lehetővé teszik a készülék beépített betűtípusainak használatát a szoftveralkalmazásokban.	●	○



MEGJEGYZÉS

A Windows rendszer alatt történő telepítést csak olyan felhasználó végezheti, aki rendszergazdaként van bejelentkezve.

USB kábelén történő csatlakoztatás esetén a Plug and Play szolgáltatás le van tiltva ezen az eszközön. A telepítés folytatásához nyomja meg az **Energy Saver** gombot, ezzel felélesztve a készüléket az alvó módból vagy az alacsony fogyasztású módból.

A FAX funkció csak a fax funkcióval ellátott készülékeken érhető el.

A WIA illesztőprogram, és a KX (XPS) DRIVER program nem telepíthető Windows XP alatt.


A nyomtató illesztőprogram telepítése Windows rendszeren

Express Install

Az alábbiak ismertetik a szoftver telepítését Windows 7 alatt **Express Install** használatával.

Részletekért lásd az Egyedi telepítés opciót, *Custom Install*, 2-18. oldal.

1 Helyezze be a DVD-t.



MEGJEGYZÉS


A Windows rendszer alatt történő telepítést csak olyan felhasználó végezheti, aki rendszergazdaként van bejelentkezve.

Ha az **Üdvözlő az új hardver varázsló!** párbeszédablak megjelenik, válassza a **Mégse** lehetőséget.

Ha az automatikus futtatási képernyő jelenik meg, kattintson a **Telepítés futtatása.exe** lehetőségre.


Ha a felhasználói fiókkezelés ablak jelenik meg, kattintson az **Igen (Engedélyez)** lehetőségre.

2 Jelenítse meg a képernyőt.



Kattintson a **View License Agreement** gombra, és olvassa el a licenszerződés feltételeit.

3 Telepítés Gyors telepítés alkalmazásával.



A csomagok az alábbi szoftvereket tartalmazzák:


- Driver Package
KX DRIVER, Fonts, Status Monitor
- Scan Package
Kyocera TWAIN Driver

Kiválaszthatja a **Use host name as port name** opciót is, és beállíthatja a normál TCP/IP port állomásnévének használatát. (USB csatlakozás nem használható.)



MEGJEGYZÉS


A Status Monitor telepítéséhez először telepíteni kell a Microsoft .NET Framework 4.0 programot.



A készülék csak akkor érzékelhető, ha be van kapcsolva. Ha a számítógép nem érzékeli a készüléket, ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e a számítógépre a hálózaton vagy az USB kábelén keresztül, és azt, hogy be van-e kapcsolva, majd kattintson az  (Újratöltés) ikonra.

Ha megjelenik a Windows biztonsági ablaka, kattintson a **Telepítem az illesztőprogramot** lehetőségre.

4 Fejezze be a telepítést.



Ha a **Your software is ready to use** üzenet jelenik meg, készen áll a szoftver használatára. Tesztoldal nyomtatásához jelölje be a **Print a test page** jelölőnégyzetet, és válassza ki a készüléket.

A kilépéshez a varázslóból kattintson a **Finish** lehetőségre.



MEGJEGYZÉS

Ha Windows XP alatt az **Eszközbeállítások** opciót választotta, egy párbeszédablak jelenik meg, miután a **Befejezés** lehetőségre kattintott. Konfigurálja az opciók beállításait a készüléken. Az eszközbeállítások a telepítés befejezése után is konfigurálhatók. Részletekért lásd a DVD-n lévő *Printer Driver User Guide Device Settings* című részét.


Ha a rendszer újraindítását kérő üzenet jelenik meg, indítsa újra a számítógépet a képernyőn megjelenő utasítások szerint. Ezzel befejeződött a nyomtató illesztőprogramjának telepítése. A TWAIN illesztőprogram csak akkor telepíthető, ha a készülék és a számítógép a hálózaton keresztül csatlakozik.

Ha a TWAIN illesztőprogramot telepíti, folytassa a *A TWAIN illesztőprogram beállítása, 2-25. oldal* konfigurálásával.

Custom Install

Az alábbiak ismertetik a szoftver telepítését Windows 7 alatt **Custom Install** használatával.

1 Helyezze be a DVD-t.



MEGJEGYZÉS


A Windows rendszer alatt történő telepítést csak olyan felhasználó végezheti, aki rendszergazdaként van bejelentkezve.

Ha az **Üdvözlő az új hardver varázsló!** párbeszédablak megjelenik, válassza a **Mégse** lehetőséget.

Ha az automatikus futtatási képernyő jelenik meg, kattintson a **Telepítés futtatása.exe** lehetőségre.

Ha a felhasználói fiókkezelés ablak jelenik meg, kattintson az **Igen (Engedélyez)** lehetőségre.


2 Jelenítse meg a képernyőt.



Kattintson a **View License Agreement** gombra, és olvassa el a licenszerződés feltételeit.

3 Telepítés Custom Install alkalmazásával.

1 Jelölje ki a telepítendő eszközt.



Az alábbi gombok használhatók.



: Ezzel a kijelző ikon és szöveg kijelzővé változtatható.




: Ezzel választható ki több tétel.




: Ha a kívánt eszköz nem jelenik meg, ennek a gombnak a megnyomásával választhatja ki az eszközt.


2 Jelölje ki a telepítendő illesztőprogramot.



3 Jelölje ki a telepítendő segédprogramot.




4 Kattintson az **Install** lehetőségre.




MEGJEGYZÉS

A Status Monitor telepítéséhez először telepíteni kell a Microsoft .NET Framework 4.0 programot.



4 Fejezze be a telepítést.



Ha a **Your software is ready to use** üzenet jelenik meg, készen áll a szoftver használatára. Tesztoldal nyomtatásához jelölje be a **Print a test page** jelölőnégyzetet, és válassza ki a készüléket.

A kilépéshez a varázslóból kattintson a **Finish** lehetőségre.



MEGJEGYZÉS

Ha Windows XP alatt az **Eszközbeállítások** opciót választotta, egy párbeszédablak jelenik meg, miután a **Befejezés** lehetőségre kattintott. Konfigurálja az opciók beállításait a készüléken. Az eszközbeállítások a telepítés befejezése után is konfigurálhatók. Részletekért lásd a DVD-n lévő *Printer Driver User Guide Device Settings* című részét.

Ha a rendszer újraindítását kérő üzenet jelenik meg, indítsa újra a számítógépet a képernyőn megjelenő utasítások szerint. Ezzel befejeződött a nyomtató illesztőprogramjának telepítése. A TWAIN illesztőprogram csak akkor telepíthető, ha a készülék és a számítógép a hálózaton keresztül csatlakozik.

Ha a TWAIN illesztőprogramot telepíti, folytassa a *A TWAIN illesztőprogram beállítása, 2-25. oldal* konfigurálásával.

A szoftver eltávolítása

Az alábbi műveletek végrehajtásával távolíthatja el a szoftvert a számítógépéről.



MEGJEGYZÉS


A Windows rendszer alatt történő eltávolítást csak olyan felhasználó végezheti, aki rendszergazdaként van bejelentkezve.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

Windows alatt kattintson a **Start** gombra, majd válassza a **Minden program, Kyocera**, és **Uninstall Kyocera Product Library** lehetőséget az Eltávolító varázsló megjelenítéséhez.

2 Távolítsa el a szoftvert.

Jelölje be az eltávolítandó szoftver jelölőnégyzetét.



3 Fejezze be az eltávolítást.

Ha a rendszer újraindítását kérő üzenet jelenik meg, indítsa újra a számítógépet a képernyőn megjelenő utasítások szerint. Ezzel befejeződött az eltávolítás művelete.



MEGJEGYZÉS

A szoftver eltávolítható a Product Library használatával is.

A Product Library telepítő képernyőn kattintson az **Uninstall** lehetőségre, majd a szoftver eltávolításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A nyomtató illesztőprogram telepítése Macintosh rendszeren

A készülék nyomtató funkciója használható Macintosh számítógéppel.



MEGJEGYZÉS

A MAC OS rendszer alatt történő telepítést csak olyan felhasználó végezheti, aki rendszergazdaként van bejelentkezve.

Macintosh számítógépről történő nyomtatás esetén állítsa a gép emulációját [KPDL] vagy [KPDL(Auto)] helyzetbe.



Részletekért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.


Ha Bonjour használatával csatlakozik, a készülék hálózati beállításaiiban engedélyezze a Bonjour opciót.



Részletekért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.


A hitelesítési képernyőn adja meg az operációs rendszerre való belépéshez használt felhasználónevet és jelszót.

1 Helyezze be a DVD-t.




Kattintson kétszer a **Kyocera** ikonra.

2 Jelenítse meg a képernyőt.



A Mac OS verziótól függően kattintson duplán a **Kyocera OS X vx.x** lehetőségre.

3 Telepítse a nyomtató illesztőprogramot.




Telepítse a nyomtató illesztőprogramot a telepítő szoftver által megjelenített utasítások szerint.

Ezzel a nyomtató illesztőprogramjának telepítése befejeződik.


USB-kapcsolat esetén a rendszer automatikusan felismeri és csatlakoztatja a készüléket.
Ha IP kapcsolatot használ, szükség van az alábbi beállítások megadására.

4 Konfigurálja a nyomtatót.

1 Jelenítse meg az ablakot.



- 2 Kattintson az IP ikonra IP alapú kapcsolat esetén, majd adja meg az IP-címet és a nyomtató nevét.



2

Az "Cím" mezőbe írt szám automatikusan megjelenik a "Név" mezőben. Módosítsa, ha szükséges.


3



MEGJEGYZÉS


Ha Bonjour kapcsolatot használ, válassza az **Alapértelmezett** lehetőséget, majd kattintson a "Nyomtató neve" mező alatt megjelenő tételre. A készülékkel megegyező nevű illesztőprogram automatikusan megjelenik az "Illesztőprogram" mezőben.

- 3 Válassza ki a gép rendelkezésére álló opciókat és kattintson az OK lehetőségre.



2

- 4 A kiválasztott eszköz felkerül a listára.




A TWAIN illesztőprogram beállítása

Regisztrálja a készüléket a TWAIN illesztőprogram számára.

1 Jelenítse meg a képernyőt.


- 1 Válassza ki a Windows képernyő **Start** menüjét, majd a **Minden Program, Kyocera** és végül a **TWAIN Driver Setting** parancsot.
Windows 8 esetén válassza a **Keresés** lehetőséget a szimbólumok közül, majd az **Alkalmazások**, végül a **TWAIN Driver Setting** lehetőséget.

- 2 Kattintson a **Felvétel** lehetőségre.



2 Konfigurálja a TWAIN illesztőprogramot.

Hálózat



Adja meg a gép nevét.

Válassza ki ezt a gépet a listából.

Állítsa be a mértékegységeket.

Írja be a gép IP-címét vagy az állomás nevét.


SSL használatkor válassza ki az **SSL** melletti jelölőnégyzetet.

Ha a felhasználói bejelentkezés felügyelete engedélyezve van

Jelölje be a **Hitelesítés** melletti jelölőnégyzetet, adja meg a Bejelentkezési felhasználónevet (legfeljebb 64 karakter) és Jelszót (legfeljebb 64 karakter).

A feladat-nyilvántartás aktiválásakor válassza ki a jelölőnégyzetet a **fiók azonosító** mellett, és írja be a felhasználói fiók azonosítót maximum nyolc számjegyre.

USB



Adja meg a gép nevét.

Állítsa be a mértékegységeket.

Válassza ki ezt a gépet a listából.

Állítsa be a képtömörítést, illetve annak mértékét.

Ha a felhasználói bejelentkezés felügyelete engedélyezve van

Jelölje be a **Hitelesítés** melletti jelölőnégyzetet, adja meg a Bejelentkezési felhasználónevet (legfeljebb 64 karakter) és Jelszót (legfeljebb 64 karakter).


A feladat-nyilvántartás aktiválásakor válassza ki a jelölőnégyzetet a **fiók azonosító** mellett, és írja be a felhasználói fiók azonosítót maximum nyolc számjegyre.



MEGJEGYZÉS

Ha nem ismeri a készülék IP-címét, forduljon a rendszergazdához.

3 Fejezze be a regisztrációt.



MEGJEGYZÉS

A hozzáadott készülék törléséhez kattintson a **Törlés** gombra. A nevek módosításához kattintson a **Szerkesztés** gombra.

A WIA illesztőprogram beállítása

Regisztrálja a készüléket a WIA illesztőprogram számára. Az utasítások a Windows 7 operációs rendszerben megjelenő interfész elemeken alapulnak.



MEGJEGYZÉS

A következők elvégzése nem szükséges abban az esetben, ha a készülék olyan IP-címet vagy állomásnevet kap, ami a WIA illesztőprogram telepítése során lett megadva.


1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Kattintson a Windows **Start** gombjára és írja be a **Szkenner** opciót a **Program és fájl keresés pontban**. Kattintson a **Szkennerek és kamerák megtekintése** hivatkozásra a keresőlistán.

Windows 8 esetén a szimbólumok között kattintson a **Keresés**, majd a **Beállítások** lehetőségre, és a keresőmezőbe írja be, hogy "Képolvasó".

A kereső listában kattintson a **Képolvasók és fényképezőgépek megjelenítése** lehetőségre, és megjelenik a Képolvasók és fényképezőgépek képernyő.

- 2 Válassza ki a WIA illesztőprogramok közül a készülék nevét, és nyomja meg a **Tulajdonságok** gombot.



2 Konfigurálja a WIA illesztőprogramot.

Adja meg a gép nevét.

SSL használatakor válassza ki az **SSL** melletti jelölőnégyzetet.

Állítsa be a mértékegységeket.

Hálózat

A felhasználói bejelentkezés adminisztrációjának aktiválásakor válassza ki az **Authentication (Hitelesítés)** melletti jelölőnégyzetet és írja be a Login User (felhasználónevet) (maximum 64 karakter) és a Password (jelszót) (maximum 64 karakter).

A feladat-nyilvántartás aktiválásakor válassza ki a jelölőnégyzetet az **Account ID (Felhasználói fiók azonosító)** mellett, és írja be a felhasználói fiók azonosítót maximum nyolc számjegyig.

Állítsa be a képtömörítést, illetve annak mértékét.

Állítsa be a mértékegységeket.

USB



MEGJEGYZÉS

Írja be a szkennер címét, ha az eszköz és a számítógép hálózaton át csatlakozik.

Energiatakarékos üzem

Ha egy bizonyos idő eltelik, miután a készüléket utoljára használták, a készülék automatikusan alacsony fogyasztású módba vált az áramfogyasztás csökkentése érdekében. Ha ezután további idő telik el a készülék használata nélkül, a készülék automatikusan alvó módba vált az áramfogyasztás minimalizálása érdekében.

Alacsony fogyasztású mód

Energy Saver 

Ha a készüléket egy bizonyos ideig nem használják, felgyullad az Energy Saver jelzőfény, és az érintőpanel elsötétül az energiafelhasználás csökkentése érdekében. Ezt az állapotot Alacsony fogyasztású módnak hívják. Az "Energiatakarékos mód" jelenik meg az érintőpanelen.

Az alapértelmezett előre beállított idő 1 perc.



A beállítások konfigurálására vonatkozó bővebb információért lásd: *angol nyelvű használati útmutatót*.

Ha alacsony fogyasztású módban adatok érkeznek, a készülék automatikusan visszaáll normál üzemmódra, és elkezdi a nyomtatást. Ha Alacsony fogyasztású módban faxadatok érkeznek az opcionális fax használata esetén, a készülék akkor is visszaáll normál üzemmódra, és elkezdi a nyomtatást.

Végezze el az alábbi műveletek egyikét a folytatáshoz.

- Nyomja meg a kezelőpanel bármely gombját.
- Nyissa ki a dokumentumadagolót.
- Helyezze az eredetiket a dokumentumadagolóba.

A készülék 11 másodperc múlva működésre kész.

Fontos megjegyezni, hogy a környezeti viszonyok, például a szellőztetés, a készülék lassabb reagálását válthatják ki.



MEGJEGYZÉS

Ha az alacsony fogyasztású mód és az alvás időzítő előre beállított ideje azonos, az alvó mód előnyt élvez az alacsony fogyasztású móddal szemben.

Alvó és automatikus alvó üzemmód

Energy Saver

Az alvó mód aktiválásához nyomja meg az **Energy Saver** gombot. Az energiatakarékosság érdekében az érintőpanel és a panel összes jelzőfénye kialszik, kivéve az **Energy Saver** gombot és főkapcsoló jelzőfényét. Ezt az állapotot Alvó állapotnak hívják.

Ha alvó módban nyomtatási adatok érkeznek, az érintőpanel világítani kezd, és elkezdődik a nyomtatás.

Ha a fax funkcióval felszerelt termékeket használja, a kapott adatok kinyomtatásra kerülnek, amíg a kezelőpanel nem világít.

A folytatáshoz nyomja meg az **Energy Saver** gombot. A készülék 20 másodperc múlva működésre kész.

Fontos megjegyezni, hogy a környezeti viszonyok, például a szellőztetés, a készülék lassabb reagálását válthatják ki.



MEGJEGYZÉS

Ha az alacsony fogyasztású mód és az alvás időzítő előre beállított ideje azonos, az alvó mód előnyt élvez az alacsony fogyasztású móddal szemben.

Automatikus alvás

Automatikus alvó módban a készülék alvó üzemmódba vált, ha egy előre megadott ideig nem használják. Az előre beállított alapértelmezett idő 15 perc.



A beállítások konfigurálására vonatkozó bővebb információért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.

Alvás szabályok (kivéve az európai modellek esetén)

Beállíthatja, hogy alvó mód működjön-e az egyes funkciókhoz. Ezenfelül hosszabb időt vesz igénybe a készülék számára, hogy feléledjen és visszatérjen a normál működésbe.



Az Alvás szabályok beállításaira vonatkozó bővebb információért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.

Alvó szint (Energiatakarékos mód) (Európán kívüli modellek esetén)

Ebben az üzemmódban az áramfogyasztás még alacsonyabb szintre csökken, mint normál Alvó módban, így az Alvó mód minden funkcióhoz külön beállítható. Energiatakarékos üzemmódból a gépnek több időre van szüksége a normál üzemmód eléréséhez, mint normál Alvó módból.



MEGJEGYZÉS


Telepített opcionális hálózati csatoló készlet esetén az Energiatakarékos üzemmód nem működik.



Az alvó szint (Energiatakarékos mód) beállításaira vonatkozó bővebb információért lásd: *Gyorsbeállítás varázsló, 3-25. oldal*.

Gépbeállító varázsló

A Gépbeállító varázsló a telepítést követő első bekapcsolásakor indul el.



A képernyőn megjelenő utasításokat követve az alábbi beállítások konfigurálhatók:

Dátum/Idő beállítás	Időzóna
	Nyári időszám.
	Dátum
	Idő
Hálózati beállítások	IP-cím lekérése
	IP-cím
	Alhálózati maszk
	Alapértelmezett átjáró



A beállításokra vonatkozó részletekért lásd az érintőpanelen megjelenő súgó információkat. E kezdeti konfiguráció utáni változtatásokhoz lásd az *angol használati útmutatót*.

Command Center RX

Ha a készülék hálózatra csatlakozik, konfigurálhatja a különféle beállításait a Command Center RX használatával. Ez a rész ismerteti a Command Center RX megnyitását, valamint a biztonsági beállítások és az állomásnév módosítását.

A Command Center RX szoftverre vonatkozó részleteket lásd: *Command Center RX User Guide*.



MEGJEGYZÉS

A Command Center RX oldalak minden funkciójának eléréséhez adja meg a felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a [Login] lehetőségre. Az előre beállított rendszergazda jelszó beírásával a felhasználó hozzáfér minden oldalhoz, beleértve a Document Box, az Address Book és a Settings opciókat a navigációs menüben. A rendszergazda felhasználó alapértelmezett gyári beállításait az alábbiak ismertetik.

Bej. Felh. név	Admin
Bej. jelszó	Admin

* A kisbetűket és a nagybetűket a program megkülönbözteti (betűváltás érzékeny).

A rendszergazda és az általános felhasználó által konfigurálható Command Center RX beállítások az alábbiak.

Beállítás	Leírás	Rendszergazda	Általános felhasználó
Device Information	A készülék felépítése ellenőrizhető. Configuration, Counter, About Command Center RX	☐	☐
Job Status	Az eszköz információk megjelenítése, beleértve a nyomtatási és szkennelési feladatokat, a tárolt feladatokat, az ütemezett feladatokat, valamint a feladatok előzményeit. Printing Jobs Status, Printing Job Log, Sending Job Status, Scheduled Jobs, Sending Job Log, Storing Job Status, Storing Job Log	☐	☐
Document Box	Dokumentumfájlok hozzáadása vagy törlése, illetve dokumentumok törlése egy adott dokumentumfájlból. Custom Box^{*1}, Sub Address Box^{*2}, Polling Box^{*2}, Job Box Settings	☐	☐ ^{*3}
Address Book	Címek és címcsoportok létrehozása, szerkesztése vagy törlése. Machine Address Book, External Address Book Settings, One Touch Key	☐	☐ ^{*3}
Device Settings	A készülék speciális beállításainak konfigurálása. Paper/Feed/Output, Original Settings, Energy Saver/Timer, Date/Time, System	☐	-
Function Settings	A speciális funkcióbeállítások konfigurálása. Common/Job Defaults, Copy, Printer, E-mail, Scan to Folder, FAX^{*2}, Send and Forward, Forward Rules^{*1}, Operation Panel	☐	-
Network Settings	A hálózati speciális beállítások konfigurálása. General, TCP/IP, Protocol	☐	-
Security Settings	A biztonsági speciális beállítások konfigurálása. Device Security, Send Security, Network Security, Certificates	☐	-
Management Settings	A speciális kezelési beállítások konfigurálása. Job Accounting, Authentication, ID Card^{*4}, Notification/Report, History Settings, SNMP, Reset	☐	-

*1 Ez csak akkor látható, ha telepítve van az opcionális SSD.

*2 Csak olyan termékeken, ahol a fax funkció telepítve van.

*3 A bejelentkezett felhasználó a felhasználói engedélyektől függően bizonyos beállításokat nem konfigurálhat.

*4 Ez a beállítás csak telepített opcionális Card Authentication Kit esetén jelenik meg.

MEGJEGYZÉS

A fax beállításával kapcsolatos ismertető itt nem szerepelnek. A fax használatára vonatkozó bővebb információt lásd: *FAX használati útmutató*.


A Command Center RX megnyitása

1 Jelenítse meg a képernyőt.

1 Indítsa el a webböngészőt.

2 A cím vagy hely sávba írja be a készülék IP címét vagy állomásnevét.

Példa: `https://192.168.48.21/` (IP cím esetén)
`https://MFP001` (ha az állomásnév "MFP001")



A weboldalon megjelennek a számítógép és a Command Center RX alapvető információi, továbbá a jelenlegi állapotuk.

MEGJEGYZÉS

Ha a "There is a problem with this website's security certificate." (Probléma a weboldal biztonsági tanúsítványával.) üzenet jelenik meg, konfigurálja a tanúsítványt. A tanúsítványokra vonatkozó részleteket lásd: *Command Center RX User Guide*.

A műveletet folytathatja a tanúsítvány konfigurálása nélkül is.

2 Konfigurálja a funkciót.

Válasszon ki egy kategóriát a képernyő bal oldalán található navigációs sávból. Ha a készülékre rendszergazdaként jelentkez be, a **Device Settings**, **Function Settings**, **Network Settings**, **Security Settings** és a **Management Settings** mezők jelennek meg.

A biztonsági beállítások módosítása


Ez a rész ismerteti a biztonsági beállítások módosítását.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

Nyissa meg a Command Center RX programot, lásd: *A Command Center RX megnyitása, 2-33. oldal.*

2 Konfigurálja a biztonsági beállításokat.

A **Security Settings** menüben válassza ki a konfigurálandó beállítást. A konfigurálható beállítások: **Device Security**, **Send Security**, **Network Security** és **Certificates**.



MEGJEGYZÉS

A **Device Security**, **Send Security** és a **Network Security** beállításai a készülék rendszermenüjéből is konfigurálhatók. Részletekért lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.

A tanúsítványok beállításával kapcsolatos beállításokra vonatkozó részleteket lásd: *Command Center RX User Guide*.

Eszköz információk módosítása

Módosítsa a készülék eszköz információit.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Nyissa meg a Command Center RX programot, lásd: *A Command Center RX megnyitása, 2-33. oldal.*
- 2 A **Device Settings** menüben válassza a **System** lehetőséget.

The screenshot shows the Command Center RX web interface. On the left sidebar, the 'Device Settings' menu item is highlighted with a red box and a red '1'. At the bottom of the sidebar, the 'System' option is highlighted with a red box and a red '2'. The main content area displays the 'System Settings' page. Under the 'Device Information' section, the 'Host Name' field is pre-filled with 'KM661664', and the 'Location' field is pre-filled with 'abcdef'. These three fields are enclosed in a red box with a red '3'. Below this, the 'General' section contains various settings like Language (English), Keyboard Layout (QWERTY), and Measurement (mm).

2 Adja meg az állomásnevet.

Adja meg az eszköz információkat, majd kattintson a **Submit** lehetőségre.



FONTOS

A beállítás megváltoztatása után indítsa újra a hálózatot, vagy kapcsolja KI, majd ismét BE a készüléket.

A hálózati csatlakozó kártya újraindításához kattintson a **Reset** lehetőségre a **Management Settings** menüben, majd kattintson a **Restart Network** lehetőségre a "Restart" opciónál.

E-mail beállítások

Az SMTP beállítások konfigurálásával a befejezett feladatokról e-mailes értesítéseket küldhet.

A funkció csak akkor használható, ha a készülék csatlakoztatva van egy SMTP protokollt használó levelezőkiszolgálóhoz.

Ezenfelül ellenőrizze az alábbiakat.


- A készüléknek a levélkiszolgálóhoz való csatlakoztatására szolgáló hálózati környezet LAN-on keresztüli folyamatos kapcsolat ajánlott.
- SMTP beállítások
Regisztrálja az IP-címet vagy az SMTP-kiszolgáló állomásnevét a Command Center RX használatával.
- Ha be van állítva korlát az e-mail üzenetek méretére, akkor nagyon nagy méretű e-maileket nem lehet elküldeni.

Az alábbi lépések leírják, hogyan lehet megadni az SMTP-beállításokat.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Nyissa meg a Command Center RX programot, lásd: *A Command Center RX megnyitása, 2-33. oldal.*

- 2 A **Function Settings** menüben, kattintson az **E-mail** lehetőségre.



2 Konfigurálja a beállításokat.

Írja be a megfelelő értékeket az egyes mezőkbe.

Beállítás	Leírás
SMTP	E-mail küldése a készülékről.
SMTP Protocol	Az SMTP protokoll beállítása. Az "SMTP (E-mail TX)" opciót állítsa On értékre a Protocol Settings oldalon.
SMTP Server Name	Adja meg az SMTP-kiszolgáló IP címét.
SMTP Port Number	Adja meg az SMTP által használandó portszámot. Használja az SMTP alapértelmezett 25-ös portszámát.
SMTP Server Timeout	Az időtúllépés beállítása másodpercben megadva.
Authentication Protocol	Annak beállítása, hogy SMTP hitelesítés kerüljön-e használatra vagy sem. A hitelesítés használatához adja meg a hitelesítendő felhasználói adatokat.
SMTP Security	Az SMTP biztonság beállítása. Kapcsolja be az "SMTP Security" funkciót az "SMTP (E-mail TX)" opcióban a Protocol Settings oldalon.
POP before SMTP Timeout	Másodpercben megadva állítsa be a POP kiszolgáló időtúllépését. Ez akkor állítható be, ha a POP before SMTP van kiválasztva az "Authentication Protocol" opcióban.
Connection Test	A beállítások megfelelőségének tesztelése.
Domain Restriction	Állítsa be, hogy a tartományok korlátozva legyenek-e vagy sem. Kattintson a Domain List lehetőségre, majd adja meg az engedélyezendő vagy elutasítandó tartománynevek címét. A korlátozás megadható e-mail címekkel is.
POP3	Ennek beállításával fogadhat a készülék e-maileket.
POP3 Protocol	A POP3 protokoll beállítása. Az "POP3 (E-mail RX)" opciót állítsa On értékre a Protocol Settings oldalon.
Check Interval	A bejövő e-mailek ellenőrzésének gyakorisága percben megadva.
Run once now	A Receive lehetőségre kattintva csatlakozhat azonnal a POP3-kiszolgálóra, és ellenőrizheti a bejövő e-maileket.
Domain Restriction	Állítsa be, hogy a tartományok korlátozva legyenek-e vagy sem. Kattintson a Domain List lehetőségre, majd adja meg az engedélyezendő vagy elutasítandó tartománynevek címét. A korlátozás megadható e-mail címekkel is.
POP3 User Settings	A POP3 felhasználói fiók, valamint a POP3-kiszolgáló beállításainak konfigurálása. Maximum három felhasználót konfigurálhat.

Beállítás		Leírás
E-mail Send Settings	E-mail Size Limit	Adja meg az elküldhető e-mail maximális méretét kilobájtban. Ha egy e-mail mérete nagyobb, mint ez az érték, egy hibaüzenet jelenik meg, és az e-mail küldése megszakad. Ez a beállítás akkor használható, ha e-mail méret korlátozást állított be az SMTP-kiszolgáló számára. Ha nem, 0 (nulla) érték megadásával a mérettől függetlenül engedélyezheti az e-mail küldést.
	Sender Address	Adja meg a gépert felelős személy (például a géprendszergazda) e-mail címét, hogy a válasz vagy a sikertelen küldésről szóló jelentés ehhez a személyhez érkezzon, és ne a készülékre. A feladócímet megfelelően kell megadni az SMTP-hitelesítéshez. A feladócím maximális hosszúsága 128 karakter lehet.
	Signature	Írja be az aláírást. Az aláírás egy szabad formátumú szöveg, amely az e-mail törzsének végén fog megjelenni. Gyakran használják a gép további azonosítására. Az aláírás maximális hosszúsága 512 karakter lehet.
	Function Defaults	A Common/Job Default Settings oldal alapértelmezett beállításainak módosítása.

3 Kattintson a Submit gombra.

Célhelyek regisztrálása

A Command Center RX használatával célhelyeket regisztrálhat a készülék címjegyzékébe.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Nyissa meg a Command Center RX programot, lásd: *A Command Center RX megnyitása, 2-33. oldal.*
- 2 Az **Address Book** menüben kattintson a **Machine Address Book** lehetőségre.



- 3 Kattintson az **Add** lehetőségre.

2 Töltse ki a mezőket.

- 1 Adja meg a célhely adatait.

Adja meg a regisztrálandó célhelyre vonatkozó információkat. A mezők ugyanúgy töltődnek ki, mint amikor a kezelőpanelt használja a regisztrálásra.



Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót.*

- 2 Kattintson a **Submit** gombra.

Az Egyéni fiókok regisztrálása

Egyéni fiók regisztrálható a Command Center RX használatával.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

- 1 Nyissa meg a Command Center RX programot, lásd: *A Command Center RX megnyitása, 2-33. oldal.*
- 2 A **Document Box** menüben kattintson a **Custom Box** lehetőségre.



- 3 Kattintson az **Add** lehetőségre.

2 Konfigurálja az egyéni fiókot.

- 1 Adja meg a fiók adatait.

Adja meg a regisztrálandó egyéni fiókra vonatkozó információkat. A mezők ugyanúgy töltődnek ki, mint amikor a készüléket használja a regisztrálásra.

 Lásd az *angol nyelvű használati útmutatót*.

- 2 Kattintson a **Submit** gombra.

Az egyéni fiókban tárolt dokumentumok nyomtatása

Az egyéni fiókban tárolt dokumentumok nyomtathatók a Command Center RX használatával.

1 Jelenítse meg a képernyőt.


1 Nyissa meg a Command Center RX programot, lásd: *A Command Center RX megnyitása, 2-33. oldal.*

2 A **Document Box** menüben kattintson a **Custom Box** lehetőségre.



3 Kattintson az egyéni fiók számára vagy nevére, amely a dokumentumot tárolja.

2 Nyomtassa ki a dokumentumot.



- 1 Válassza ki a nyomtatandó dokumentumot.

Jelölje be a nyomtatandó dokumentum jelölőnégyzetét.

- 2 Kattintson a **Print** lehetőségre.

A konfigurálható beállításokra vonatkozó információkat lásd: *Command Center RX User Guide*.

3 Általános műveletek

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:


Papír betöltése	3-2
A papír betöltése előtti teendők	3-2
Papír betöltése az adagolóba	3-3
Papír betöltése a kézi adagolóba	3-6
Eredetik betöltése	3-10
Eredetik elhelyezése az üveglapon	3-10
Eredetik betöltése a dokumentumadagolóba	3-11
A berendezés sorozatszámának ellenőrzése	3-13
A számláló ellenőrzése	3-14
Bejelentkezés/kijelentkezés	3-15
Bejelentkezés	3-15
Kijelentkezés	3-16
Kedvencek	3-17
Kedvencek regisztrálása	3-17
Kedvencek szerkesztése és törlése	3-21
A kedvencek használata	3-23
Gyorsbeállítás varázsló	3-25
Súgó képernyő	3-27
Feladatok visszavonása	3-28
A különböző funkciók használata	3-29
Általános funkcionalitás	3-30
Duplex	3-31
Papír kiválasztása	3-33
Rendezés	3-34
Fényerő	3-35
Beolvasási felbontás	3-36
Kép-optimalizálás	3-37
EcoPrint	3-38
Nagyítás	3-39
Fájlformátum	3-40

Papír betöltése

Alapesetben a papírt a kazettába és a kézi adagolóba lehet helyezni. Opcionális papíradagoló is beszerezhető (lásd: *Kiegészítő berendezések, 8-2. oldal*).

A papír betöltése előtti teendők

Amikor új papírcsomagot bont ki, betöltés előtt az alábbiak szerint könnyedén pörgesse át a köteget, hogy a lapok szétváljanak.



- 1 Hajtsa össze az egész papírköteget úgy, hogy a közepe kidomborodjon.
- 2 Fogja meg a papírköteget a két végénél, és húzza szét, miközben a teljes papírköteget kidomborítva tartja.
- 3 Emelje a jobb és bal kezét váltakozva, hogy rés keletkezzen, és engedjen levegőt a papírlapok közé.
- 4 Végül rendezze el a papírokat egy lapos, egyenletes felületű asztalon.

A hajtogatott vagy felkunkorodó papírt betöltés előtt simítsa ki. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.



FONTOS

Ha használt papírra nyomtat (amelyre korábban már készült nyomat), ne használjon egymáshoz tűzött vagy kapcsolt papírt. Az ilyen papír kárt tehet a készülékben, és gyenge képminőséghez vezethet.



MEGJEGYZÉS

Ha a kijövő nyomatok gyűrődtek, fordítsa fejjel lefelé az adagolóban lévő köteget.

Ha speciális papírt használ (például fejléces papírt, lyukasztott papírt vagy olyan papírt, amelyen előnyomat található, például logó vagy vállalatnév), lásd: *Papír, 8-5. oldal*.

A felnyitott papírköteget ne tegye ki magas hőmérsékletnek és páratartalomnak, mivel a nedvesség problémákat okozhat. A papíradagoló vagy kézi adagolótálcák betöltése után tegyen vissza minden fennmaradó papírlapot a csomagolásába.

Ha a készüléket hosszabb időn át nem használja, vegye ki a papírt a kazettákból, és tegye vissza az eredeti csomagolásába, hogy a papírt megóvja a nedvességtől.

Papír betöltése az adagolókbba

A standard kazettába sima papír, újrahasznosított papír vagy színes papír tölthető. A standard kazettába maximálisan 250 lap sima papír (80 g/m²) tölthető.

A következő papírméretek támogatottak: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, egyéb (Folio, Oficio II, Executive, Statement, 16K, Boríték C5 és 216 x 340 mm)



MEGJEGYZÉS

Ne használjon tintasugaras nyomtatóba való vagy a felületén speciális bevonattal ellátott papírt. (Az ilyen papír papírelakadást vagy más meghibásodást okozhat.)


A tisztább és világosabb színes másolatokhoz használjon speciális színes papírt.

Ha a hordozó nem sima papír (hanem például újrahasznosított vagy színes papír), mindig határozza meg a hordozó típusát. (Lásd az *Angol kezelési útmutatót*) A kazetták maximum 163 g/m² súlyú papír megtartására képesek.

Ha a készüléket hosszabb időn át nem használja, vegye ki a papírt a kazettákból, és tegye vissza az eredeti csomagolásába, hogy a papírt megóvja a nedvességtől.

1 Állítsa be a kazetta méretét.



1



FONTOS


Ha a kazettát kihúzza a gépből, gondoskodjon róla, hogy megfelelően alá legyen támasztva és ne essen ki.

2



Állítsa be a kazetta méretét a betölteni kívánt papírhoz. A papírméretek fel vannak tüntetve a kazettán.

2 A papírméret-beállító tárcsát forgassa el a megfelelő papírméretnek megfelelően.




✓ FONTOS

Ha olyan papírméretet kíván használni, amely nem jelenik meg a méretválasztó tárcsán, állítsa a méretválasztó tárcsát "Other" helyzetbe. A papírméretet úgyszintén be kell állítani a kezelőpanelről. További tudnivalók: *Gyorsbeállítás varázsló, 3-25. oldal.*

3 Helyezze be a papírt.

1




✓ FONTOS

A papírt nyomtatási oldalával felfelé helyezze be.

Betöltés előtt ellenőrizze, hogy a papír nincs-e felkunkorodva vagy hajtogatva. Az összehajtott vagy meggyűrődött papír papírelakadást eredményezhet.

Ellenőrizze, hogy a betöltött papír nem lépi-e túl a szintjelzést (lásd az ábrát).





Papír betöltése során a csomagzáráshoz legközelebbi oldal nézzen felfelé.

A papírhosszúság- és a papírszélesség-vezetőt a papír méretéhez kell igazítani. Ha a papír betöltése ezeknek a vezetőknél a beállítása nélkül történik meg, ferde adagolás és papírelakadás fordulhat elő.

Győződjön meg róla, hogy a papírhosszúság- és a papírszélesség-vezető jól illeszkedik a papírhoz. Ha a vezető és a papír között rés van, állítsa át a vezetőket, hogy jól illeszkedjenek a papírhoz.

2



A kazetta jobb elülső oldalán papírmérő található, amely jelzi a fennmaradó papírkészletet. Ha a papír elfogy, a mutató (üres) állásba megy.




FONTOS

A kazettának a készülékből történő kihúzásakor győződjön meg róla, hogy **ne** maradjon papír a készülékben. Gondoskodjon róla, hogy a papír megfelelően illeszkedjen a kazettában.



MEGJEGYZÉS

A papírrögzítő használatához nyissa fel a szemléltetett módon. (Példa: Legal)



Ha a készüléket hosszabb időn át nem használja, vegye ki a papírt a kazettákból, és tegye vissza az eredeti csomagolásába, hogy a papírt megóvja a nedvességtől.

Papír betöltése a kézi adagolóba

A kézi adagolótálca maximum 50 Legal vagy annál kisebb sima papír tárolására képes (80 g/m²).

A kézi adagoló A4 és A6 közötti és Hagaki, valamint Legal és Statement közötti, és 16K méretű papírméreteket fogad. Speciális papírra történő nyomtatáshoz használja minden esetben a kézi adagolót.


✓ FONTOS

Ha a hordozó nem sima papír (hanem például újrahasznosított vagy színes papír), mindig határozza meg a hordozó típusát. (Lásd: *Gyorsbeállítás varázsló*, 3-25. oldal.) Ha 106 g/m² vagy nagyobb súlyú papírt használ, a hordozó típusát állítsa *Vastag* értékre.



A kézi adagoló kapacitása:

- A4 vagy kisebb méretű sima papír (80 g/m²), újrahasznosított vagy színes papír: 50 lap
- Hagaki: 15 lap
- OHP film: 1 lap
- Boríték DL, Boríték C5, Boríték #10 (Commercial #10), Boríték #9 (Commercial #9), Boríték #6 (Commercial #6 3/4), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 lap
- Nehéz papír (128–220 g/m²): 30 lap

1 Állítása be a kézi adagoló méretét.




2



Legal méretű papír használatakor húzza ki az alsó tálcát.

2 Helyezzen be papírt.



Helyezze a papírt a papírszélesség-vezetők mentén ütközésig a tálcába.






FONTOS

A csomagzáráshoz legközelebbi oldal nézzen felfelé.

A gyűrött papírt használat előtt ki kell simítani.

Egyenesítse ki a felső sarkot, ha gyűrött.

Amikor papírt tölt a kézi adagolóba, a papír betöltése előtt ellenőrizze, hogy az előző feladtból nem maradt papír az adagolóban. Ha az adagolóban kevés papír maradt, és fel szeretné tölteni, először távolítsa el a maradék papírt a tálcából, majd az új papírral együtt helyezze vissza a tálcába.

○		
×	  	 

3 Papírméret és hordozótípus megadása a kézi adagolónál.




Lásd: Gyorsbeállítás varázsló, 3-25. oldal.

Borítékok betöltése

A kézi adagolóba 5 borítékot lehet betölteni.
Az elfogadható borítékméretetek a következők.

Elfogadható boríték	Méret
Hagaki	148 × 100 (mm)
Oufuku Hagaki	148 × 200 (mm)
Youkei 2	162 × 114 (mm)
Youkei 4	235 × 105 (mm)
Monarch	3-7/8" × 7-1/2"
Boríték #10 (Kereskedelmi #10)	4-1/8" × 9-1/2"
Boríték DL	110 × 220 (mm)
Boríték C5	162 × 229 (mm)
Executive	7-1/4" × 10-1/2"
Boríték #9 (Kereskedelmi #9)	3-7/8" × 8-7/8"
Boríték #6 (Kereskedelmi #6 3/4)	3-5/8" × 6-1/2"
ISO B5	176 × 250 (mm)

Boríték vagy karton kézi adagolóba való betöltéskor




A borítékot nyomtatott oldalával felfelé helyezze be.

✓ **FONTOS**

A boríték betöltésének módja (irány és elhelyezkedés) a boríték típusától függ. Győződjön meg róla, hogy megfelelően töltötte-e be, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a nyomtatás rossz irányba vagy rossz oldalra történik.

A karton vetemedése esetén nyomja le a vetemedett területet, mielőtt behelyezné a kézi adagolótálcába.



Ha borítékot helyez a kézi adagolóba, a boríték típusának kiválasztásához lásd: *Angol kezelési útmutató*.

Eredetik betöltése

Eredetik elhelyezése az üveglapon

A készülékbe eredetiként könyvet vagy újságot is lehet helyezni a normál lapokból álló eredetik mellett.




MEGJEGYZÉS

A dokumentumadagoló felnyitása előtt azonban ellenőrizze, hogy nem maradt-e eredeti az eredetik asztalán vagy az eredetik kimeneti asztalán. Az eredetik tálcáján, illetve az eredetik kimeneti tálcáján hagyott eredetik a dokumentumadagoló felnyitásakor leeshetnek a készülékről.

Nyitott eredetik esetén előfordulhat, hogy a másolatok szélein és közepén árnyékok jelennek meg.

Igazítsa egy szintbe az eredeti méretét jelző lapokkal úgy, hogy a bal hátsó sarok képezze a referencia pontot.



A beolvasni kívánt felével lefele helyezze el.

Nyissa ki a dokumentumadagolót és helyezze be az eredetit.



FIGYELEM

Ne hagyja nyitva a dokumentumadagolót, mert az személyi sérüléshez vezethet.



FONTOS

Lehajtásakor a dokumentumadagolót ne nyomja le erővel. Fokozott nyomóerő hatására az üveglap megrepedhet.

Ha könyvet vagy újságot helyez a gépre, a dokumentumadagolót hagyja nyitva.

Eredetik betöltése a dokumentumadagolóba

A dokumentumadagoló automatikusan beolvassa a több lapból álló eredetik minden egyes lapját. A kétoldalas eredetik mindkét oldalát beolvassa a készülék.

A dokumentumadagoló által támogatott eredetik

Súly	50 - 120 g/m ² (duplex: 50 - 110 g/m ²)
Méret	Maximálisan A4, minimálisan A5 Maximálisan Legal, minimálisan Statement
Kapacitás	Sima papír (80 g/m ²), színes papír, újrahasznosított papír, jó minőségű papír: 50 lap Sima papír (105 g/m ²): 37 lap Vastag papír (120 g/m ²): 33 lap Művészpapír: 1 lap


A dokumentumadagoló által nem támogatott eredetik

- Lágú eredetik, mint például a PVC-fólia
- Átlátszó eredetik, mint például az írásvetítő-fólia
- Indigó
- Erősen csúszós felületű eredetik
- Ragasztószalaggal ellátott vagy ragasztót tartalmazó eredetik
- Nedves eredetik
- Olyan eredetik, amelyeken nem száradt meg a javítófesték
- Szabálytalan formájú (nem négyszögletű) eredetik
- Kivágást tartalmazó eredetik
- Zúzott papír
- Összehajtott eredetik (Egyenesítse ki a hajtogatást betöltés előtt. Amennyiben elmulasztja ezeket a lépéseket, az eredetik elakadhatnak.)
- Tűző- és gemkapcsokkal ellátott eredetik (Betöltés előtt távolítsa el a tűző- és gemkapcsokat, és simítsa ki a felkunkorodó széleket, gyűrődéseket és hajtásvonalakat. Amennyiben elmulasztja ezeket a lépéseket, az eredetik elakadhatnak.)


Eredetik betöltése

✓ FONTOS
A betöltés előtt ellenőrizze, hogy nem maradt-e eredeti az eredetik kimeneti tálcáján. A kimeneti tálcán maradt eredetik az új eredetik elakadását okozhatják.

1 Az eredeti asztal méretének beállítása.



2 Eredetik betöltése.




Helyezze be a papírt a nyomtatandó oldallal (vagy a kétoldalas eredeti első oldalával) felfelé. Csúsztassa a szemközti élt a lapadagolóba addig, amíg lehetséges.



MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze, hogy a betöltött eredetik nem lépik-e túl a szintjelzést. A maximális szint túllépése az eredetik elakadását okozhatja (lásd az ábrát).




Ellenőrizze, hogy az eredeti papírvezetői pontosan igazodnak-e az eredetikez. Ha a vezető és a papír között rés van, állítsa be újból az eredeti vezetőit. A rés az eredetik elakadását okozhatja.

A lyukasztott vagy perforált sorokkal rendelkező eredetiket úgy kell behelyezni, hogy a készülék a lyukakat vagy perforációkat utoljára olvassa be (nem először).

A berendezés sorozatszámának ellenőrzése

A berendezés sorozatszáma az ábrán látható helyre lett nyomtatva.



MEGJEGYZÉS


A berendezés sorozatszámára akkor lesz szüksége, ha a szervizképviselőhöz fordul. Ellenőrizze a számot mielőtt a szervizképviselőhöz fordul.

A számláló ellenőrzése

A kinyomtatott és szkennelt oldalak számának ellenőrzése.


1 Jelenítse meg a képernyőt.

◆ System Menu / Counter



A [∨] vagy [^] gombbal gördíthet felfele és lefele.

2 Ellenőrizze a számlálót.



Jelölje ki az ellenőrizni kívánt feladatot.

[Nyomtatott oldalak]



A [∨] vagy [^] gombbal gördíthet felfele és lefele.

A gépernyőt görgetve ellenőrizze a lapok számát. A [Szám. papírméret szerint], majd a [Színes] vagy [Fekete-fehér] gombot megnyomva papírméret alapján ellenőrizheti az oldalak számát.

[Szkennelt oldalak]



Bejelentkezés/kijelentkezés

Ha engedélyezve van a felhasználói bejelentkezés kezelése, akkor a készülék használatához meg kell adni a bejelentkezési felhasználónevet és jelszót.

 Az alapértelmezett bejelentkezési névvel és jelszóval kapcsolatban lásd: *Angol kezelési útmutató*.




MEGJEGYZÉS

Ha elfelejti a bejelentkezési felhasználónevet vagy a bejelentkezési jelszót, nem fog tudni bejelentkezni. Ebben az esetben jelentkezzen be rendszergazdai jogosultsággal, és változtassa meg a bejelentkezési felhasználónevet vagy a bejelentkezési jelszót.

Bejelentkezés

Normál bejelentkezés

1 Adja meg a bejelentkezési felhasználónevet.




Ha a műveletek alatt ez a képernyő jelenik meg, nyomja meg a [Billentyűzet] gombot a bejelentkezési felhasználónév megadásához. A nevet a számbillentyűzeten is megadhatja.



A karakterek megadásával kapcsolatos további részleteket lásd: *Karakterbeviteli mód, 8-4. oldal*.

2 Adja meg a bejelentkezési jelszót.



Nyomja meg a [Password] gombot a bejelentkezési jelszó megadásához.

3 Jelentkezzen be.



MEGJEGYZÉS

Ha felhasználói hitelesítési módszernek a *Hálózati hitelesítés* van kiválasztva, hitelesítési célhelyként a Helyi vagy Hálózati lehetőség választható.

Egyszerű bejelentkezés

Ha ez a képernyő jelenik meg a műveletek közben, válassza ki a felhasználót, és jelentkezzen be.



MEGJEGYZÉS

Ha felhasználónév szükséges, megjelenik a beviteli képernyő.



Lásd az *Angol használati útmutatót*.

Kijelentkezés

Ha ki szeretne jelentkezni a készülékből, nyomja meg a Logout gombot; ekkor visszajut a bejelentkezési felhasználónév- és jelszóbeviteli képernyőre.

Logout



A felhasználót a rendszer az alábbi esetekben automatikusan kijelentkezteti:

- Ha a gépet a felhasználó az **Energy Saver** gombot megnyomva Alvó üzemmódba kapcsolja.
- Az automatikus alvó üzemmód aktiválódásakor.
- Az automatikus panel-visszaállítás aktiválódásakor.

Kedvencek

A gyakran használt funkciók a behívásuk megkönnyítése érdekében kedvencekként regisztrálhatók.

A következő funkciók előzetesen be vannak állítva a készüléken. Ezeket a funkciókat törölheti, de új funkciókat is regisztrálhat.

- Igazolvány másolása
- Papírtakarékos másolás
- Beolvasás PC-re (cím megadása)
- Beolvasás PC-re (címjegyzék)
- Beolvasás e-mailbe (cím megadása)
- Beolvasás e-mailbe (címjegyzék)

Kedvencek regisztrálása

Kedvenc regisztrálása két módon történhet:


- *Varázsló* üzemmód: A regisztrált beállítások sorrendben jönnek elő és kerülnek konfigurálásra, ahogy ellenőrzi, vagy módosítja azokat.
- *Program* üzemmód: A beállítások a regisztrálás helyének programgombját megnyomva azonnal megjelennek.



MEGJEGYZÉS

Maximálisan 20 beállítás regisztrálható kedvencként.

1 Konfigurálja a funkciót.



Program módban a másolási, küldési, fax funkció*, célhely és más beállítások regisztrálhatók kedvencként.


* Csak olyan termékeken, ahol a fax funkció telepítve van.

2 Jelenítse meg a képernyőt.

Favorites/ Application



1




2

3




MEGJEGYZÉS


Nyomja le az [Alkalmazás] gombot az Alkalmazás képernyő kijelzéséhez. Olyan alkalmazásokat telepíthet, amelyek lehetővé teszik, hogy napi munkáját hatékonyabban végezze. Az alkalmazásokat lásd az *Angol kezelési útmutatóban*.



3 Válassza ki a feladattípust.




1




2

A Varázsló mód kiválasztása esetén



1



3

4

A [∨] vagy [^] gombbal gördíthet felfele és lefele.

Válassza ki a funkciót. A ellenőrzött menüpontok a varázsló részeként jelennek meg.



MEGJEGYZÉS

Ha a feladattípus *Másolás*, a Célállomás képernyő nem jelenik meg.

4 Adjon meg egy nevet.

A karakterek megadásával kapcsolatos további részleteket lásd: *Karakterbeviteli mód, 8-4. oldal.*

5 Ellenőrizze a beállításokat.

Ellenőrizze a beállításokat, és módosítsa, vagy egészítse ki a szükséges információkat.

[Név]

[Szám]

[Engedély]

Engedély konfigurálása a kedvencek számára annak meghatározásához, hogy azokat a többi felhasználó is használhatja-e.

[Célhely]

Ha a feladattípus [Küldés] vagy [FAX], a Célállomást választja ki.

[Funkciók]

Módosítani kívánt elem kiválasztása. 10:10
Hozzáadás - Megerősítés

Engedély	Saját	2/2
Célállomás	Címjegyzék	
Funkciók	2	
Funkció típusa	Varázsló	

Mégse < Vissza Mentés

Funkció 10:10

☒ Fájlformátum	PDF	1/6
☒ Eredeti mérete	A4	
☐ Eredeti tájolása	Fekvő	
☐ Duplex	1-oldalas	

Mégse OK

Ha a varázsló módot választotta, ellenőrizze a funkciót és szükség esetén végezze el a változtatásokat.

[Funkció típusa]

Módosítani kívánt elem kiválasztása. 10:10
Hozzáadás - Megerősítés

Engedély	Saját	2/2
Célállomás	Címjegyzék	
Funkciók	2	
Funkció típusa	Varázsló	

Mégse < Vissza Mentés

Funkció típusa 10:10

Program	1/1
Varázsló	

Mégse OK

6 Regisztrálja a Kedvenc elemet.

Módosítani kívánt elem kiválasztása. 10:10
Hozzáadás - Megerősítés

Név	Küldési feladat - E-mail	1/2
Szűrő	Több küldése	
Szám	Auto	
Tulajdonos	Admin	

Mégse < Vissza Mentés

Kedvencek szerkesztése és törlése

Ez a fejezet azt mutatja be, hogy miként szerkeszthető a kedvencek neve és engedélye, valamint hogyan törölhető a kedvenc.


1 Jelenítse meg a képernyőt.

Favorites/
Application



1

2



2 Szerkessze vagy törölje a kedvencet.


Kedvenc szerkesztése

1 Jelölje ki a szerkeszteni kívánt kedvencet.




1

2




2 Végezze el a kedvenc szerkesztését.

[Név]




1

2



3

[Szám]



1

2



3

[Engedély]



Engedély konfigurálása a kedvencek számára annak meghatározásához, hogy azokat a többi felhasználó is használhatja-e.

3 Regisztrálja a Kedvenc elemet.



Törlés




Jelölje ki a törölni kívánt kedvencet.

A kedvencek használata


Beállítások behívása kedvencből

1 Jelenítse meg a képernyőt.

Favorites/
Application



2 Válassza ki a kedvenct.




Varázsló mód segítségével

1 A regisztrált képernyők sorrendben jelennek meg. Végezze el a kívánt beállításokat.



2 Nyugtázza a beállításokat, és kezdje el a munkát.



A [✓] vagy [^] gombbal gördíthet felfele és lefele.



MEGJEGYZÉS


A beállítások szerkesztéséhez nyomja meg a [< Vissza] gombot, és végezze el a kívánt módosításokat.

Program mód segítségével

A regisztrált beállítások behívásához válassza ki a kedvencet.

Nyomja meg a **Start** gombot a feladat elindításához.

Start



Gyorsbeállítás varázsló

Végezze el az alábbi alapvető beállításokat a varázsló utasításai alapján:

Papír beállítás	A kazetták és a kézi adagoló számára állítja be a papír méretét és a médiatípust.	
	1. 1. kazetta	1. Kazetta – Papírméret*, 1. Kazetta – Médiatípus
	2. 2. kazetta**	2. Kazetta – Papírméret*, 2. Kazetta – Médiatípus
	3. 3. kazetta**	3. Kazetta – Papírméret*, 3. Kazetta – Médiatípus
	4. Kézi adagoló	Kézi adagoló – Papírméret, Kézi adagoló – Médiatípus
Energiatakarékosság beállítása	Az alvó üzemmód konfigurálását végzi.	
	1. Alvó üzemmód	Európa Alvó üzemmód – Alvás időzítő Alvó üzemmód – Alvás szabályok Európán kívül Alvó üzemmód – Alvás időzítő Alvó üzemmód – Alvó szint
	2. Alacsony fogyasztású mód	Energiatak. mód - Energiatak. Időz
Hálózat beállítása	Az alapvető hálózati beállítások konfigurálása.	
	1. Hálózat	Hálózat - IP cím megszerzése
		Hálózat - IP cím
		Hálózat - Alhálózati maszk
		Hálózat - Alapértelmezett átjáró
FAX beállítás***	Az alapvető faxbeállítások konfigurálására való.	
	1. Tárcsázás/RX mód	Tárcsázás/RX mód - Tárcsázási mód Tárcsázás/RX mód - Vételi mód Tárcsázás/RX mód – Auto (DRD)****
	2. Helyi FAX info.	Helyi FAX info. – Helyi FAX Név, Helyi FAX info. – Helyi FAX Szám, Helyi FAX info. – Helyi FAX azonosító Helyi FAX info. – Nyomtatás helyzete
	3. Hangerő	Hangszóró hangerő, monitor hangerő, Feladat vége
	4. Csengés	Csengés, Üzenetrögzítő, FAX/TEL kapcsoló*****
	5. Újratárcsázás	Újratárcsázás – Újbóli próbák száma

* Ez a funkció akkor jelenik meg, ha a kazettán levő méretbeállító tárcsa Other állásban van.

** Felszerelt opcionális papíradagoló esetén ez a funkció jelenik meg.


*** Csak olyan termékeken, ahol a fax funkció telepítve van.

**** Az Auto (DRD) bizonyos országokban elérhető.


***** A FAX/TEL kapcsoló esetén ez a módosítás lehetséges bizonyos országok esetén.

1 Jelenítse meg a képernyőt.


◆ System Menu / Counter




2 Válassza ki a funkciót.



3 Konfigurálja a funkciót.



Indítsa el a varázslót. A beállítások konfigurálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



MEGJEGYZÉS


Ha a beállítások konfigurálásánál nehézségekbe ütközne, lásd: *Súgó képernyő, 3-27. oldal.*

[End]	Kilépés a varázslóból. Az eddig konfigurált beállítások alkalmazásra kerülnek.
[<< Previous]	Visszalép az előző menüpontra.
[Skip >>]	A következő menüpontra lép az aktuális pont módosítása nélkül.
[Next >]	A következő képernyőre lép.
[< Back]	Visszalép az előző képernyőre.
[Finish]	Regisztrálja a beállításokat és kilép a varázslóból.

Súgó képernyő

Ha a gép használata során nehézségekbe ütközne, az érintőpanel segítséget nyújthat a használat módjával kapcsolatban.

Amikor az érintőpanelen megjelenik a [?] (súgó) szimbólum, azt megnyomva megjelenik a Súgó képernyő.




A képernyő olvasásának módja

Súgó témakörök

A funkciókkal és a gép kezelésével kapcsolatos információkat jelenít meg.

Erre kattintva Súgó képernyő becsukódik, és visszatér az eredeti képernyő.



Felfele és lefele görgetéshez használhatók, ha egy képernyőn nem fér el a Súgó szövege.

Feladatok visszavonása

Végrehajtás alatt álló nyomtatási és küldési feladatok visszavonására való.

1 Nyomja meg a Stop gombot.

Stop



2 Vonja vissza a feladatot.

Ha a feladat a beolvasásnál tart



Visszavonás... felirat látható a képernyőn, az aktuális feladat pedig visszavonásra kerül.

Ha a gép nyomtatási feladatot végez vagy készenlétben áll



2 A képernyőn az egyéni feladat részletei láthatók.

Válassza ki a visszavonni kívánt fájlt, majd nyomja meg a [Törölés] gombot.



MEGJEGYZÉS

A folyamatban lévő nyomtatási feladat átmenetileg szünetel. A gép működése az elküldött feladatok átmeneti szüneteltetése nélkül folytatódik.

A végrehajtás alatt álló feladatokat és a készenlétben álló feladatokat az állapotuk ellenőrzése után meg is szakíthatja. Lásd az *Angol használati útmutatót*.

Számítógépről történő nyomtatás megszakítása

Ha a tényleges nyomtatás megkezdése előtt meg szeretne szakítani egy a nyomtató-illesztőprogram segítségével elindított nyomtatási feladatot, tegye a következőket:

- 1 Kattintson kétszer a Windows asztalának jobb alsó sarkában, a tálcán látható nyomtató ikonra (🖨️), hogy megjelenítse a nyomtató párbeszédablakát.
- 2 Kattintson arra a fájlra, amelynek a nyomtatását meg szeretné szakítani, és válassza a **Visszav.** lehetőséget a **Dokumentum** menüből.

A különböző funkciók használata


Ez a fejezet a másolás, a küldés és a dokumentumfiók működésének általános konfigurálását ismerteti.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

Copy



Send



Nyomja meg az egyes funkciók gombját.

Ha USB memóriát használ, csatlakoztassa azt az USB foglalatba.

Nyomja meg az [Igen] gombot a megjelenő képernyőn.

Ha nyomtatni kíván az USB memóriából, jelölje ki a nyomtatni kívánt fájlt, majd nyomja meg a [Nyomtatás] gombot.

Ha dokumentumot tárol az USB memóriára, jelölje ki a mappát, ahova tárolni szeretné, ezután nyomja meg a [Menü], majd a [Fájl tárolása] gombot.



MEGJEGYZÉS

Ha az érintőpanel ki van kapcsolva, nyomja meg az **Energy Saver** gombot, és várjon, amíg a készülék bemelegszik.

2 Válassza ki a funkciót.



Válassza ki a használni kívánt funkciókat.

A [Funkciók] gombot megnyomva jelenítse meg az összes funkciót.



Lásd: *Általános funkcionalitás, 3-30. oldal.*

Általános funkcionalitás

Az eredetikkel kapcsolatos funkcionalitás

Mit szeretne tenni?	Oldalszám
Adja meg az eredeti méretét.	Eredeti méret, lásd az <i>Angol használati útmutatót</i> .
Adja meg az eredeti tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen.	Eredeti tájolás, lásd az <i>Angol használati útmutatót</i> .
Kétoldalas eredetik automatikus beolvasása.	Duplex ► 3-31. oldal
Nagy számú eredeti külön-külön történő beolvasása, majd egy feladatként való kezelése.	Eredeti méret, lásd az <i>Angol használati útmutatót</i> .

A dokumentum minőségével kapcsolatos funkcionalitás

Mit szeretne tenni?	Oldalszám
Adja meg a papír méretét és típusát.	Papír kiválasztása ► 3-33. oldal
A kinyomtatott dokumentumok rendezése oldalsorrendben.	Rendezés ► 3-34. oldal
A fényerősség beállítása.	Fényerő ► 3-35. oldal
A beolvasni kívánt eredetik felbontásának beállítása.	Beolvasási felbontás ► 3-36. oldal
Az eredeti képtípusának a beállítása a legjobb eredmény érdekében.	Kép-optimalizálás ► 3-37. oldal
Az EcoPrint funkcióval toner takarítható meg nyomtatáskor.	EcoPrint ► 3-38. oldal
A szövegek vagy vonalak kontúrjának a kiemelése. A kép kontúrjának az elmosása.	Élesség, lásd az <i>Angol használati útmutatót</i> .
A háttér (azaz a szöveget, képet nem tartalmazó terület) sötétítése vagy világosítása.	Háttér fényerősség beállítása, lásd az <i>Angol használati útmutatót</i> .
Eredetik nagyítása vagy kicsinyítése a küldési vagy tárolási méretre.	Nagyítás ► 3-39. oldal
A küldeni vagy tárolni kívánt kép fájlformátumának a kiválasztása.	Fájlformátum ► 3-40. oldal
A szín üzemmód változtatása.	Szín kiválasztása, lásd az <i>Angol használati útmutatót</i> .
E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	Értesítés a feladat elvégzéséről, lásd az <i>Angol használati útmutatót</i> .
Fájlnév adása a feladatnak az állapot könnyebb ellenőrzéséhez.	A fájlnev bevitele, lásd az <i>Angol használati útmutatót</i> .
Aktuális feladat felfüggesztése és felülvezérlése, hogy az új feladat prioritást kaphasson.	Elsőbbségi felülbírálat, lásd az <i>Angol használati útmutatót</i> .

Duplex



Jelölje ki a kötés típusát és tájolását az eredeti alapján.

1-oldalas			Ezt a beállítást válassza 1-oldalas eredeti esetén.
2-oldalas			Válassza ezt a beállítást, ha bal vagy jobb oldali kötésű 2-oldalas eredetit használ.
Egyéb beállítások	Duplex	1-oldalas	Ezt a beállítást válassza 1-oldalas eredeti esetén.
		2-oldalas (kötés bal/jobb)	Válassza ezt a beállítást, ha bal vagy jobb oldali kötésű 2-oldalas eredetit használ.
		2-oldalas (kötés fent)	Válassza ezt a beállítást, ha fenti kötésű 2-oldalas eredetit használ.
	Eredeti tájolása*		Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen.


* Ez a funkció akkor jelenik meg, ha a [2-oldalas (kötés bal/jobb)] vagy a [2-oldalas (kötés fent)] került kiválasztásra.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

1 A megjelenítendő képernyő tekintetében lásd: *A különböző funkciók használata, 3-29. oldal.*


2

Küldés




A [∨] vagy [^] gombbal gördíthet felfele és lefele.

Beolvasás USB-re



2 Az eredeti típusának kiválasztása.

[2-oldalas]




[Egyéb]



1



2 Az eredeti típusának kiválasztása.



3 Válassza ki az eredeti tájolását.



Papír kiválasztása



Válassza ki a kívánt méretű papírt tartalmazó kazettát vagy a kézi adagolót.




MEGJEGYZÉS

Adja meg előtte a kazettába töltött papír méretét és típusát (lásd: *Gyorsbeállítás varázsló, 3-25. oldal*).


1 Jelenítse meg a képernyőt.

1 A megjelenítendő képernyő tekintetében lásd: *A különböző funkciók használata, 3-29. oldal*.

2 Nyomja meg a [Papír kiválasztása] gombot.



2 Válassza ki a papírforrást.



Az [Automatikus] kiválasztása esetén az eredeti méretének megfelelő papír automatikusan kerül kiválasztásra.

Telepített opcionális dokumentumadagoló esetén a [2] (2. kazetta) és a [3] (3. kazetta) is megjelenik. Az [M] a kézi adagolót jelzi.

Rendezés

A nyomtatás rendezése oldalsorrendben.



Rendezés




A készülék több eredetit olvas be, majd az oldalszámok szerinti teljes másolatkészleteket hoz létre.


1 Jelenítse meg a képernyőt.

1 A megjelenítendő képernyő tekintetében lásd: *A különböző funkciók használata, 3-29. oldal.*

2 Nyomja meg a [Rendezés] gombot.



2 Válassza ki a funkciót.



Fényerő

A fényerő 9 lépésben állítható.




1 Jelenítse meg a képernyőt.


1 A megjelenítendő képernyő tekintetében lásd: *A különböző funkciók használata, 3-29. oldal.*

2



Másolás



Beolvasás USB-re




Küldés



A [∨] vagy [^] gombbal gördíthet felfele és lefele.

2 Állítsa be a fényerősség.




A fényerősség beállításához nyomja meg a [-4] – [+4] (világosabb – sötétebb) gombok egyikét.

Beolvasási felbontás



A beolvasási felbontás finomságának a beállítása.

A kiválasztható felbontás [200 × 100dpi], [200 × 200dpi Fine], [200 × 400dpi Super], [300 × 300dpi], [400 × 400dpi Ultra], vagy [600 × 600dpi].





MEGJEGYZÉS

Minél nagyobb a számérték, annál jobb a kép felbontása. Ugyanakkor a nagyobb felbontás nagyobb fájlméretet és hosszabb küldési időt eredményez.

1 Jelenítse meg a képernyőt.


- 1 A megjelenítendő képernyő tekintetében lásd: *A különböző funkciók használata, 3-29. oldal.*

2 Küldés




A [∨] vagy [^] gombbal gördíthet felfele és lefele.

Beolvasás USB-re



2 Válassza ki a felbontást.



Kép-optimalizálás



Az eredeti képtípusának a beállítása a legjobb eredmény érdekében.

Szöveg+Fotó		Ez az ideális beállítás vegyesen szöveget és fotókat is tartalmazó eredetikez.
Fotó		Fotókhoz ideális beállítás.
Szöveg		Élesen jeleníti meg a ceruzával írt szöveget és a vékony vonalakat.
Grafika/térkép*		Grafikák és térképek esetén ideális beállítás.
Nyomtató kimenet*		Az eredetileg ettől a géptől származó nyomatokhoz ideális.
Szöveg (OCR-hez)**		OCR szoftverrel beolvasott dokumentumokhoz ideális.


* Ez a funkció másoláskor jelenik meg.

** E funkció akkor jelenik meg, ha a szín üzemmód [Auto (színes/fekete-fehér) vagy [fekete-fehér] (küldés vagy tárolás esetén).

1 Jelenítse meg a képernyőt.

1 A megjelenítendő képernyő tekintetében lásd: *A különböző funkciók használata, 3-29. oldal.*


2 Nyomja meg a [Funkciók], majd a [Kép-optimalizálás] gombot.




A [∨] vagy [^] gombbal gördíthet felfele és lefele.

2 Válassza ki a kép minőségét.

Másolás




Másolás/beolvasás USB-re



EcoPrint

Használja az EcoPrint funkciót a kevesebb toner használatához. Használja ezt a funkciót a tesztmásolatok készítéséhez, vagy olyan anyagok nyomtatásához, amelyhez nem szükséges a jó minőség.



1 Jelenítse meg a képernyőt.


1 A megjelenítendő képernyő tekintetében lásd: *A készülék alapvető funkciói, 4-2. oldal.*

2



A [∨] vagy [∧] gombbal görgethet felfele és lefele.

2 Válassza ki a funkciót.



Nagyítás




Az eredeti kicsinyítése vagy nagyítása küldési vagy tárolási méretre.

100%	Az eredeti méretének visszaadása.
Automatikus	A kép átméretezése küldési vagy tárolási méretre.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

1 A megjelenítendő képernyő tekintetében lásd: *A különböző funkciók használata, 3-29. oldal.*


2




A [∨] vagy [∧] gombbal gördíthet felfele és lefele.

Nyomja meg a [Funkciók], majd a [Nagyítás] gombot.


2 Válassza ki a funkciót.



Fájlformátum



A képfájl formátumának a megadása. Emellett megadható a képminőség szintje is.



PDF	PDF fájl mentése vagy küldése. Megadható a formátum, ami PDF/A kompatibilis.	
Nagy tömörít. PDF	Nagy tömörítésű PDF fájl mentése vagy küldése.	
TIFF	TIFF fájl mentése vagy küldése.	
JPEG	JPEG fájl mentése vagy küldése. Minden oldal külön kerül mentésre.	
XPS	A fájl XPS-ben kerül mentésre vagy küldésre.	
Egyéb	Fájlformátum	PDF, TIFF, JPEG és XPS választható.
	Képminőség	A képminőség választható értékei [1] - [5] (<i>Gyenge minőségű– Jó minőségű</i>). Ha a [Nagy tömörít. PDF] funkciót választja, állítsa be a [Tömörítési arány elsőbbs.] [Szabvány] vagy a [Minőség elsőbbsége] opciót.
	PDF/A*	PDF/A beállítása [PDF/A-1a] és [PDF/A-1b] lehetőségek közül.



* Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha fájlformátumként [PDF] került kiválasztásra.

1 Jelenítse meg a képernyőt.

1 A megjelenítendő képernyő tekintetében lásd: *A különböző funkciók használata, 3-29. oldal.*


2

Küldés




A [v] vagy [^] gombbal gördíthet felfele és lefele.

Beolvasás USB-re




2 Állítsa be a fájlformátumot.

[PDF], [Nagy tömörít. PDF], [TIFF], [JPEG] vagy [XPS]




[Egyéb]

1





2 A fájlformátum beállítása





3 A kép minőségének beállítása



[PDF], [TIFF], [JPEG] vagy [XPS]



[Nagy tömörít. PDF]



4 PDF/A beállítása



4 Másolás

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:

A készülék alapvető funkciói	4-2
Másolási funkciók	4-4
Nagyítás	4-5
Duplex	4-7

A készülék alapvető funkciói

1 Nyomja meg a Copy gombot.



Copy



MEGJEGYZÉS

Ha az érintőpanel ki van kapcsolva, nyomja meg az **Energy Saver** gombot, és várjon amíg a készülék bemelegszik.

2 Helyezze el az eredetiket.




Részletek: *Eredetiek betöltése, 3-10. oldal.*

3 Szín üzemmód kiválasztása



Auto Color	Automatikusan felismeri, hogy egy dokumentum színes vagy fekete-fehér, majd beolvassa a dokumentumot.
Full Color	Az összes dokumentumot színesen olvassa be.
Black & White	Az összes dokumentumot fekete-fehérben olvassa be.

4 A funkciók kiválasztása



Válassza ki a használni kívánt másolási funkciókat.

A [Funkciók] gombot megnyomva más funkciókat is megjeleníthet.



Lásd: *Másolási funkciók, 4-4. oldal.*

5 A másolási mennyiség megadása




MEGJEGYZÉS

A másolási mennyiség módosításához nyomja meg a **Clear** gombot.

6 A másolás megkezdése

Start



Nyomja meg a **Start** gombot a másolás elindításához.

Másolási funkciók


A Copy képernyő mutatja a gyakran használt funkciókat. A [Functions] lenyomásakor a többi, kiválasztható funkció egy listában megjelenik. Használja a [v] vagy a [^] billentyűt a funkció kiválasztásához.

Mit szeretne tenni?	Oldalszám
Adja meg a papír méretét és típusát.	Papír kiválasztása ► 3-33. oldal
Az eredeti kicsinyítése vagy nagyítása.	Nagyítás ► 4-5. oldal
A fényerősség beállítása.	Fényerő ► 3-35. oldal
Másolás a papír mindkét oldalára.	Duplex ► 4-7. oldal
2 vagy 4 eredeti 1 lapra való kombinálása.	Kombinálás, lásd az <i>Angol használati útmutatót</i> .
A kinyomtatott dokumentumok rendezése oldalsorrendben.	Rendezés ► 3-34. oldal
Adja meg az eredeti méretét.	Eredeti méret, lásd az <i>Angol használati útmutatót</i> .
Adja meg az eredeti tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen.	Eredeti tájolás, lásd az <i>Angol használati útmutatót</i> .
A szín üzemmód változtatása.	Szín kiválasztása, lásd az <i>Angol használati útmutatót</i> .
Az eredeti képtípusának a beállítása a legjobb eredmény érdekében.	Kép-optimalizálás ► 3-37. oldal
Toner megtakarítása nyomtatás közben.	EcoPrint ► 3-38. oldal
Az eredeti színárnyalatának megváltoztatása utáni másolás.	Árnyalat módosítása, lásd az <i>Angol használati útmutatót</i> .
Színek beállítása, például a cyan vagy magenta tónusok erősítése.	Színegyensúly, lásd az <i>Angol használati útmutatót</i> .
A szövegek vagy vonalak kontúrjának a kiemelése. A kép kontúrjának az elmosása.	Élesség, lásd az <i>Angol használati útmutatót</i> .
A háttér (azaz a szöveget, képet nem tartalmazó terület) sötétítése vagy világosítása.	Háttér fényerősség beállítása, lásd az <i>Angol használati útmutatót</i> .
Élénkebb színű másolat készítése.	Telítés, lásd az <i>Angol használati útmutatót</i> .
Nagy számú eredeti külön-külön történő beolvasása, majd egy feladatként való kezelése.	Eredeti méret, lásd az <i>Angol használati útmutatót</i> .
E-mail értesítés küldése a feladat befejeződéséről.	Értesítés a feladat elvégzéséről, lásd az <i>Angol használati útmutatót</i> .
Fájlnév adása a feladatnak az állapot könnyebb ellenőrzéséhez.	A fájlnev bevittele, lásd az <i>Angol használati útmutatót</i> .
Aktuális feladat felfüggesztése és felülvezérlése, hogy az új feladat prioritást kaphasson.	Elsőbbségi felülbírálat, lásd az <i>Angol használati útmutatót</i> .

Nagyítás

Az eredeti kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez állítsa be az arányt (zoom).

Automatikus



A képet a papír méretéhez illeszti.

Szabvány nagyítás


A képet az aktuális méretekhez illeszti.

Modell	Méretezési szint (eredeti másolat)	Modell	Méretezési szint (eredeti másolat)
Hüvelykes modellek	400 % (max.) 200% 129% (STMT >> Letter) 100% 78% (Legal >> Letter) 64% (Letter >> STMT) 50% 25 % (min.)	Metrikus modellek	400 % (max.) 200% 141% (A5 >> A4) 100% 90 % (Folio>>A4) 70% (A4 >> A5) 50% 25 % (min.)

Szabvány nagyítás (Egyéb)

Modell	Méretezési szint (eredeti másolat)	Modell	Méretezési szint (eredeti másolat)
Hüvelykes modellek	141% (A5 >> A4) 115% (B5 >> A4) 90 % (Folio>>A4) 86% (A4 >> B5) 70% (A4 >> A5)	Metrikus modellek	129% (STMT >> Letter) 115% (B5 >> A4) 86% (A4 >> B5) 78% (Legal >> Letter) 64% (Letter >> STMT)

Nagyítás bevitele




Adja meg a kép méretét 1%-os lépésekben az eredeti 25-400%-a között.

1 Jelenítse meg a képernyőt.


1 A megjelenítendő képernyő tekintetében lásd: *A készülék alapvető funkciói, 4-2. oldal.*

2





2 Válassza ki a funkciót.

[Automatikus]




[Szabvány nagyítás], [Egyéb]



A [∨] vagy [^] gombbal gördíthet felfele és lefele.

Válassza ki a nagyítási szintet.



[Nagyítás beville]



Adja meg a nagyítást.

Duplex

2-oldalas dokumentumok másolása.

1-oldalas >> 1-oldalas			Az 1-oldalas eredeti 1-oldalasra nyomtatása.
1-oldalas >> 2-oldalas 			Az 1-oldalas eredeti 2-oldalasra nyomtatása.
2-oldalas >> 1-oldalas 			A 2-oldalas eredeti 1-oldalasra nyomtatása.
2-oldalas >> 2-oldalas 			A 2-oldalas eredeti 2-oldalasra nyomtatása.
Egyéb	Duplex	1-oldalas >> 1-oldalas	Az 1-oldalas eredeti 1-oldalasra nyomtatása.
		1-oldalas >> 2-oldalas	Az 1-oldalas eredeti 2-oldalasra nyomtatása.
		2-oldalas >> 1-oldalas	A 2-oldalas eredeti 1-oldalasra nyomtatása.
		2-oldalas>>2-oldalas	A 2-oldalas eredeti 2-oldalasra nyomtatása.
	Eredeti kötésiránya* 		2-oldalas eredetit kiválasztva az eredeti kötési szélének kiválasztása.
	Kész kötésiránya* 		2-oldalas eredetit kiválasztva a kész másolat kötési szélének kiválasztása.
	Eredeti tájolása*		Válassza ki az eredeti felső élének tájolását, hogy a beolvasás a megfelelő irányban történjen.


* Ez a tétel nem jelenik meg a kijelzőn az [1-oldalas>>1-oldalas] kiválasztásakor.

MEGJEGYZÉS
 A kétoldalasról kétoldalasra történő másoláshoz a következő papírméretek használhatók: Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio II, A4, A5, B5, Folio és 216 x 340 mm.

1 Jelenítse meg a képernyőt.


1 A megjelenítendő képernyő tekintetében lásd: *A készülék alapvető funkciói, 4-2. oldal.*

2




2 Válassza ki a funkciót.

[1-oldalas >> 1-oldalas], [1-oldalas >> 2-oldalas], [2-oldalas >> 1-oldalas], vagy [2-oldalas >> 2-oldalas]





[Egyéb]

1





2 Válassza ki a megfelelő kétoldalas módot.





2-oldalas lap kiválasztása esetén folytassa a 3. lépéssel. Duplex kiválasztása esetén folytassa a 4. lépéssel.


3 Válassza ki az eredeti kötési szélét.



4 Válassza ki a kész másolatok kötési szélét.



5 Válassza ki az eredeti tájolását.



5 Nyomtatás

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:

Nyomtatás alkalmazásokból	5-2
---------------------------------	-----

Nyomtatás alkalmazásokból

Ebben a szakaszban a dokumentumok nyomtatására vonatkozó alapvető utasítások találhatók. Az utasítások a Windows 7 operációs rendszerben megjelenő interfész elemeken alapulnak.


A számítógépén létrehozott dokumentumokat kinyomtathatja, amint a mellékelt DVD-ről (Product Library) a nyomtató illesztőprogramját telepíti.



Lásd: A szoftver telepítése, 2-15. oldal.


A nyomtató illesztőprogramjait érintő speciális beállítások konfigurálásához és a dokumentumok nyomtatásához kapcsolódó további információkat lásd a DVD-n található *Printer Driver User Guide* dokumentumban.

1 Jelenítse meg az ablakot.




Kattintson a **Fájl** elemre, és válassza ki a **Nyomtatás** parancsot az alkalmazásban.

2 Konfigurálja a nyomtatót.




1 Válassza ki a nyomtatót.

2 Kattintson a **Tulajdonságok** gombra.



- 3 Válassza ki az **Alap** fület.
- 4 A **Nyomtatási méret** ▼ gombra kattintva a listából válassza ki a nyomtatáshoz használandó papírméretet.
- 5 A **Nyomtatás** párbeszédpanelre való visszajutáshoz kattintson az **OK** gombra.

3 Nyomtatás indítása



Kattintson az **OK** gombra.





MEGJEGYZÉS

Kattintson a nyomtatásbeállító képernyőn szereplő fülekre, és a nyomtatási beállításokat szükség szerint konfigurálja. A további információkat lásd a *Printer Driver User Guide* dokumentumban.

Nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítás képernyő

A nyomtató illesztőprogram nyomtatási beállítás képernyő lehetővé teszi különböző nyomtatással kapcsolatos beállítás konfigurálását. A további információkat lásd a DVD-n szereplő *Printer Driver User Guide* dokumentumban.




Szám	Leírás
1	Gyorsnyomtatás Olyan ikonokat jelenít meg, amelyek segítségével a gyakorta használt funkciók könnyen konfigurálhatók. Amikor Ön valamelyik ikonra kattint, a nyomtatási eredményekre emlékeztető képre vált, majd a beállításokat alkalmazza.  Alap Ez a fül a gyakorta használt alapvető funkciókat gyűjti össze. Használatával konfigurálható a papírméret, a rendeltetési hely, a duplex nyomtatás és a színmód. Elrendezés E fül segítségével a különböző elrendezések nyomtatási beállításai konfigurálhatók, beleértve a füzet nyomtatását, a kombinált módot, a poszter nyomtatását és a skálázást. Imaging E fül segítségével a nyomtatási eredmények minőségével és színmódjával kapcsolatos beállítások konfigurálhatók. Közzététel E fül segítségével borítólapok hozható létre, illetve írásvetítő-film illeszthető be a nyomtatási feladatok számára. Feladat E fül segítségével a nyomtatási adatoknak a számítógépről a készülékre való mentésével kapcsolatos beállítások konfigurálhatók. A rendszeresen használt dokumentumok és egyéb adatok lementhetők a készüléken, hogy később könnyen kinyomtathatók legyenek. Mivel a lementett dokumentumok közvetlenül a gépből nyomtathatók, ez a funkció akkor is kényelmes, ha olyan dokumentumot kívánt nyomtatni, amelyről nem szeretné, hogy mások is lássák. Speciális Ezzel a füllel lehetővé válik a szöveges oldalaknak vagy vízjeleknek nyomtatott oldalakhoz való hozzáadását érintő beállítások konfigurációja. Továbbá egyszerű színbeállító funkciót is kínál.

Szám	Leírás
2	Profilok A nyomtató-illesztőprogramok beállításai profil formájában menthetők. A mentett profilok bármikor visszahívhatók, tehát a gyakorta használt beállítások lementése kényelmes gyakorlat.
3	Visszaállítás Kattintson ide, hogy a beállításokat kezdeti értékükre állítsa vissza.

Nyomtató illesztőprogram súgó.

A nyomtató illesztőprogram tartalmazza a Súgót. Ha többet kíván megtudni a nyomtatási beállításokról, a kijelzőn jelenítse meg a nyomtató-illesztőprogram nyomtató-beállítási képernyőt és a Súgót az alábbiakban leírt módszerek bármelyikének alkalmazásával.



- Kattintson a ? gombra a képernyő jobb felső sarkán és kattintson arra a cikke, amiről többet szeretne tudni.
- Kattintson arra az elemre, amelyről tájékozódni szeretne, majd nyomja meg a billentyűzetet az [F1] gombot.

6 Küldés

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:

A készülék alapvető funkciói	6-2
Dokumentum előkészítése PC-re való elküldéshez	6-5
Az [Állomás neve] adatbevitel ellenőrzése	6-5
A [Bejelentkezés felhasználónévvel] adatbevitel ellenőrzése	6-6
Osztott mappa létrehozása	6-7
Windows tűzfal konfigurálása (Windows 7 esetén)	6-10
A célhely meghatározása	6-14
Kiválasztás a címjegyzékből	6-14
Kiválasztás gyorsgomb alapján	6-16
Új e-mail cím bevitele	6-17
Új PC mappa megadása	6-18
Célhelyek ellenőrzése és szerkesztése	6-22
Küldés különböző típusú célhelyekre (Több küldése)	6-23
Szkennelés TWAIN használatával	6-24

A készülék alapvető funkciói

A készülék el tudja küldeni a beolvasott képet e-mail mellékletként vagy egy hálózatra kapcsolt számítógépre. Ehhez regisztrálni kell a feladó és a cél (címezett) címét a hálózaton.

Szükség van egy hálózati környezetre, amely lehetővé teszi, hogy a készülék csatlakozzon egy levélkiszolgálóhoz, ha e-mailt szeretne küldeni. A Local Area Network (LAN) használatát javasoljuk, amely segít az átviteli sebességgel kapcsolatos és biztonsági problémák megoldásában.


A továbbító funkció alkalmazásához igazolja az alábbiakat:

- Programozza be a beállításokat a készüléken, beleértve az e-mail beállításokat is.
- Regisztrálja az IP-címet, az SMTP-kiszolgáló állomásnevét és a címezettet a Command Center RX (a belső HTML weboldallal).
- Regisztrálja a célhelyet a címjegyzékből vagy a gyorsgombok segítségével.
- Hozzon létre egy megosztott mappát a célszámítógépen, ha célként egy mappát (SMB/FTP) választott ki. A célmappa-megosztások beállításával kapcsolatban lépjen érintkezésbe a hálózati rendszergazdával.

Alapvető küldés

E-mail küldése

A beolvasott eredeti képet e-mail mellékletként küldi el. (6-17- oldal)




Küldés mappába (SMB)

A beolvasott eredeti képet elraktározza bármely számítógép megosztott mappájában. (6-18 oldal)

Küldés mappába (FTP)

A beolvasott eredeti képet elraktározza egy FTP-kiszolgáló mappájában. (6-18 oldal)



Képi adatok beolvasása TWAIN/WIA felületen keresztül

Dokumentum szkennelése TWAIN vagy WIA kompatibilis alkalmazási programmal. (6-24 oldal)



MEGJEGYZÉS

A különböző küldési lehetőségek kombinálhatók egymással. Lásd: *Küldés különböző típusú célhelyekre (Több küldése)*, 6-23. oldal.

Ez a funkció csak a fax képességgel felszerelt termékeken használható. Az e funkcióval kapcsolatos részleteket lásd a *FAX Kezelési Útmutatóban*.

1 Nyomja meg a Küldés gombot



Send



MEGJEGYZÉS

Ha az érintőpanel ki van kapcsolva, nyomja meg az **Energy Saver** gombot, és várjon amíg a készülék bemelegszik.

2 Helyezze el az eredetiket.



Részletek: *Eredetiek betöltése, 3-10. oldal.*

3 Szín üzemmód kiválasztása

 Auto Color



 Full Color



 Black & White



Auto Color

Automatikusan felismeri, hogy egy dokumentum színes vagy fekete-fehér, majd beolvassa a dokumentumot.

Full Color

Az összes dokumentumot színesen olvassa be.


Black & White

Az összes dokumentumot fekete-fehérben olvassa be.



Részletesebb beállítások elvégzéséhez lásd az *Angol kezelési útmutatót*.

4 A célhely meghatározása




Válassza ki azt a célt, ahová szeretné küldeni a képet,



Részletek: *A célhely meghatározása, 6-14. oldal.*

5 A funkciók kiválasztása




A [Funkciók] gombot megnyomva jelenítse meg az alkalmazandó küldőfunkciókat.



A részletekért lásd az *Angol nyelvű kezelési útmutatót*.

6 Küldés indítása

Start



Nyomja meg a **Start** gombot a küldés elindításához.

Dokumentum előkészítése PC-re való elküldéshez

Ellenőrizze az adatokat, amelyeket a számítógépre kell küldenie, majd hozza létre a dokumentum fogadására szolgáló mappát a számítógépen. A következő illusztrációban Windows 7 képernyők láthatók. A képernyők más Windows verziók esetén eltérők lehetnek.



MEGJEGYZÉS

Jelentkezzen be a Windowsba rendszergazdai jogosultsággal.

Az [Állomás neve] adatbevitel ellenőrzése

Ellenőrizze a célszámítógép nevét.

1 Jelenítse meg az ablakot.

A Startmenüből válassza ki a **Számítógép**, majd a **Rendszertulajdonságok** pontot.


A Windows XP-ben kattintson jobb egérgombbal a **Sajátgép** ikonra, majd válassza ki a **Tulajdonságok** opciót. Megjelenik a **Rendszertulajdonságok** párbeszédablak. Kattintson a **Számítógép neve** fülre a megjelenő ablakban.

Windows 8 esetén a Start képernyőn válassza ki az asztalt, kattintson a **Számítógép** lehetőségre a **Könyvtárak** alatt, majd válassza a **Tulajdonságok** lehetőséget.

2 Ellenőrizze a számítógép nevét.


Ellenőrizze az ablakban megjelenő számítógépnevet.

Munkacsoport esetén



A "Teljes számítógép név" alatt megjelenő összes karaktert be kell írni az [Állomás neve] rovatba. (Példa: PC001)

Tartomány esetén



A "Teljes számítógép név" első pontjától (.) balra eső karaktereket kell beírni az [Állomás neve] rovatba. (Példa: pc001)

A számítógép nevének ellenőrzése után kattintson a  (Bezárás) gombra a **Rendszertulajdonságok** képernyő bezárásához.

A Windows XP operációs rendszerben, a számítógép nevének ellenőrzése után kattintson a **Mégse** gombra a **Rendszertulajdonságok** képernyő bezárásához.

Osztott mappa létrehozása


Hozzon létre egy megosztott mappát a dokumentum fogadásához a célszámítógépen.



MEGJEGYZÉS

Ha a Rendszertulajdonságok között van munkacsoport, az alábbi beállítások megadásával korlátozza a mappa elérését egy konkrét felhasználóra vagy csoportra.


- 1 A Start menüből válassza ki a **Vezérlőpult, Megjelenítés és a Testreszabás**, majd a **Mappa opciók** lehetőséget.



A Windows XP-ben, kattintson a **Sajátgép** ikonra és válassza ki a **Mappa opciók** lehetőséget az **Eszköztárban**.

Windows 8 alatt válassza az asztal szimbólumai közül a **Beállítások** lehetőséget, majd a **Vezérlőpult, Megjelenítés és testreszabás**, végül a **Mappa beállítások** lehetőséget.

2



Távolítsa el a pipát a **Megosztási varázsló használata (ajánlott)** lehetőség mellől a **Speciális beállítások** panelben.

A Windows XP operációs rendszerben kattintson a **Nézet** fülre és távolítsa el a pipát az **Egyszerű fájlmegosztás használata (ajánlott)** lehetőség mellől a **Speciális beállítások** panelben.

1 Hozzon létre egy mappát.

- 1 Hozzon létre egy mappát a helyi lemezen (C).


Például hozza létre a „scannerdata” nevű mappát a helyi lemezen (C).

- 2 Kattintson jobb egérgombbal a scannerdata mappára, majd kattintson a **Megosztás és a Speciális megosztás** lehetőségre. Kattintson a **Speciális megosztás** gombra.

A Windows XP-ben kattintson jobb egérgombbal a scannerdata mappára és válassza ki a **Megosztás és biztonság...** opciót (vagy a **Megosztás** opciót).


2 Konfigurálja az engedélybeállításokat.

1




A Windows XP-ben válassza ki az **E mappa megosztása** opciót és kattintson az **Engedélyezés** gombra.

2




3



Adja meg a felhasználónevet a szövegdobozban.

Kattintson a [Helyszín] gombra és válassza ki a kívánt helyszínt. A keresési cél kiválasztásához kattintson egy adott helyszínre. Ha Ön egy tartomány tagjaként szerepel, a beállításban jelenlegi tartománya fog alapértelmezett keresési célként szerepelni.



Válassza ki a bevitt felhasználót, válassza a **Módosítás** és **Olvasás** engedélyeket.


A Windows XP operációs rendszerben menjen a **6.** lépésre.



MEGJEGYZÉS


A „Mindenki” a hálózat összes felhasználójának biztosítja a megosztási jogot. A biztonság fokozása érdekében ajánlott, hogy Mindenkit válasszon ki és távolítsa el a pipát az **Olvasásra** vonatkozó engedély mellől.

5 Kattintson az **OK** gombra a **Speciális megosztás** képernyőn a képernyő bezárásához.



A Windows XP-ben kattintson a **Biztonság** fülre, majd a **Hozzáadás** gombra.

7 Ugyanúgy járjon el, mint a **3.** lépésben, ha egy felhasználót kíván hozzáadni a **Csoporthoz vagy a felhasználónevekhez**.



Válassza ki a bevitt felhasználót, válassza a **Módosítás** és **Olvasás és végrehajtás** engedélyeket.

Windows tűzfal konfigurálása (Windows 7 esetén)

Engedélyezze a fájlok és nyomtatatok megosztását, és állítsa be az SMB-adatátvitel által használt portot.




MEGJEGYZÉS

Jelentkezzen be a Windowsba rendszergazdai jogosultsággal.

1 Ellenőrizze a fájl és nyomtató megosztást.


- 1 A Start menüből válassza ki a **Vezérlőpult, Rendszer és Biztonság**, opciókat, majd a **Program engedélyezése Windows tűzfalon keresztül** lehetőséget.



MEGJEGYZÉS

A megjelenő **User Account Control** (Felhasználói fiók felügyelete) párbeszédablakban kattintson a **Continue** (Tovább) gombra.


2




Válassza ki a **Fájl és nyomtató megosztása** jelölőnégyzetet.

2 Adja hozzá a portot.


- 1 A Start menüből válassza ki a **Vezérlőpult, Rendszer és biztonság**, és a **Tűzfal állapotának ellenőrzése** opciót.




2




3




4



5




6




Válassza ki a **Specifikus helyi portok** lehetőséget és írja be a "445" számot.


7



8



Gondoskodjon róla, hogy az összes jelölőnégyzetet kiválasztotta.



Írja be a "Szkennelés SMB-be" a "Név" rovatba, majd kattintson a **Befejezés** gombra.

Windows XP vagy Windows Vista operációs rendszer esetén

- 1 Windows XP esetén kattintson a Windows **Start** gombra, majd válassza a **Vezérlőpult és Windows tűzfal** lehetőséget.
Windows Vista esetén kattintson a Windows **Start** gombra, majd válassza a **Vezérlőpult, Biztonság és A Windows tűzfal be- és kikapcsolása** lehetőséget.
Ha a Felhasználói fiók felügyeletet párbeszédablak jelenik meg, kattintson a **Folytatás** gombra.
- 2 Kattintson az **Exceptions (Kivételek)** lapra, majd az **Add port...** (Port hozzáadása) gombra.
- 3 Adja meg a **Port hozzáadása** beállításokat.
Gépeljen be egy nevet a „Name” (Név) mezőbe (példa: Beolvasás SMB-be). Ez lesz az új port neve. A „Port száma” mezőbe írja be a „139” értéket. Válassza a **TCP** értéket a „Protocol” (Protokoll) mezőben.
- 4 Kattintson az **OK** gombra a **Port hozzáadása** párbeszédablak bezárásához.

Windows 8

- 1 Az Asztalon a szimbólumok sávjában kattintson a **Beállítások, Vezérlőpult, Rendszer és biztonság**, majd a **Windows tűzfal** lehetőségre.
Ha a Felhasználói fiók felügyelete párbeszédablak jelenik meg, kattintson a **Tovább** gombra.
- 2 A beállítások konfigurálásához lásd: *Windows tűzfal konfigurálása (Windows 7 esetén)*, 6-10. oldal.

A célhely meghatározása

Válassza ki azt a célt, ahová szeretné küldeni a képet,

Válassza ki a célhelyet az alábbi módszerek bármelyikének alkalmazásával.

- *Kiválasztás a címjegyzékből* (6-14. oldal)
- *Kiválasztás gyorsgomb alapján* (6-16. oldal)
- *Új e-mail cím bevitele* (6-17. oldal)
- *Új PC mappa megadása* (6-18. oldal)



MEGJEGYZÉS

Ha a fax funkcióval felszerelt termékeket használja, meghatározhatja a fax rendeltetési helyét. A számbillentyűzet segítségével írja be a másik fél számát.

Kiválasztás a címjegyzékből

Válassza ki a címjegyzékben regisztrált célhelyet.



MEGJEGYZÉS


A célhelyek címjegyzékben való regisztrációjára vonatkozó további információkat lásd az *Angol kezelési útmutatóban*.

A külső címjegyzékkel kapcsolatos részleteket lásd a *Command Center RX User Guide* útmutatóban.


1 Jelenítse meg a képernyőt.

1 A megjelenítendő képernyő tekintetében lásd: *A készülék alapvető funkciói*, 6-2. oldal.

2




2 Válassza ki a címzettet.



A [✓] vagy [^] gombbal gördíthet felfele és lefele.

A kívánt célhely kiválasztása a listából a jelölőnégyzet bejelölésével történik. A kiválasztott célhelyeket pipa jelzi a jelölőnégyzetben.

Célhely keresése




Név szerinti keresés.

Speciális keresés a bejegyzett cél típusa szerint (e-mail, mappa (SMB/FTP), FAX vagy csoport).

Megjeleníti az egyes címek részleteit.

Célhelyet megadhat a cím száma szerint a **Quick No. Search** billentyű lenyomásával is.

Emellett a [Menü] gomb is lenyomható, ha részletesebb keresést kíván.



A [∨] vagy [^] gombbal gördíthet felfele és lefele.

Szűkítés: Speciális keresés a bejegyzett cél típusa szerint (e-mail, mappa (SMB/FTP), FAX vagy csoport).

Keresés (név) és Keresés (szám): A rendeltetési hely neve vagy a cím száma szerint keres.

Rendezés (név) és Rendezés (szám): A rendeltetési hely neve vagy a cím száma szerint rendezi a listát.




MEGJEGYZÉS

Több célhelyet is kiválaszthat.

A bejelölés törléséhez nyomja meg a jelölőnégyzetet és a pipa eltűnik.

3 A célhelyek elfogadása.



A célhelyek később megváltoztathatók. Lásd: *Célhelyek ellenőrzése és szerkesztése*, 6-22. oldal.

Kiválasztás gyorsgomb alapján

Válassza ki a célhelyet a gyorsgombok segítségével.




MEGJEGYZÉS

A gyorsgombok hozzáadására vonatkozó további információkat lásd az *Angol kezelési útmutatóban*.


1 Jelenítse meg a képernyőt.

1 A megjelenítendő képernyő tekintetében lásd: *A készülék alapvető funkciói, 6-2. oldal*.

2



2 Válassza ki a címzettet.




A [✓] vagy [^] gombbal gördíthet felfele és lefele.

Nyomja meg azt a gyorsgombot, amelyhez a célhely regisztrálva van. Több gyorsgomb is kiválasztható.

Gyorsgombot megadhat a gyorsgomb száma szerint a **Quick No. Search** billentyű lenyomásával.

3 A célhelyek elfogadása.



A célhelyek később megváltoztathatók. Lásd: *Célhelyek ellenőrzése és szerkesztése, 6-22. oldal*.

Új e-mail cím bevitele

Adja meg a kívánt e-mail címet.




MEGJEGYZÉS

Először lépjen be a Command Center RX vezérlőközpontba, és adja meg az e-mail küldéséhez szükséges beállításokat. Részletek: *E-mail beállítások, 2-36. oldal.*


1 Jelenítse meg a képernyőt.

1 A megjelenítendő képernyő tekintetében lásd: *A készülék alapvető funkciói, 6-2. oldal.*

2



2 Adja meg a célhely e-mail címét.



Maximum 128 karakter gépelhető be.




A karakterek megadásával kapcsolatos további részleteket lásd: *Karakterbeviteli mód, 8-4. oldal.*

Több célhely beírásához nyomja le a [Következő célhely] gombot és írja be a következő célhelyet. Maximálisan 100 e-mail címet lehet megadni.

A beírt email címet regisztrálhatja a címjegyzékben a [Menü] és a [Hozzáadás a címjegyzékhez] lenyomásával. Emellett lehetőség van a korábban regisztrált célhelyre vonatkozó információ cseréjére is.

3 A célhelyek elfogadása.



A célhelyek később megváltoztathatók. Lásd: *Célhelyek ellenőrzése és szerkesztése, 6-22. oldal.*

Új PC mappa megadása

Célhelyként megadható egy számítógép kívánt megosztott mappája vagy egy FTP szerver.



MEGJEGYZÉS


A mappa megosztásának részleteit lásd az alábbi helyen: *Osztott mappa létrehozása, 6-7. oldal.*

Gondoskodjon róla, hogy a Command Center RX vezérlőközpontban be legyen kapcsolva az **SMB protokoll** vagy az **FTP** Részletekért lásd a *Command Center RX User Guide* használati útmutatót.


1 Jelenítse meg a képernyőt.

1 A megjelenítendő képernyő tekintetében lásd: *A készülék alapvető funkciói, 6-2. oldal.*

2




2 Válassza ki a mappa típusát.



Ha a [FTP] lehetőséget választotta, folytassa a 4. lépéssel.

3 Válassza ki a mappa meghatározásának módját.



Ha egy hálózati számítógépen szeretne mappát keresni, kattintson a [Mappa keresése a hálózaton] vagy a [Mappa keresése állomásnév szerint] lehetőségre.

Ha a [Mappa keresése a hálózaton] lehetőséget választotta, a célhely kereséséhez a hálózati számítógépen adja meg a *Tartomány/Munkacsoport* és az *Állomásnév* adatokat.

Ha a [Mappa keresése állomásnév szerint] lehetőséget választotta, akkor a hálózaton lévő összes számítógépen kereshet célhelyet.

Maximum 500 cím jeleníthető meg. A megjelenő képernyőn válassza ki az állomásnevet (a számítógép neve), amelyet használni szeretne, majd nyomja meg a [Tovább] gombot. A bejelentkezési felhasználónév és a bejelentkezési jelszó beírására szolgáló képernyő jelenik meg.

Miután megadta a célhely számítógép bejelentkezési felhasználónevét és jelszavát, a megosztott mappák jelennek meg. Válassza ki a mappát, amelyet használni szeretne, és nyomja meg a [Tovább] gombot. A kiválasztott megosztott mappa címe jelenik meg.




MEGJEGYZÉS

A karakterek beírására vonatkozó részleteket lásd: *Karakterbeviteli mód, 8-4. oldal*.

A kiválasztott számítógép kapcsolatának ellenőrzéséhez kattintson a [Teszt] lehetőségre. Ha a kapcsolat nem működik, ellenőrizze a beírt adatokat.

Válasszon ki egy mappát a keresési eredmények listájából, és folytassa a 6. lépéssel. Ha a [Mappa útvonal beírása] lehetőséget választotta, folytassa a 4. lépéssel.

4 Írja be a következő információt.



Írja be a következő információt. Amint egy tételt beírt, nyomja le a [Next] billentyűt a következő tétel megadásához.

Küldés mappába (SMB) esetén

Elem	Megadandó adatok	Maximális karakterszám
Állomás neve	Az adatot fogadó számítógép állomásneve vagy IP-címe.	Max. 64 karakter
Elérési útvon.	Megosztás neve Például: beolvasoadatok Ha egy megosztott mappa mappájába ment: "megosztott mappa\megosztott mappa mappája"	Max. 128 karakter
Port	Normál esetben 139. Windows Vista/7 esetén, ha a 139-es már használva van, állítsa be a 445-öset.	1 - 65535
Bej. felh.név	Felhasználónév a számítógép eléréséhez Tartomány neve/felhasználó neve Például <i>abcdnet\james.smith</i> . Felhasználó neve@Tartomány neve Például <i>james.smith@abcdnet</i>	Max. 64 karakter
Bej. jelszó	Jelszó a számítógép eléréséhez	Max. 64 karakter

Küldés mappába (SMB) esetén

Jellemző	Megadandó adatok	Maximális karakterszám
Host Name (Állomás neve)	Az FTP-kiszolgáló állomásneve vagy IP-címe.	Max. 64 karakter
Elérési útvonal	A tárolandó fájl útvonala Például "Felhasználó\ScanData". Ha nem ad meg útvonalat, a fájlok a kezdő könyvtárba kerülnek mentésre.	Max. 128 karakter
Login User Name	FTP-kiszolgáló – bejelentkezési felhasználónév	Max. 64 karakter
Login Password	FTP-kiszolgáló bejelentkezési felhasználónév	Max. 64 karakter



A karakterek megadásával kapcsolatos további részleteket lásd: *Karakterbeviteli mód, 8-4. oldal.*


5 Erősítse meg az információt.

Ellenőrizze az információt. Szükség szerint ellenőrizze az információt a megfelelő tétel lenyomásával.

A [✓] vagy [^] gombbal gördíthet felfele és lefele.

ha egy számítógép vagy szerver port számát adja meg célhelyként, nyomja le a [Port] gombot és írja be a port számát. Maximum 5-jegyű számot írhat 1-től 65.535-ig.

Erősítse meg a kapcsolat állapotát.




Ha a célhoz történő csatlakozás helyesen létrejön, megjelenik *A csatlakozás sikeres volt.* üzenet. Ha a *Nem lehet csatlakozni.* üzenet jelenik meg, ellenőrizze a beírt adatokat.

Több célhely beírásához nyomja le a [Következő célhely] gombot és írja be a következő célhelyet. Összesen legfeljebb 5 FTP és SMB célmappa hozható létre.

A beírt információt regisztrálhatja a címjegyzékben a [Menü] és a [Hozzáad. címj.-hez] lenyomásával.

6 A célhelyek elfogadása.



A célhelyek később megváltoztathatók. Lásd: *Célhelyek ellenőrzése és szerkesztése*, 6-22. oldal.


Célhelyek ellenőrzése és szerkesztése

Kijelölt célhely ellenőrzése és szerkesztése


1 Jelenítse meg a képernyőt.

1 A célhely megadása tekintetében lásd: *A célhely meghatározása, 6-14. oldal.*

2




2 Ellenőrizze és szerkessze meg a célhelyet.



Megjeleníti a célhelyek részleteit. Az új e-mail címek és PC mappák szerkeszthetők, amennyiben megadásra kerültek.

Küldés különböző típusú célhelyekre (Több küldése)

Megadhat olyan célhelyeket, amelyek e-mail címeket, mappákat (SMB vagy FTP) és fax számokat is tartalmaznak*. Ennek neve a *Több küldése*. Ezzel a módszerrel különböző típusú célhelyekre (e-mail címek, mappák stb.) végezhető küldés egyetlen művelet végrehajtásával.



* A fax funkció csak a fax képességgel felszerelt termékeken használható.

Célhelyek száma

E-mail: Max. 100

Mappák (SMB, FTP): Összesen 5 SMB és FTP

FAX: Max. 100

A folyamatok menete megegyezik az egyes típusokhoz meghatározott célhelyek esetében. Folytassa az e-mail cím vagy mappa elérési útvonalának megadását annak érdekében, hogy az adatok megjelenjenek a célhelyek listáján. Nyomja meg a **Start** gombot az adatátvitel elindításához az összes célhely felé.



MEGJEGYZÉS

Ha a célhelyek között fax is szerepel, az összes célhelyre küldött kép fekete-fehér lesz.

Szkennelés TWAIN használatával

Ez a szakasz azt mutatja be, hogyan olvashat be eredetit a TWAIN segítségével.

Példaként bemutatjuk a TWAIN illesztőprogram segítségével történő beolvasást. A WIA illesztőprogram ugyanígy működik.

1 Jelenítse meg az ablakot.

- 1 Aktiválja a TWAIN-kompatibilis alkalmazást.
- 2 Válassza ki az alkalmazást használó készüléket, és jelenítse meg a TWAIN párbeszédpanelt.




MEGJEGYZÉS


A készülék kiválasztásáról lásd az egyes alkalmazások használati útmutatóját vagy súgóját.

2 Konfigurálja a funkciót.

A megnyíló TWAIN párbeszédablakban válassza ki a beolvasási beállításokat.
Hálózat





USB



A TWAIN párbeszédablakban megjelenő beállításokat lásd az adott szoftver súgójában.

3 Helyezze el az eredetiket.



Részletek: *Eredetik betöltése, 3-10. oldal.*

4 Az eredetik beolvasása.

Kattintson a **Scan** gombra. A dokumentum adatai beolvasva.

7 Hibaelhárítás

Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:

A tonertartály cseréje	7-2
Az elhasznált festéket tartalmazó tartály cseréje	7-4
Tisztítás	7-6
Üveglap	7-6
Dokumentumadagoló	7-6
Papírtovábbító egység	7-7
Hibák elhárítása	7-9
Hibaüzenetek értelmezése	7-14
Papírelakadás megszüntetése	7-24
Papírelakadás helye	7-24
Kézi adagoló	7-25
Kazetta	7-25
Papíradagoló	7-26
A gépen belül	7-26
Dokumentumadagoló	7-28

A tonertartály cseréje


Amikor az érintőpanelen a *Kifogyott a toner.* üzenet látható, cserélje ki a tonertartályt.

FIGYELEM

A tonertartályt és az elhasznált festéket tartalmazó tartályt ne próbálja meg elégetni, mert a szikrák égési sérüléseket okozhatnak.

A tonertartály behelyezése mindegyik szín esetében ugyanúgy történik. Az alábbi eljárás a ciánkék tonertartály cseréjét mutatja be.

1 Távolítsa el a régi tonertartályt.




FONTOS


A felborulás megakadályozása érdekében a felső fedelet és a dokumentumadagolót nem szabad egyszerre kinyitni.

Nyissa ki a felső fedelet a szemléltetett helyzetben. Ha a tálcát nem nyitja ki ebbe a helyzetbe, nem lehetséges a tonertartály beszerelése.

2




2 Készítse el az új tonertartályt.




3 Szerelje be az új tonertartályt.

1



2



FONTOS


A felső fedél lezárásakor ügyeljen rá, hogy ne csípje be az ujjait.

Az elhasznált festéket tartalmazó tartály cseréje


Ha az érintőpanelen az *Ellen. elhaszn. fest. tartályát.* üzenet jelenik meg, cserélje ki az elhasznált festéket tartalmazó tartályt.

1 Távolítsa el az elhasznált festéket tartalmazó tartályt.

1



2




FONTOS


Az elhasznált tonertartályt a lehető legfinomabb mozdulatokkal távolítsa el, hogy a benne levő tonert ne szórja szét. Ne hagyja, hogy az elhasznált tonertartály nyílása lefelé nézzen.

2 Szerelje be az új elhasznált festéket tartalmazó tartályt.


1



2



3



A tonertartályok és az elhasznált tonertartály cseréje után tisztítsa meg a papírtovábbító egységet. Részletes utasításokat lásd: *Tisztítás, 7-6. oldal.*

Tisztítás

Az optimális másolási minőség érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készüléket.




FIGYELEM

A biztonság érdekében a tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék tápkábelét.

Üveglap

Alkohollal vagy enyhe tisztítószerrel átitatott puha ruhával törölje át a dokumentumadagoló belsejét és az üveglapot.



MEGJEGYZÉS

Ne használjon szerves higítókat vagy más erős vegyi anyagot.

Dokumentumadagoló


Ha a dokumentumadagoló használatakor fekete csíkok vagy szennyeződések jelentkeznek a másolaton, tisztítsa meg az üvegcsíkot a készülékhez tartozó tisztítókendővel.




MEGJEGYZÉS

Törölje le az üvegcsíkot a mellékelt száraz ronggyal. A tisztításhoz ne használjon vizet, szappant vagy oldószereket.

1 Törölje át az üvegcsíkot.



2 Törölje meg a fehér vezetőt.




Papírtovábbító egység

A papírtovábbító egységet a tonertartály és az elhasznált tonertartály minden egyes cseréjekor meg kell tisztítani. Az optimális nyomtatási minőség megőrzéséhez ajánlott a gép belsejét a tonertartály cseréje mellett havonta megtisztítani. Akkor is meg kell tisztítani, ha csíkok vagy vonalak jelennek meg a nyomtatott példányokon, vagy a nyomatok fakók vagy elmosódottak.


FIGYELEM

A gép belsejében lévő alkatrészek némelyike nagyon felforrósodik. Körültekintéssel járjon el, hogy elkerülje az égési sérüléseket.

1 Nyissa ki a hátsó fedelet.



2 Tisztítsa meg a papírtovábbító egységet.



Törölje le a papírport a regisztrációs görgőről és a papírrámpáról a ruha használatával.




FONTOS




Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg a fekete továbbító görgőt és a fekete továbbító szíjat tisztítás során, mivel ez károsan befolyásolhatja a nyomtatás minőségét.


Hibák elhárítása



Az alábbi táblázat általános hibaelhárítási információkat tartalmaz.

Amennyiben hibát tapasztal a készülék használata közben, nézze át az ellenőrizendő tételeket, és végezze el a következő oldalakon leírt lépéseket. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizképvislettel.

Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Az alkalmazás nem indul.	Az automatikus panel újraindítás ideje túl rövid?	Állítsa az automatikus panel újraindítás idejét legalább 30 másodpercre.	—
A főkapcsoló bekapcsolása után az érintőpanel nem reagál.	Csatlakoztatta a készüléket az elektromos hálózathoz?	Dugja be a tápkábelt egy elektromos aljzatba.	2-11
A Start gomb megnyomásakor a készülék nem másol.	Látható üzenet az érintőpanelen?	Az üzenet alapján döntse el, hogy mi a teendő, és hajtsa végre a szükséges lépéseket.	7-14
	A készülék Alvó üzemmódban van?	Nyomja meg az Energy Saver gombot a készülék Alvó üzemmódból való visszakapcsolásához. A készülék 20 másodperc múlva működésre kész.	2-30
Nem nyomtat.	Csatlakoztatta a készüléket az elektromos hálózathoz?	Dugja be a tápkábelt egy elektromos aljzatba.	2-11
	A készülék be van kapcsolva?	Kapcsolja be a főkapcsolót.	2-13
	Csatlakoztatta a nyomtatókábelt és a hálózati kábelt?	Csatlakoztassa a megfelelő nyomtatókábelt és hálózati kábelt biztonságosan.	2-10
	A nyomtató kábelének csatlakoztatása előtt be volt kapcsolva a készülék?	A nyomtatókábel csatlakoztatása után kapcsolja be a készüléket.	2-10
	A nyomtatási feladatot felfüggesztette?	Folytassa a nyomtatást.	—
A készülék üres lapokat ad ki. 	Megfelelően helyezte be az eredetiket?	Ha az eredetiket az üveglapra helyezi, ügyeljen arra, hogy másolandó oldaluk lefelé nézzen, és igazítsa őket az eredeti méretét jelző szegélylapokhoz.	3-10
		Az eredetiket másolandó oldalukkal felfelé helyezze a dokumentumadagolóba.	3-12
	—	Ellenőrizze az alkalmazás szoftver megfelelő működését, használatát.	—
A papír gyakran elakad.	Megfelelően helyezte be a papírt?	A papírt helyezze be megfelelően.	3-2
	Támogatott papírtípust használ? A papír jó állapotban van?	Vegye ki a papírt, fordítsa meg a köteget, és helyezze be újból a készülékbe.	3-2
	A papír felpöndörödött, hajtogatott vagy gyűrődött?	Helyezzen be új papírt.	3-2
	Van a készülékben papírmaradvány vagy elakadt papír?	Távolítsa el az elakadt papírt.	7-24
A nyomtatott papírok gyűrődtek vagy összetekeredtek.	Nedves a papír?	Helyezzen be új papírt.	3-2

Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
Nem megfelelők a dokumentumok nyomatai.	Megfelelően vannak-e megadva az alkalmazás szoftverbeállításai a számítógépen?	Győződjön meg róla, hogy a nyomtató-illesztőprogram és az alkalmazás szoftverbeállításai megfelelően vannak megadva.	—
Nem lehet nyomtatni USB memóriával. Az USB memória nem ismerhető fel.	Nincs lezárva az USB gazdaállomás?	Válassza a [Blokolás feloldása] lehetőséget az USB gazdaállomás beállításainál.	—
	—	Ellenőrizze, hogy az USB memória biztonságosan van-e bedugva a készülékbe.	—
A nyomatok túl világosak. 	Nedves a papír?	Helyezzen be új papírt.	3-2
	Módosította a fényerősség?	Válassza ki a megfelelő fényerősség szintet.	3-35
	A tonertartályban egyenletesen oszlik el a toner?	Rázza meg a tonertartályt néhányszor oldalirányban.	7-2
	A kijelzőn látható a tonertartály behelyezésére vonatkozó üzenet?	Cserélje ki a tonertartályt.	7-2
	Engedélyezett az EcoPrint üzemmód?	Kapcsolja ki az EcoPrint üzemmódot.	3-38
	—	Futtassa le a [Lézeregység tisztítását].	—
	—	Ellenőrizze, hogy a hordozó típusának beállítása megfelel a betöltött papírének.	—
A nyomatok túl sötétek.	Módosította a fényerősség?	Válassza ki a megfelelő fényerősség szintet.	3-35
		Használja a [Kalibráció] funkciót.	—
A háttér fényerősség zavaró.	—	Végezze el a [Háttér fényerősség módosítása] lépést.	—
A papír nyomtatási oldala piszkos.	Piszkos az üveglap vagy a dokumentumadagoló?	Tisztítsa meg az üveglapot vagy a dokumentumadagolót.	7-6
	—	Futtassa le a [Lézeregység tisztítását].	—
Szennyeződés látható a papír felső szélén vagy a hátoldalán. 	A papírtovábbító egység piszkos?	Tisztítsa meg a papírtovábbító egységet.	7-7
A nyomatok elmosódottak. 	A készüléket nagyon párás környezetben használják?	Használja a gépet megfelelő páratartalom mellett.	1-3

Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A kép egy része rendszeresen elhalványul vagy fehér csíkok láthatók rajta. 	—	Nyissa ki majd zárja le a hátsó fedelet.	—
	—	Használja a [Dobfrissítés] funkciót.	—
A másolatokon moire mintázat (egyenetlen csoportokba rendeződő pontok) látható.	Az eredeti egy nyomtatott fotó?	Állítsa a képminőséget [Fotó] beállításra.	3-37
A másolatok nem tiszták.	Megfelelő képminőséget választott az eredetihez?	Válassza ki a kívánt képminőséget.	3-37
	—	Futtassa le a [Lézeregység tisztítását].	—
A nyomatokon fekete vonalak jelennek meg. 	Piszkos az üvegcsík?	Tisztítsa meg az üvegcsíkot.	7-6
	—	Futtassa le a [Lézeregység tisztítását].	—
A képek ferdék.	Megfelelően helyezte be az eredetiket?	Ha az eredetiket az üveglapra helyezi, igazítsa őket az eredeti méretét jelző szegélylapokhoz.	3-10
		Ha az eredetiket a dokumentumadagolóba helyezi, a papírvezetőket az eredetik behelyezése előtt állítsa a megfelelő méretre.	3-11
	Megfelelően helyezte be a papírt?	Ellenőrizze a papírszélesség-vezetők helyzetét.	3-2
A készülék által küldött képek számítógépen való megjelenítésekor a kép függőleges vagy vízszintes mérete össze van zsugorodva.	200 × 100dpi Normal vagy 200 × 400dpi Super értéket választott ki a szkennelés felbontásához?	Kép küldésekor 200 × 100dpi Normal vagy 200 × 400dpi Super értéktől különböző szkennelési felbontást válasszon.	3-36
Eltolás tapasztalható. 	—	Használja a [Dobfrissítés] funkciót.	—
	—	Növelje meg az [MC] értékre vonatkozó beállítást. Egyszerre 1 szinttel növelje a beállított értéket. Ha az érték 1 szinttel történő növelését követően nincs semmi javulás, növelje az értéket további 1 szinttel. Ha még ekkor sem tapasztal javulást, állítsa vissza az eredeti értéket.	—

Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A kép egy része rendszeresen elhalványul vagy elmosódik. 	—	Csökkentse le az [MC] értékre vonatkozó beállítást. A beállítási értéket egyszerre 1 szinttel csökkentse az aktuális értékről. Ha 1 szinttel csökkentés után nincs eredmény, csökkentse ismét 1 szinttel. Ha még ekkor sem tapasztal javulást, állítsa vissza az eredeti értéket.	—
Szabálytalan vízszintes vonalak jelennek meg a képen. 	—	Csökkentse le az [MC] értékre vonatkozó beállítást. A beállítási értéket egyszerre 1 szinttel csökkentse az aktuális értékről. Ha 1 szinttel csökkentés után nincs eredmény, csökkentse ismét 1 szinttel. Ha még ekkor sem tapasztal javulást, állítsa vissza az eredeti értéket.	—
A készüléket 1500 m-es vagy annál nagyobb tengerszint feletti magasságon használják, és szabálytalan fehér vonalak jelennek meg a képen. 	—	A magasság beállítását állítsa [Magas 1] értékre. Ha továbbra sincs javulás, válassza a [Magas 2] értéket.	—
A készüléket 1500 m-es vagy annál nagyobb tengerszint feletti magasságon használják, és pontok láthatók a képen. 	—	A magasság beállítását állítsa [Magas 1] értékre. Ha továbbra sincs javulás, válassza a [Magas 2] értéket.	—
Pontatlanul átfedő színes nyomat. 	—	Használja a [Kalibráció] funkciót.	—
	—	Használja a [Színpozicionálás] funkciót.	—

Jelenség	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
A színek az elvárttól eltérően jelennek meg.	Megfelelő képminőséget választott az eredetihez?	Válassza ki a kívánt képminőséget.	3-37
	Színes másolópapírt töltött a papírtálcába?	Töltsön színes másolópapírt a papírtálcába?	3-2
	—	Használja a [Kalibráció] funkciót.	—
	—	Másoláskor Állítsa be a színegyensúlyt. Számítógépről történő nyomtatáskor Állítsa be a szint a nyomtató-illesztőprogram használatával.	— <i>Printer Driver User Guide</i>
Nem lehet küldeni az SMB protokollal.	Csatlakoztatta a hálózati kábelt?	Csatlakoztassa biztonságosan a megfelelő hálózati kábelt.	2-10
	Megfelelően konfigurálásra kerültek a berendezés hálózati beállításai?	Konfigurálja megfelelően a TCP/IP beállításokat.	—
	A mappa megosztási beállításainak a konfigurálása megfelelő?	Ellenőrizze a megosztási beállításokat és a hozzáférési jogokat a mappa beállításainál.	6-7
	Az SMB protokoll beállítása [Be]?	Állítsa az SMB protokoll beállítását [Be] értékre.	2-34
	Megfelelően adta meg az [Állomásnév] adatokat?*	Ellenőrizze annak a számítógépnek a nevét, amire az adatokat küldi.	6-5
	Megfelelően adta meg az [Elérési útvonal] adatokat?	Ellenőrizze a megosztott mappa megosztási nevét.	—
	Megfelelően adta meg a [Bejelentkezési név] adatokat?*,**	Ellenőrizze a tartomány nevet és a felhasználói nevet.	6-18
	Ugyanaz a tartomány név került használatba [Állomásnév] és [Felhasználói név] alatt?	Törölje a tartomány nevet és a „\” karaktert a [Felhasználói név] adataiból.	6-18
	Megfelelően adta meg a [Bejelentk. jelszó] adatokat?	Ellenőrizze a bejelentkezési jelszót.	6-18
	Megfelelően lettek konfigurálva a Windows tűzfal kivételek?	Megfelelően konfigurálja a Windows tűzfal kivételeit.	6-10, 6-13
	A berendezés, a tartomány kiszolgáló és az adatok célhelyeként kijelölt számítógép időbeállításai nem különböznek?	Hangolja össze a berendezés, a tartomány kiszolgáló és az adatok célhelyeként kijelölt számítógép időbeállítását.	—
	Az érintőpanelen a <i>Küldési hiba</i> olvasható?	Lásd: <i>Küldési hiba értelmezése</i> .	7-20

* Állomásnévként alkalmazhatja a számítógép teljes nevét is (például pc001.abcdnet.com).

** A bejelentkezési nevet az alábbi formátumokban is megadhatja:
Tartomány_név/felhasználói_név (például abcdnet/james.smith)
Felhasználói_név@tartomány_név (például, james.smith@abcdnet)

Hibaüzenetek értelmezése

Ha az érintőpanelen a következő üzenetek bármelyike megjelenik, kövesse a megfelelő eljárást.

A

Hibaüzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
<i>A beolvasott oldalak maximális száma.</i>	Túllépte a megengedett beolvasási számot?	Csak egyetlen másolat áll rendelkezésre a beolvasott oldalakból. Nyomja meg a [Tovább] gombot a beolvasott oldalak küldéséhez vagy tárolásához. A nyomtatás, küldés vagy tárolás megszakításához nyomja meg a [Kilépés] gombot.	—
<i>A fedél nyitva van.</i>	Nyitva van valamelyik egység fedele?	Csukja le az érintőpanelen jelzett fedelet.	—
<i>Aktiválási hiba.</i>	—	Az alkalmazás aktiválása sikertelen. Forduljon a rendszergazdához.	—
	—	A bővítés hitelesítése le van tiltva. Kapcsolja ki, majd be a főkapcsolót. Ha a hiba fennáll, forduljon az adminisztrátorhoz.	—
<i>A kazetta nincs telepítve.</i>	—	Nem képes adagolni a papírt. Állítsa be az érintőpanelen jelzett kazettát.	—
<i>A következő papírra nem végezhető duplex nyomtatás.*</i>	Olyan papírtípust választott, amely nem alkalmas duplex nyomtatásra?	Nyomja meg a [Papír kiválasztása] gombot másik papírforrás kiválasztásához. Nyomja meg a [Tovább] gombot a Duplex mód nélküli nyomtatáshoz.	4-7
<i>A külső adathordozó megtelt.*</i>	—	A feladat visszavonva. Nyomja meg a [Vége] gombot. Nincs elég hely a külső adathordozón. Törölje a szükségtelen fájlokat.	—
<i>A megadott számú másolat nem nyomtatható ki.*</i>	—	Csak egy példány lehetséges, mert túl sok párhuzamos feladat feldolgozása van folyamatban. A nyomtatás folytatásához nyomja meg a [Tovább] gombot. A nyomtatás megszakításához nyomja meg a [Kilépés] gombot.	—
<i>A memória nincs megformázva.</i>	Az eltávolítható memória ezzel a készülékkel lett formázva?	Végezze el a [Formázást] ezen a készüléken.	—
<i>A tálca megtelt papírral.</i>	—	Vegye ki a papírt a belső tálcából. A nyomtatás folytatásához nyomja meg a [Tovább] gombot. A nyomtatás megszakításához nyomja meg a [Kilépés] gombot.	—
<i>A tápkábel ki van húzva.</i>	—	Húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a gépből és csatlakoztassa a papíradagolóhoz (kézi adagoló).	—
<i>A telefont felvették.</i>	—	Tegye le a telefont.	—

* Ha az Auto hibatörlés beállítása [Be], adott idő elteltével a feldolgozás automatikusan tovább folytatódik.

C

Hibaüzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
<i>Cseréljen MK-t.</i>	—	A karbantartó készlet elemeit minden 300 000 kinyomtatott oldal után cserélni kell, emellett a márkaszerviz közreműködésére is szükség van. Forduljon a szervizképviselőhöz.	—

E

Hibaüzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
<i>Ez a feladat nem hajtható végre.*</i>	—	A feladat megszakadt, mert felhasználói jogosultság vagy feladat-nyilvántartás korlátozta. Nyomja meg a [Vége] gombot.	—
<i>Ellenőrizze a tonertartályt.</i>	—	A tonertartály nincs helyesen beállítva. Állítsa be helyesen.	7-2
<i>Ellen. elhaszn. fest. tartályát.</i>	Az elhasznált tonertartály tele van?	Cserélje ki az elhasznált festéket tartalmazó tartályt.	7-4
	—	A használtfestéktartály nincs helyesen beállítva. Állítsa be helyesen.	7-4

F

Hibaüzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
<i>Feladat-nyilvántartás megadása sikertelen.*</i>	—	A feladat külső feldolgozásakor a feladat-nyilvántartás megadása sikertelen. A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg a [Vége] gombot.	—
<i>Feladat-megőrz. adatok tárolása sikertelen.</i>	—	A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg a [Vége] gombot.	—
<i>Figyelmeztetés, kevés memória.</i>	—	A feladat nem indítható. Próbálja meg később.	—
<i>Fiók számára megadott korlát túllépve.*</i>	—	A dokumentumfiók tele van, és nincs más elérhető tárolóegység; a feladat megszakadt. Nyomja meg a [Vége] gombot. Próbálja meg a feladat végrehajtását ismét a dokumentumfiókban levő adatok nyomtatása vagy törlése után.	—

* Ha az Auto hibatörés beállítása [Be], adott idő elteltével a feldolgozás automatikusan tovább folytatódik.

H

Hibaüzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
<i>Helytelen fiókazonosító.*</i>	—	A felhasználói fiók azonosító helytelen volt a feladat külső feldolgozásakor. A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg a [Vége] gombot.	—
<i>Helytelen bejel. felhaszn. név vagy jelszó.*</i>	—	A felhasználónév vagy jelszó helytelen volt a feladat külső feldolgozásakor. A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg a [Vége] gombot.	—
<i>Hiba a(z) #. kazettánál.</i>	—	Távolítsa el a jelzett kazettát. Nyomja meg a [Tovább >] gombot az utasítások követéséhez.	—
<i>Hideg van. Állítson a helyiség hőmérsékletén.</i>	—	Állítson a helyiség hőmérsékletén és páratartalmán.	1-3
<i>Hiba történt.</i>	—	Belső hiba történt. Készítsen jegyzetet az érintőpanelen látható hibakódról, és lépjen kapcsolatba a szerviz képviselőjével.	—

* Ha az Auto hibatörles beállítása [Be], adott idő elteltével a feldolgozás automatikusan tovább folytatódik.

I

Hibaüzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
<i>Ismeretlen toner van behelyezve.</i>	A beszerelt tonertartály a mi saját márkánk?	Nem vállalunk semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyeket harmadik féltől vásárolt kellékeknek a készülékben történő alkalmazása okozhat.	—
<i>Ismeretlen toner van behelyezve. PC [C][M][Y][K]</i>	A beszerelt tonertartály regionális specifikációja illeszkedik a gépéhez?	Telepítse a megadott tonertartályt.	—

K

Hibaüzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
<i>Kifogyott a toner. [C][M][Y][K]</i>	—	Cserélje ki a tonertartályt.	7-2
<i>Küldési hiba.*</i>	—	Hiba az adatátvitel közben. A hibakódra és a hibaelhárítási műveletekre vonatkozóan lásd: <i>Küldési hiba értelmezése</i> .	7-20
<i>Külső adathordozó hiba.*</i>	A külső adathordozóba való írás tilos?	Hiba történt a külső adathordozón. A feladat leállt. Nyomja meg a [Vége] gombot. A lehetséges hibakódok az alábbiak: 01: Csatlakoztasson egy írható külső adathordozót.	—
	—	Hiba történt a külső adathordozón. A feladat leállt. Nyomja meg a [Vége] gombot. A lehetséges hibakódok az alábbiak: 01: Az egyszerre menthető adatmennyiséget túllépte. Indítsa újra a rendszert vagy kapcsolja KI és BE a készüléket. Ha a hiba még mindig fennáll, a külső adathordozó nem kompatibilis a készülékkel. Használja az ezzel a készülékkel formázott eltávolítható memóriát. Ha a külső adathordozó nem formázható, akkor sérült. Csatlakoztasson egy kompatibilis külső adathordozót.	—
<i>KPDL-hiba.*</i>	—	PostScript hiba történt. A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg a [Vége] gombot.	—

* Ha az Auto hibatörlés beállítása [Be], adott idő elteltével a feldolgozás automatikusan tovább folytatódik.

M

Hibaüzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
<i>Memória megtelt.*</i>	—	A memória megtelt, ezért a feladat folytatása nem lehetséges. Nyomja meg a [Tovább] gombot a beolvasott oldalak nyomtatásához. A nyomtatási feladatot nem lehet teljesen elvégezni. A nyomtatás megszakításához nyomja meg a [Kilépés] gombot.	—
	—	A feldolgozást nem lehet folytatni, mert nincs elég memória. Ha csak a [Vége] funkció érhető el, nyomja meg a [Vége] gombot. A feladat visszavonásra kerül.	—

Hibaüzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
<i>Meleg van. Állítson a helyiség hőmérsékletén.</i>	—	Állítson a helyiség hőmérsékletén és páratartalmán.	1-3
<i>Minden eredeti vissza, [Tovább] megnyom.</i>	—	Vegye ki az eredetiket a dokumentumadagolóból, majd tegye vissza őket az eredeti sorrendben. A nyomtatás folytatásához nyomja meg a [Tovább] gombot. A nyomtatás megszakításához nyomja meg a [Kilépés] gombot.	—

* Ha az Auto hibatörleszt beállítása [Be], adott idő elteltével a feldolgozás automatikusan tovább folytatódik.

N

Hibaüzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
<i>Nem csatl. a Hitelesítési kiszolg.-hoz.*</i>	—	Állítsa hozzá a helyi gép idejét a kiszolgáló szerinti időhöz.	—
	—	Ellenőrizze a tartománynevet.	—
	—	Ellenőrizze az állomás nevét.	—
	—	Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a kiszolgálóval.	—
<i>Nyomtatási túlfutás.</i>	—	Figyelmeztetés. Kevés a nyomtatási memória. A feladat szüneteltetve van. A feladat újraindítása. Nyomja le a [Tovább] gombot.	—

* Ha az Auto hibatörleszt beállítása [Be], adott idő elteltével a feldolgozás automatikusan tovább folytatódik.

P

Hibaüzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
<i>Papírelakadás.</i>	—	Ha a papír elakad, a készülék leáll, és az érintőpanel kijelzi az elakadás helyét. Hagyja a készüléket bekapcsolva, és az utasítások alapján vegye ki az elakadt papírt.	7-24

R

Hibaüzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
<i>RAM lemez hiba.*</i>	—	Hiba történt a RAM lemezzel. A feladat visszavonva. Nyomja meg a [Vége] gombot. Az alábbiakban olvashatók a lehetséges hibakódok és leírásuk. 01: Az egyszerre menthető adatmennyiséget túllépte. Indítsa újra a rendszert vagy kapcsolja KI és BE a készüléket. Ha a hiba még mindig fennáll, ossza fel a fájlt kisebbekre. 04: Nincs elég hely a RAM lemezen. Növelje meg a RAM lemez méretét a rendszermenüben található [RAM lemez beállítás] módosításával.  MEGJEGYZÉS: A RAM lemez méret tartománya megnövelhető az Opcionális memóriában a [Nyomtató prioritás] kiválasztásával.	—
<i>Rendszerhiba.</i>	—	Rendszerhiba történt. Kövesse az érintőpanelen lévő utasításokat.	—

* Ha az Auto hibatörleszt beállítása [Be], adott idő elteltével a feldolgozás automatikusan tovább folytatódik.

S

Hibaüzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
<i>Szkenner memóriája megtelt.*</i>	—	A beolvasást nem lehet végrehajtani, mert a lapolvasónak nem áll rendelkezésére elegendő memória. Csak egyetlen másolat áll rendelkezésre a beolvasott oldalakból. Nyomja meg a [Tovább] gombot a beolvasott oldalak küldéséhez vagy tárolásához. A nyomtatás megszakításához nyomja meg a [Kilépés] gombot.	—

* Ha az Auto hibatörleszt beállítása [Be], adott idő elteltével a feldolgozás automatikusan tovább folytatódik.

T

Hibaüzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
<i>Távolítsa el az eredetiket a dokumentumadagolóból.</i>	Maradtak eredetiek a dokumentumadagolóban?	Távolítsa el az eredetiket a dokumentumadagolóból.	—

Hibaüzenet	Ellenőrizendő tételek	Javító műveletek	Oldalszám
<i>Tegyen a következő papírból a(z) #. papírfiókba.</i>	A kiválasztott papír mérete megegyezik az adott papírforrásba betöltött papíréval?	A nyomtatás folytatásához nyomja meg a [Tovább] gombot. A nyomtatás megszakításához nyomja meg a [Kilépés] gombot.	—
	Kifogyott a papír a jelzett papírkazettából?	Helyezzen be papírt. Nyomja meg a [Papír kiválasztása] gombot másik papírforrás kiválasztásához. Nyomja meg a [Folytatás] gombot, ha az aktuálisan kiválasztott forrásból származó papírra szeretne nyomtatni.	3-3
<i>Töltsön be az alábbi papírból a kézi adagolóba.</i>	A kiválasztott papír mérete megegyezik az adott papírforrásba betöltött papíréval?	A nyomtatás folytatásához nyomja meg a [Tovább] gombot. A nyomtatás megszakításához nyomja meg a [Kilépés] gombot.	—
	A megadott méretű papír van a kézi adagolóban?	Helyezzen be papírt. Nyomja meg a [Papír kiválasztása] gombot másik papírforrás kiválasztásához. Nyomja meg a [Folytatás] gombot, ha az aktuálisan kiválasztott forrásból származó papírra szeretne nyomtatni.	3-6
<i>Toner kifogyóban. [C][M][Y][K]</i>	—	Lassan ideje kicserélni a tonertartályt. Szerezzen be új festéktartályt.	—
<i>Túllépte a fídat.-nyilv korlátozást.*</i>	Túllépte a Feladat-nyilvántartás által meghatározott nyomatszámot?	Túllépte a Feladat-nyilvántartás által meghatározott elfogadható nyomatszámot. Nem nyomtat többet. A feladat meg lett szakítva. Nyomja meg a [Vége] gombot.	—

* Ha az Auto hibatörleszt beállítása [Be], adott idő elteltével a feldolgozás automatikusan tovább folytatódik.

Küldési hiba értelmezése

Kód	Hiba	Javító műveletek	Oldalszám
1101	<i>Nem sikerült az e-mail elküldése.</i>	Ellenőrizze az SMTP-kiszolgáló állomásnevét a Command Center RX programban.	2-36
	<i>Nem sikerült az elküldés az FTP protokollal.</i>	Ellenőrizze az FTP állomásnevét.	6-20
	<i>Nem sikerült az elküldés az SMB protokollal.</i>	Ellenőrizze az SMB állomásnevét.	6-20

Kód	Hiba	Javító műveletek	Oldalszám
1102	Nem sikerült az elküldés az SMB protokollal.	Ellenőrizze az SMB beállításokat. - Bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó  MEGJEGYZÉS: Ha a küldő tartománybeli felhasználó, adja meg a tartomány nevét. - Állomásnév - Elérési útvonál	6-20
	Nem sikerült az e-mail elküldése.	Ellenőrizze a következőket a Command Center RX programban. - SMTP bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó - POP3 bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó	2-36
	Nem sikerült az elküldés az FTP protokollal.	Ellenőrizze az FTP beállításokat. - Bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó  MEGJEGYZÉS: Ha a küldő tartománybeli felhasználó, adja meg a tartomány nevét. - Elérési útvonál - A fogadó mappamegosztási engedélyei	6-20
1103	Nem sikerült az elküldés az SMB protokollal.	Ellenőrizze az SMB beállításokat. - Bejelentkezési felhasználónév és bejelentkezési jelszó  MEGJEGYZÉS: Ha a küldő tartománybeli felhasználó, adja meg a tartomány nevét. - Elérési útvonál - A fogadó mappamegosztási engedélyei	6-20
	Nem sikerült az elküldés az FTP protokollal.	Ellenőrizze az FTP beállításokat. - Elérési útvonál - A fogadó mappamegosztási engedélyei	6-20
1104	Nem sikerült az e-mail elküldése.	Ellenőrizze az e-mail címet.  MEGJEGYZÉS: Ha a cím nem fogadja el a tartomány, nem lehet elküldeni az e-mailt.	6-17
1105	Nem sikerült az elküldés az SMB protokollal.	Válassza az SMB beállításoknál a [Be] lehetőséget a Command Center RX programban.	2-34
	Nem sikerült az e-mail elküldése.	Válassza az SMTP beállításoknál a [Be] lehetőséget a Command Center RX programban.	
	Nem sikerült az elküldés az FTP protokollal.	Válassza az FTP beállításoknál a [Be] lehetőséget a Command Center RX programban.	
1106	Nem sikerült az e-mail elküldése.	Ellenőrizze az SMTP küldő címét a Command Center RX programban.	2-36
1131	Nem sikerült az elküldés az FTP protokollal.	Válassza a biztonságos protokoll-beállításoknál a [Be] lehetőséget a Command Center RX programban.	2-34
1132	Nem sikerült az elküldés az FTP protokollal.	Ellenőrizze a következőket az FTP kiszolgálóval kapcsolatban. - Lehetséges FTPS használata? - Lehet alkalmazni titkosítást?	2-34

Kód	Hiba	Javító műveletek	Oldalszám
2101	Nem sikerült az elküldés az SMB protokollal. Nem sikerült az elküldés az FTP protokollal.	Ellenőrizze a hálózat és az SMB beállításait. Ellenőrizze a hálózat és az FTP beállításait. - A hálózati kábel csatlakoztatva van. - A hub nem működik megfelelően. - A kiszolgáló nem működik megfelelően. - Az állomás neve és IP-címe - Portszám	2-34
	Nem sikerült az e-mail elküldése.	Ellenőrizze a hálózatot és a vezérlőközpontot (Command Center RX). - A hálózati kábel csatlakoztatva van. - A hub nem működik megfelelően. - A POP3 felhasználó POP3 kiszolgálójának neve - SMTP kiszolgáló neve	
2102	Nem sikerült az elküldés az FTP protokollal.	Ellenőrizze a következőket az FTP kiszolgálóval kapcsolatban. - Lehetséges FTP használata? - A kiszolgáló nem működik megfelelően.	—
2103	Nem sikerült az e-mail elküldése.	Ellenőrizze a hálózatot. - A hálózati kábel csatlakoztatva van. - A hub nem működik megfelelően. - A kiszolgáló nem működik megfelelően.	
2201	Nem sikerült az e-mail elküldése. Nem sikerült az elküldés az FTP protokollal. Nem sikerült az elküldés az SMB protokollal.	Ellenőrizze a hálózatot. - A hálózati kábel csatlakoztatva van. - A hub nem működik megfelelően. - A kiszolgáló nem működik megfelelően.	—
2202	Nem sikerült az e-mail elküldése. Nem sikerült az elküldés az FTP protokollal.		
2203	Nem sikerült az elküldés az FTP protokollal. Nem sikerült az elküldés az SMB protokollal.		
2204	Nem sikerült az e-mail elküldése.	Ellenőrizze az SMTP beállításainál az e-mailek megengedett maximális méretét a Command Center RX programban.	2-36
2231	Nem sikerült az elküldés az FTP protokollal.	Ellenőrizze a hálózatot. - A hálózati kábel csatlakoztatva van. - A hub nem működik megfelelően. - A kiszolgáló nem működik megfelelően.	—
3101	Nem sikerült az e-mail elküldése.	Ellenőrizze a küldő és a fogadó hitelesítési módszereit egyaránt.	—
	Nem sikerült az elküldés az FTP protokollal.	Ellenőrizze a hálózatot. - A hálózati kábel csatlakoztatva van. - A hub nem működik megfelelően. - A kiszolgáló nem működik megfelelően.	
3201	Nem sikerült az e-mail elküldése.	Ellenőrizze a fogadó SMTP felhasználó-hitelesítési módszerét.	—

Kód	Hiba	Javító műveletek	Oldalszám
0007 4201 4701 5101 5102 5103 5104 7101 7102 7103 720f	—	Kapcsolja ki a főkapcsolót, majd kapcsolja vissza. Ha ez a hiba többször előfordul, jegyezze fel a megjelenő hibakódot, és forduljon a szervizképviselőhöz.	2-13

Papírelakadás megszüntetése

Ha a készülékben elakad a papír, az érintőpanelen megjelenik a *Papírelakadás*. üzenet, és a készülék leáll. A papírelakadás megszüntetésével kapcsolatban tekintse át a következő eljárásokat.


A képernyő olvasásának módja



[< Back]	Visszalép az előző lépésre.
[Next >]	A következő lépésre tér át.
[Hold]	Az aktuális lépést felfüggeszti és az állapotjelző képernyőre kapcsol. A feladatok állapota ellenőrizhető. (Lásd az <i>Angol használati útmutatót</i> .)

Papírelakadás helye

A papírelakadás pontos helyei a következők. A papírelakadás megszüntetésére lásd a jelzett oldalt.



Papírelakadás helye	Leírás	Oldalszám
1	Szüntesse meg a papírelakadást a kézi adagolóban.	7-25
2	Szüntesse meg a papírelakadást a kazettában.	7-25
3	Szüntesse meg a papírelakadást a papíradagolóban.	7-26
4	Szüntesse meg a papírelakadást a készüléken belül.	7-26
5	Szüntesse meg a papírelakadást a dokumentumadagolóban.	7-28

Óvintézkedések a papírelakadásokkal kapcsolatban

- Ne használja fel újra az elakadt papírokat.
- Ha eltávolítás közben a papír elszakadt, távolítsa el minden maradék papírdarabot a készülék belsejéből.
- A készülékben maradt papírdarabok további elakadásokat okozhatnak.





FIGYELEM

A rögzítőegység nagyon forró. Az égési sérülés veszélye miatt legyen nagyon körültekintő, amikor ezen a területen dolgozik.



Kézi adagoló

Az alábbi lépéseket követve szüntesse meg a kézi adagolóban fellépő papírelakadásokat.

1





2



Kazetta

Az alábbi lépéseket követve hárítsa el a kazettában lévő papírelakadásokat.




MEGJEGYZÉS

Ha a papírt nem tudja eltávolítani, ne erőltesse. Tanulmányozza a papírelakadásra vonatkozó részt az alábbi helyen: *A gépen belül, 7-26. oldal*

Papíradagoló

Az alábbi lépéseket követve hárítsa el az opcionális papíradagolóban keletkezett papírelakadásokat.




MEGJEGYZÉS

Ha a papírt nem tudja eltávolítani, ne erőltesse. Tanulmányozza a papírelakadásra vonatkozó részt az alábbi helyen: *A gépen belül, 7-26. oldal*

A gépen belül

Az alábbi lépéseket követve hárítsa el a készüléken belül lévő papírelakadásokat.


1



FIGYELEM


A gép belsejében lévő alkatrészek némelyike nagyon felforrósodik. Körültekintéssel járjon el, hogy elkerülje az égési sérüléseket.

2




Ha a beakadt papír legnagyobb része a belső tálcán kívül van, fogja meg a papírt és húzza ki.

3




Ha a beakadt papír a szemléltetett módon eléri a beégető egységet, nyissa ki a beégető fedelét, fogja meg a papírt és húzza ki.

4




Ha a beakadt papír a szemléltetett módon nem éri el a regisztráló görgőt (fém), fogja meg a papírt és húzza ki.

5



Ha a beakadt papír a szemléltetett módon a készüléken belül van, nyissa ki a hátsó adagoló fedelét és húzza ki a papírt.

6




Ha a beakadt papír a szemléltetett módon eléri a duplex egységet, emelje fel a duplex egységet és távolítsa el a papírt.


Dokumentumadagoló

Az alábbi lépéseket követve hárítsa el a dokumentumadagolóban lévő elakadásokat.

1





2



Ha az eredeti beakad a görgők közé vagy nehezen távolítható el, menjen tovább a következő lépésre.

3



8 Függelék


Ez a fejezet az alábbi témákat tárgyalja:

Kiegészítő berendezések	8-2
A kiegészítő berendezések áttekintése	8-2
Kiegészítő funkció	8-2
Karakterbeviteli mód	8-4
Papír	8-5
Alapvető papírspecifikációk	8-6
A megfelelő papír kiválasztása	8-6
Speciális papír	8-9
Műszaki adatok	8-13
Általános funkciók	8-13
Nyomtató funkciók	8-15
Lapolvasó	8-15
Dokumentumadagoló	8-16
Környezetvédelmi adatok	8-16

Kiegészítő berendezések

A kiegészítő berendezések áttekintése

A géphez az alábbi kiegészítő berendezések állnak rendelkezésre:



Kiegészítő funkció

Használhatja a gépre telepített kiegészítő alkalmazásokat.

Alkalmazások áttekintése

Az alább felsorolt alkalmazások a gépre vannak telepítve. Ezek az alkalmazások korlátozott ideig kipróbálhatók.

UG-33 (ThinPrint) (ez az alkalmazás csak Európában aktiválható).

Az alkalmazás segítségével a nyomtatási adatok közvetlenül, nyomtató-illesztőprogram nélkül kinyomtathatók.



MEGJEGYZÉS

Az alkalmazástól függően a korlátozás érintheti az alkalmazás használatának számát a próbaidőszak alatt.

Az alkalmazás használatának megkezdése

Az alább ismertetett eljárással veheti használatba az alkalmazást.



MEGJEGYZÉS

Ha a felhasználói bejelentkezés kezelése le van tiltva, megjelenik a felhasználói hitelesítés képernyő. Adja meg a bejelentkezési felhasználónevet és jelszót, majd nyomja meg a [Bejelentkezés] gombot. Ehhez rendszergazdai jogosultsággal kell bejelentkeznie. Az alapértelmezett bejelentkezési névvel és jelszóval kapcsolatban lásd: *Angol kezelési útmutató*.


1 Jelenítse meg a képernyőt.

◆ System Menu / Counter



1

A [∨] vagy [^] gombbal gördíthet felfele és lefele.




2 Az alkalmazás használatának megkezdése.

1 Jelölje ki a kívánt alkalmazást, és nyomja meg az [Aktiválás] gombot.



Megjeleníti az egyes alkalmazások részleteit.

2 Válassza a [Hivatalos] elemet, és adja meg a licenc kulcsot a számbillentyűzeten.



Néhány alkalmazásnál nincs szükség licenc kulcsra.

Az alkalmazás kipróbálásához válassza a [Próba] gombot.



FONTOS

Ha az alkalmazás használata közben módosít a dátum/idő beállításon, az alkalmazás többé nem lesz használható

Karakterbeviteli mód

Ha egy név karaktereit szeretné bevinni, használja az érintőpanel képernyőjén látható billentyűzetet, és kövesse az alább bemutatott lépéseket.

MEGJEGYZÉS
Billentyűzetkiosztásként egyaránt elérhető a QWERTY, a QWERTZ és az AZERTY felosztás ugyanúgy, mint a számítógép billentyűzetén. A kívánt felosztás kiválasztásához nyomja meg a **SystemMenu/Counter** (Általános beállítások) gombokat, majd a [Billentyűzetkiosztás] gombot.. Itt példaként a QWERTY kiosztás szerepel. Ugyanezen lépések végrehajtásával más felosztást is használhat.

Beviteli képernyők



Szám	Kijelző/gomb	Leírás
1	Kijelző	Megjeleníti a bevitt karaktereket.
2	Billentyűzet	Nyomja meg a beírandó karaktert.
3	[ABC] / [Symbol]	Válassza ki a bevitt karaktereket. Szimbólumok vagy számok beviteléhez válassza ki a [Symbol] gombot.
4	[A/a] / [a/A]	Nagybetű és kisbetű közötti átváltáshoz nyomja le.
5	Kurzor gomb	Nyomja meg a kurzor kijelzőn történő mozgathatásához.
6	[Input] / [Limit] kijelzés	Kijelzi a maximális és a bevitt karakterek számát.
7	Törlés billentyű	Nyomja meg, ha ki szeretne törölni egy karaktert a kurzortól balra.
8	Szóköz billentyű	Szóközt szúr be.
9	Enter gomb	Nyomja le sortörés beillesztéséhez.
10	[Cancel]	Megnyomásával kitörölheti a beírt karaktereket és visszatérhet a bevitel előtti képernyőhöz.
11	[< Back]	Nyomja le az előbbi képernyőhöz való visszatéréshez.
12	[OK] / [Next >]	Nyomja le a bevitt karakterek mentéséhez és a következő képernyőre való továbblépéshez.

Papír

Ez a szakasz ismerteti a papírforrásként használható papírméreteket és papírtípusokat.

Papírkazetták

Támogatott típusok	Támogatott papírméretek	Lapok száma
Sima (60 g/m ² to 163 g/m ²) Újrahasznosított (60 g/m ² to 163 g/m ²)	A4, B5, A5, Folio, Legal, Letter, Oficio II, Statement, Executive, A6, B6, Boríték C5, 16K, Egyéni	250 (80 g/m ²)

Opcionális papíradagoló

Támogatott típusok	Támogatott papírméretek	Lapok száma
Sima (60 g/m ² to 163 g/m ²) Újrahasznosított (60 g/m ² to 163 g/m ²) Színes (60 g/m ² to 163 g/m ²)	Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, A4, A5, B5, Folio, 16K, 216 × 340 mm, ISO B5, Boríték #6, Boríték C5, Youkei 2, Boríték #10, Boríték DL, Boríték #9, Boríték Monarch, Youkei 4, Oufuku Hagaki, Egyéni	500 (80 g/m ²)

Opcionális papíradagoló (kézi)

Támogatott típusok	Támogatott papírméretek	Lapok száma
Sima (60 g/m ² to 220 g/m ²) Újrahasznosított (60 g/m ² to 220 g/m ²) Színes (60 g/m ² to 220 g/m ²)	Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, A4, A5, B5, Folio, 16K, 216 × 340 mm, Egyéni	500 (80 g/m ²)
Borítékok	ISO B5, Boríték #6, Boríték C5, Youkei 2, Boríték #10, Boríték DL, Boríték #9, Boríték Monarch, Youkei 4	Betöltési magasság: 40 mm

Kézi adagoló

Támogatott típusok	Támogatott papírméretek	Lapok száma
Sima, előnyomott, címke, kötött, újrahasznosított, durva, pergamen, fejléces, színes, előlyukasztott, bevont, jó minőségű és 1 - 8 egyéni	Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 16K Egyéb méretek: Álló 2,76 - 8,50" vagy 70 - 216 mm Fekvő 5,83 - 14,02" vagy 148 - 356 mm	50 (80 g/m ²)
Vastag papír	A4, JIS B5, A5, Folio, Legal, Letter, Oficio II, Statement, Executive, A6, B6, ISO B5, 16K Egyéb méretek: Álló 2,76 - 8,50" vagy 70 - 216 mm Fekvő 5,83 - 14,02" vagy 148 - 356 mm	1
Levelezőlapok Oufuku Hagaki (válasz-levelezőlap)	Levelezőlapok (100 × 148 mm) Válasz-levelezőlap (148 × 200 mm)	15
Borítékok	ISO B5, Boríték #10, Boríték #9, Boríték #6, Boríték Monarch, Boríték DL, Boríték C5, Youkei 4, Youkei 2 Egyéb méretek: Álló 2,76 - 8,50" vagy 70 - 216 mm Fekvő 5,83 - 14,02" vagy 148 - 356 mm	5
Fólia (írásvetítő)	Letter, A4	1

Alapvető papírspecifikációk

A készüléket az általános („száraz”) másolókbán és lapnyomtatókban (például lézernyomtatókban) használt szabvány másolópapírra való nyomtatásra tervezték. Számos más olyan papírtípust is támogat, amelyek megfelelnek a jelen függelékben megadott specifikációknak.

A papír kiválasztásakor legyen körültekintő. A készülékhez nem megfelelő papír elakadhat vagy begyűrődhet.

Támogatott papírok

Használjon általános másolókhöz vagy lézernyomtatókhoz való szabványos másolópapírt. A nyomtatási minőség függ a papír minőségétől. A rossz minőségű papír nem kielégítő minőségű nyomtatokat eredményezhet.

Alapvető papírspecifikációk

A következő táblázat a készülék által támogatott papírok specifikációit tartalmazza. További részleteket a megfelelő részekben talál.

Jellemző	Műszaki adatok
Súly	Papírkazetták: 60–163 g/m ² Kézi adagoló: 60–220 g/m ²
Vastagság	0,086–0,230 mm
Méretpontosság	±0,7 mm
Sarkok négyzetesség	90°±0,2°
Nedvességtartalom	4–6%
Szemcseirány	Hosszanti rostok (a papírtovábbítás irányában)
Péptartalom	80% vagy több



MEGJEGYZÉS

Egyes újrahasznosított papírok nedvességtartalom vagy péptartalom tekintetében nem felelnek meg a készülék Alapvető papírspecifikációk részben ismertetett követelményeinek. Ezért javasoljuk, hogy használat előtt csak kisebb mennyiségű újrahasznosított papírt szerezzenek be, és azzal próbálják ki a nyomtatást. Olyan újrahasznosított papírt válasszon, amely a legjobb nyomtatási minőséget adja, és csak kis mennyiségű papírport tartalmaz.

A specifikációknak nem megfelelő papír használatából adódó problémákért nem vállalunk felelősséget.

A megfelelő papír kiválasztása

Ez a rész a papírkiválasztáshoz ad útmutatást.

Állapot

Kerülje az olyan papír használatát, amelynek felhajlott a sarka, gyűrött, piszkos vagy szakadt. Ne használjon durva felületű papírt, vagy amelynek foszlanak a rostjai, vagy különlegesen finom. Az ilyen állapotú papírok használata nemcsak rossz minőségű másolatokat eredményez, de papírelakadásokat is okozhat, és csökkentheti a készülék élettartamát. Sima és egyenletes felületű papírt válasszon, de ne használjon bevont papírt vagy kezelt felületű papírt, mert ezek károsíthatják a dobot vagy a beégető egységet.

Összetétel

Ne használjon bevont vagy felületkezelt papírt, sem pedig műanyagot vagy szemet tartalmazó papírokat. Ezekből a papírokból a nyomtatási hő veszélyes gőzöket szabadíthat fel, amelyek károsíthatják a dobot.

Ügyeljen rá, hogy csak szabvány papírt használjon, amely legalább 80% pépet tartalmaz, azaz a papír legfeljebb 20%-ban tartalmazzon gyapotot vagy más rostokat.

Támogatott papírméretek

A készülék a következő papírméreteket támogatja.

A táblázatban szereplő méretek a szélesség és a hosszúság $\pm 0,7$ mm-es méretpontosságának figyelembevételével érvényesek. A sarkok előírt szöge $90^\circ \pm 0,2^\circ$.

Kézi adagoló	Papírkazetta vagy kézi adagoló
B6 (186 × 128 mm)	A4 (297 × 210 mm)
Boríték #10 (Kereskedelmi #10) (4-1/8 × 9-1/2")*	A5 (210 × 148 mm)
Boríték #9 (Kereskedelmi #9) (3-7/8 × 8-7/8")	A6 (148 × 105 mm)**
Boríték #6 (Kereskedelmi #6 3/4) (3-5/8 × 6-1/2")	B5 (257 × 182 mm)
Boríték Monarch (3-7/8 × 7-1/2")*	Folio (210 × 330 mm)
Boríték DL (110 × 220 mm)*	Letter
Hagaki (100 × 148mm)	Legal
Oufukuhagaki (148 × 200 mm)*	Statement
Youkei 4 (105 × 235 mm)*	Executive (7-1/4 × 10-1/2")
Youkei 2 (114 × 162 mm)*	Oficio II
	16K (273 × 197 mm)
	ISO B5 (176 × 250 mm)
	Boríték C5 (162 × 229 mm)
	216 × 340 mm
	Méretre szabott adagolás (70 × 148 - 216 × 352 mm)

* Ezek a papírméretek tölthetők be az opcionális papíradagolóba.

** Kivéve az opcionális papíradagolót.

Simaság

A papír felszínének simának kell lennie, de nem lehet rajta semmilyen bevonat. Túl sima és csúszós papírlapok esetén előfordulhat, hogy a berendezés egyszerre több lapot adagol, ami papírelakadást okoz.

Papírsúly

A metrikus rendszert használó országokban a papírsúly egy négyzetméter területű papírlap grammokban megadott súlya. Az Amerikai Egyesült Államokban a papírsúly (vagy rizsmasúly) egy rizsma (500 lap) papír fontban megadott súlya, az adott papírtípusra megadott szabvány papírméretet (kereskedelmi méretet) figyelembe véve. A túl nehéz vagy túl könnyű papír továbbítása helytelen lehet vagy papírelakadást okozhat, ami túlzott igénybevételt jelenthet a készülék számára. Kevert súlyú (azaz vastagságú) papírok használata esetén előfordulhat, hogy a berendezés véletlenül több lapot továbbít egyszerre, illetve foltosodás vagy más nyomtatási problémák is felléphetnek, ha a toner nem tapad meg megfelelően.

Vastagság

Ne használjon túl vastag vagy túl vékony papírt. A túl vékony papír használatára utaló jel a gyakori papírelakadás vagy ha a berendezés egyszerre több lapot továbbít. A papírelakadások túl vastag papír használatára is utalhatnak. A megfelelő vastagság 0,086 és 0,110 mm között van.

Nedvességtartalom

A papír nedvességtartalma a nedvesség szárazanyag-tartalomhoz viszonyított aránya százalékban kifejezve. A nedvesség befolyásolja a papír továbbítását, a papír elektrosztatikus feltölthetőségét és a toner tapadását.

A papír nedvességtartalma a helyiség páratartalmának függvényében változik. A magas relatív páratartalom a papír nyirkosságát okozza, ami miatt a szélek kinyúlnak és hullámosodnak. Alacsony relatív páratartalom esetén a papír veszít nedvességtartalmából, a szélei megfeszülnek és a nyomtatási kontraszt gyengül.

A hullámos vagy kinyúlt szélek miatt a papír továbbítás közben megcsúszhat. Próbálja a nedvességtartalmat 4 és 6% között tartani.

A megfelelő nedvességtartalom biztosításához figyeljen oda a következőkre:

- A papírt hűvös, jól szellőző helyen tárolja.
- A papírt vízszintesen, bontatlan csomagolásban tárolja. A csomagot felnyitás után zárja le újra, ha hosszabb ideig nem használja a papírt.
- A papírt lezárva, az eredeti csomagolásban és dobozban tárolja. Tegyen valamilyen alátétet a papírdoboz alá, hogy a talajszintnél magasabban legyen. Különösen esős évszakokban ügyeljen rá, hogy a papír és a fából vagy betonból készült padlózat között megfelelő távolság legyen.
- A tárolt papírt használat előtt tartsa legalább 48 órán át megfelelő páratartalmú környezetben.
- Ne tárolja a papírt olyan helyen, ahol hőnek, napfénynek vagy nedvességnek lehet kitéve.

További papírspecifikációk

Pórusosság: A papírrostok sűrűsége

Merevség: A papírnak elég merevnek kell lennie, különben deformálódik a készülékben, ami papírelakadáshoz vezet.

Felhajlás: A csomagolás felbontása után a legtöbb papír hajlamos a felhajlásra. A papír a rögzítőegységen való áthaladás után kismértékben felfelé hajlik. Lapos nyomatok kiadásához úgy töltsé be a papírt, hogy a hajlás a papírtálca alja felé nézzen.

Statikus elektromosság: Nyomtatás közben, ahogy a toner megtapad, a papír elektrosztatikusan feltöltődik. Olyan papírt válasszon, amely gyorsan leadja a töltést, és így a másolatok nem tapadnak egymáshoz.

Fehérség: A papír fehérsége hatással van a nyomtatási kontrasztra. Élesebb, világosabb másolatok előállításához használjon fehér papírt.

Minőség: A készülék hibás működését okozhatja, ha a lapok mérete nem azonos, a sarkok nem derékszögűek, a szélek durvák, a lapok nincsenek szétvágva, vagy a sarkok szakadtak. A problémák megelőzése érdekében legyen különösen óvatos, ha saját kezűleg vágja a papírt.

Csomagolás: Megfelelően csomagolt és dobozokban tárolt papírt válasszon. Ideális esetben a csomagolóanyagot olyan bevonattal látják el, amely meggátolja a nedvesség áthatolását.

Speciálisan kezelt papír: A következő papírtípusokra nem javasolt a nyomtatás, még akkor sem, ha egyébként megfelelnek az alapvető specifikációknak. Ilyen papír használatkor előbb próbaképpen egy kisebb tesztmennyiséget vásároljon.

- Fényes papír
- Vízjeles papír
- Egyenetlen felületű papír
- Perforált papír

Speciális papír

Ez a rész a speciális papírokra és nyomathordozókra való nyomtatást ismerteti.

A készülékkel a következő papírok és hordozók használhatók:

- Fóliák
- Előnyomott papír
- Kötött papír
- Újrahasznosított papír
- Vékony papír (60 g/m² és 64 g/m² közötti, vagy kevesebb)
- Fejléces
- Színes papír
- Előlyukasztott papír
- Borítékok
- Karton (Hagaki)
- Vastag papír (106 g/m² és 256 g/m² közötti, vagy kevesebb)
- Címkék
- Bevont papír
- Jó minőségű papír

Ha a fenti papírokat vagy hordozókat szeretné használni, olyat válasszon, amely másolókhöz vagy lapnyomtatókhöz (például lézernyomtatókhöz) való. Fóliákhoz, vastag papírhoz, borítékokhoz, kartonokhoz és címkékhez a kézi adagolót használja.

A speciális papír kiválasztása

Bár mindenféle, az alábbi követelményeknek megfelelő papír használható a készülékkel, a speciális papír kialakítása és minősége közötti különbségek jelentősen befolyásolják a nyomtatási minőséget. Emiatt a speciális papírok sokkal gyakrabban okoznak nyomtatási problémákat, mint az általános papírok. Mielőtt nagyobb tételben vásárolna speciális papírt, néhány mintapéldányon ellenőrizze, hogy a nyomtatási minőség kielégítő-e. Az alábbiakban a speciális papírokra való nyomtatással kapcsolatos általános figyelmeztetések olvashatók. Fontos megjegyezni, hogy a felhasználó nedvesség vagy a speciális papír specifikációi miatti sérüléseiért és a készülék ilyen okból történő károsodásáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

A speciális papírokhoz a papírkazettát vagy a kézi adagolót is választhatja.

Fóliák

A fóliáknak ellenállónak kell lenniük a nyomtatás során fellépő hőhatással szemben. A fóliáknak a következő kritériumoknak kell megfelelniük:

Hőellenállás	Ellenálló legalább 190 °C-ig
Vastagság	0,100-0,110 mm
Anyag	Poliészter
Méretpontosság	±0,7 mm
Sarkok négyzetesség	90° ±0,2°

A problémák elkerülése érdekében a fóliákhoz a kézi adagolót használja, és a fóliákat hosszabb oldalukkal a gép felé töltse be.


Ha a fóliák kiadáskor gyakran elakadnak, próbálja meg finoman húzni a lapok elülső szélét a kiadási folyamat során.

Címke

Ügyeljen rá, hogy a címkéket a kézi tálcából vagy adagolóból (kézi) adagolja.

A címkék kiválasztásakor különösen figyeljen oda arra, hogy a ragasztóanyag ne érintkezhesen közvetlenül a készülék részeivel és hogy a címkéket ne lehessen egyszerűen leválasztani a hordozólapról. A dobhoz vagy a görgőkhöz tapadó ragasztóanyagok és a gépben maradó levált címkék meghibásodáshoz vezethetnek.


Címkére való nyomtatás esetén a nyomtatási minőségért és az esetleges problémákért Önt terheli a felelősség.



A címkék az ábrán is látható három rétegből állnak. A ragasztóréteg olyan anyagokat tartalmaz, amelyekre hatással vannak a készülékben fellépő erők. A címke felhasználásáig a hordozólap tartja a felső lapot. Ez a címkeszerkezet további problémákat is okozhat.

A felső lapnak teljesen be kell fednie a címke felületét. A címkék közötti hézagok a címkék leválását okozhatják, ami komoly meghibásodáshoz vezethet.


Egyes címkepapírok felső lapja széles margókkal rendelkezik. Ilyen papír használatakor ne húzza le a margókat a hordozólapról a nyomtatás befejezéséig.



Csak a következő specifikációknak megfelelő címkepapírokat használjon.

Felső lap súlya	44–74 g/m ²
Papírsúly (papír összsúlya)	104–151 g/m ²
Felső lap vastagsága	0,086–0,107 mm
A teljes papír vastagsága	0,115–0,160 mm
Nedvességtartalom	4–6% (kompozit)

Hagaki



A Hagaki lapokat a kézi adagolóba való betöltés előtt pörgesse át és igazítsa egymáshoz a széleket. A felkunkorodó Hagaki papírt betöltés előtt simítsa ki. A felhajló Hagaki papírra való nyomtatás papírelakadást eredményezhet.

Nem hajtogatott (a postahivatalokban kapható) Oufukuhagaki papírt használjon. Egyes Hagaki papírok széle a hátoldalon a papírvágó miatt érdes lehet. Az ilyen durva széleket távolítsa el úgy, hogy sík felületre helyezi a Hagaki papírt, és egy vonalzóval néhányszor finoman lecsiszolja a széleit.

Borítékok

A borítékokat mindig a kézi tálcából vagy adagolóból (kézi) kell adagolni úgy, hogy a nyomtatott oldal felfelé nézzen. Ha elég gyakran használ borítékokat, ajánljuk a papíradagoló (kézi) alkalmazását.

A borítékok szerkezete miatt bizonyos esetekben nem lehetséges az egyenletes nyomtatás a teljes felületen. A készüléken való áthaladáskor különösen a vékony borítékok összegyűrődhetnek. Mielőtt nagyobb tételben vásárolna borítékot, néhány mintapéldányon ellenőrizze, hogy a nyomtatási minőség megfelelő-e.

A hosszabb ideig tárolt borítékok összegyűrődhetnek a készülékben. Ezért a felhasználásig tartsa lezárva a csomagolást.

Vegye figyelembe az alábbiakat.

- Ne használjon olyan borítékokat, amelyeknek a ragasztófelülete szabad. Ne használjon továbbá olyan borítékot sem, amelynél a ragasztó a felső réteg lehúzása után válik szabaddá. Komoly károsodást eredményezhet, ha a ragasztófelületet fedő papír a gép belsejében leválik.
- Ne használjon bizonyos speciális funkciókkal rendelkező borítékokat. Ne használjon például olyan borítékot, amelyben egy karika található a hajtókát lezáró zsineg feltekerésére, sem pedig nyitott vagy fóliával lezárt ablakkal rendelkező borítékot.
- Papírelakadás esetén kevesebb borítékot töltsön be egyszerre.

Vastag papír

Mielőtt a vastag papírt betölti a kézi adagolóba, pörgesse át a lapokat, és igazítsa egymáshoz a széleket. Egyes vastag papírok széle a hátoldalon a papírvágó miatt érdes lehet. Az ilyen durva széleket a Hagaki papíroknál is alkalmazott módon távolítsa el oly módon, hogy a papírt sík felületre helyezi, és vonalzóval néhányszor finoman lecsiszolja a széleit. A durva szélű papírra való nyomtatás papírelakadást eredményezhet.



MEGJEGYZÉS

Ha a papír továbbítása még a simítás után sem tökéletes, az első szélét néhány milliméterrel megemelve töltsse be a papírt a kézi adagolóba.

Színes papír

A színes papírnak meg kell felelnie a 8-6. oldalon található specifikációknak. Ezen kívül a papír pigmentjeinek ellenállónak kell lenniük a nyomtatás során fellépő hőhatással szemben (legfeljebb 200 °C).

Előnyomott papír

Az előnyomott papírnak meg kell felelnie a 8-6. oldalon található specifikációknak. A színes tintának ellenállónak kell lennie a nyomtatás során fellépő hőhatással szemben. Emellett ellenállónak kell lennie a szilikonolajjal szemben is. Ne használjon kezelt felületű papírokat, például naptárakhoz használt fényes papírt.

Újrahasznosított papír

Az újrahasznosított papírnak meg kell felelnie a 8-6. oldalon található specifikációknak, a fehérséget azonban külön kell figyelembe venni.



MEGJEGYZÉS

Mielőtt nagyobb tételben vásárolna újrahasznosított papírt, néhány mintapéldányon ellenőrizze, hogy a nyomtatási minőség megfelelő-e.

Bevont papír

A bevont papírt úgy állítják elő, hogy a normál papír felületét egy jobb nyomtatási minőséget biztosító bevonattal kezelik. A bevont papírt különösen jó minőségű nyomatok készítésére használják.

A jó minőségű vagy közepes minőségű papír felülete speciális anyagokkal van bevonva, melyek a papír felületének simábbá tételével növelik a tinta tapadását. Bevonat a papír mindkét vagy csak egy oldalára kerülhet. A bevont oldal valamivel fényesebb a bevonat nélkülinél.




FONTOS

Ha bevont papírra nagyon magas páratartalmú környezetben nyomtat, ügyeljen arra, hogy a papír száraz legyen, különben a nedvesség továbbításakor a lapok egymáshoz tapadását okozhatja a készülékben. Ha nagyon magas páratartalmú környezetben nyomtat, a bevont papírt laponként helyezze be.

Papírtípus jelzők:

Amennyiben nem szabványos papírt kíván betölteni a (kézi) papíradagolóba, hajtsa a mellékelt papírtípus-jelző lapot egyharmadnyi méretűre úgy, hogy a megfelelő papírtípus szimbólumba kifelé és felfelé nézzen, majd illessze be a kazetta kijelző mappába.



:Borítékok



:Vastag papír



:Címkék



:Bevont papír



Az üres lap bármilyen név vagy szimbólum felírására használható. Ha a lap alsó részére ír egy adott nevet vagy szimbólumot, fordítsa meg a felső részhez viszonyítva.

Műszaki adatok



FONTOS

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

Általános funkciók

Tétel		Leírás	
		ECOSYS M6026cidn	ECOSYS M6526cidn
Típus		Asztali	
Nyomtatási módszer		Félvezető lézeren alapuló elektrofotográfia	
Képnymtatási rendszer		Félvezető lézer	
Papírsúly	Papírkazetta	60 - 163 g/m ² (Duplex: 60 - 163 g/m ²)	
	Kézi adagoló tálca	60 - 220g/m ² , 230 µm (karton)	
Papírtípus	Papírkazetta	Sima, durva, újrahasznosított, előnyomott, kötött, színes, előlyukasztott, fejléces, vastag papír, jó minőségű és 1-8. egyéni (Duplex: ugyanaz, mint az egyoldalas)	
	Kézi adagoló tálca	Sima, fólia (írásvetítő), durva, pergamen, címke, újrahasznosított, előnyomott, kötött, karton, színes, előlyukasztott, fejléces, vastag, boríték, bevont, jó minőségű és 1–8. egyéni	
Papírméret	Papírkazetta	Maximálisan: 8-1/2 × 14"/Legal (Duplex: 8-1/2 × 14"/Legal) Minimálisan: 5-1/2 × 8-1/2"/A6 (Duplex: 7-1/4 × 10-1/2"/A5)	
	Kézi adagoló tálca	Maximálisan: 8-1/2 × 14"/Legal Minimálisan: 3-5/8 × 6-1/2"/A6	
Papírkapacitás	Papírkazetta	250 lap (80 g/m ²)	
	Kézi adagoló tálca	50 lap (80 g/m ² , sima papír)	
Kimeneti tálca kapacitása		150 lap (80 g/m ²)	
Főmemória	Szabványos	1 024 MB	
	Maximálisan	2 048 MB	
Csatoló	Szabványos	USB nagysebességű csatoló: 1 (nyomtatás, szkennelés (WIA)) USB-memóriacsatlakozó: 2 (nyomtatás USB-ről, szkennelés USB-re, Card Authentication Kit) Hálózati csatoló (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (TCP/IP, NetBEUI)): 1 (nyomtatás, szkennelés (TWAIN/WIA), küldés mappába (SMB/FTP), küldés e-mailként)	
	Opció	eKUIO foglalat: 1	
Üzemi környezet	Hőmérséklet	10 és 32,5 °C között	
	Páratartalom	15–80%	
	Tengerszint feletti magasság	2 500 m vagy alacsonyabb	
	Megvilágítás	1 500 lux vagy kevesebb	

Tétel		Leírás	
		ECOSYS M6026cidn	ECOSYS M6526cidn
Bemelegedési idő (22 °C, 60%)	Bekapcsolás	29 másodperc vagy kevesebb	
	Energiatakarékos mód	11 másodperc vagy kevesebb	
	Alvás	20 másodperc vagy kevesebb	
Méretek (szél. × mélys. × mag.)		514 × 550 × 603 mm	
Súly (tonertartállyal)		38,6 kg	38,7 kg
Szükséges hely (szél. × mélys.)		514 × 750 mm (kézi adagoló tálcával bővítve)	
Áramforrás		230 voltos modell: 220 - 240V AC, 50/60 Hz több, mint 4,8 A	
Opcionális tartozékok		Papíradagoló (maximum 2 egység), memóriabővítés, Card Authentication Kit, SSD, Hálózati csatoló készlet, Vezeték nélküli hálózati csatoló készlet	

Másolási funkciók

Tétel		Leírás
Max. másolási sebesség		A4: 26 lap/perc Letter: 28 lap/perc A5/B5/A6 (a 15. képig): 28 lap/perc A5/B5/A6 (a 16. képtől): 14 lap/perc Legal: 23 lap/perc
Első nyomtatás ideje (A4, papírkazettából adagolva)	Dokumentumadagoló használatkor	Színes: 13 másodperc vagy kevesebb, fekete-fehér: 11 másodperc vagy kevesebb
	Ha a dokumentumadagolót nem használják	Színes: 12 másodperc vagy kevesebb, fekete-fehér: 10 másodperc vagy kevesebb
Méretezési szintek		Kézi üzemmód: 25 - 400%, 1%-os lépésekben Rögzített nagyítások: 400%, 200%, 141%, 129%, 115%, 90%, 86%, 78%, 70%, 64%, 50%, 25%
Folyamatos másolás		1 - 999 lap (egy lapos lépésekben állítható be)
Felbontás		600 × 600 dpi
Támogatott eredeti típusok		Papírlap, könyv, háromdimenziós tárgyak (eredeti maximális mérete: Folio/Legal)
Eredeti adagoló rendszer		Rögzített

Nyomtató funkciók

tétel		Leírás	
Nyomtatási sebesség (60 - 105 g/m ²)	Egyoldalas	A4: 26 lap/perc Letter: 28 lap/perc Legal: 23 lap/perc	A5/B5/A6 (a 15. képig): 28 lap/perc A5/B5/A6 (a 16. képtől): 14 lap/perc
	Duplex	A4: 13 lap/perc Legal: 12 lap/perc	Letter: 13 lap/perc
Első nyomtatás ideje (A4, kazettából)		Fekete-fehér: 9,0 másodperc vagy kevesebb Színes: 10,5 másodperc vagy kevesebb	
Felbontás		600 dpi	
Operációs rendszer		Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Apple Macintosh OS X (10.5 vagy frissebb)	
Oldalleírás nyelve		PRESCRIBE	
Emulációk		PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis), PDF Direct Print Ver.1.7, XPS	

Lapolvasó

Tétel	Leírás	
Felbontás	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 100 dpi (Tartalmazza a fax üzemmód felbontását is)	
Fájlformátum	TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/A, Nagy tömörít. PDF	
Beolvasási sebesség	1-oldalas: Fekete-fehér: 35 kép/perc Színes: 25 kép/perc 2-oldalas: Fekete-fehér: 18 kép/perc Színe: 13 kép/perc (A4 fekvő, 300 dpi, képminőség: Szöveg/kép eredeti)	
Hálózati protokoll	TCP/IP	
Átviteli rendszer	PC adatátvitel	SMB: Beolvasás SMB-be
		FTP: Beolvasás FTP-re, FTP SSL-en keresztül
	E-mailes átvitel	SMTP: Beolvasás e-mailbe
	TWAIN beolvasás*	
	WIA beolvasás**	

* Elérhető operációs rendszerek: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 8

** Elérhető operációs rendszerek: Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 8

Dokumentumadagoló

Tétel	Leírás
Eredeti adagolási módszere	Automatikus adagolás
Támogatott eredeti típusok	Papírlapok
Papírméret	Maximálisan: Legal/A4 Minimálisan: Statement/A5
Papír súly	50 - 120 g/m ² (Duplex: 50 - 110 g/m ²)
Betöltési kapacitás	50 lap (50 - 80 g/m ²) maximum
Méreték (Sz) × (Mé) × (Ma)	490 × 338 × 104 mm
Súly	3 kg vagy kevesebb

Környezetvédelmi adatok

Tétel	Leírás
Alacsony fogyasztású módba lépés előtt eltelt idő (gyári alapérték)	1 perc
Visszatérés ideje energiatakarékos módból	11 másodperc vagy kevesebb
Alvó módba lépés előtt eltelt idő (gyári alapérték)	15 perccel
Visszatérés Alvó módból	20 másodperc vagy kevesebb
Kétoldalas másolás	Szabványos
Használható papírkészlet	100%-ban újrahasznosított papírt is használhat.



MEGJEGYZÉS

Az ajánlott papírtípusokkal kapcsolatban kérje a kereskedő vagy a szervizképviselő segítségét.

EN ISO 7779

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Tárgymutató

Számok

- 1. kazetta [2-2](#)
- 1. opcionális csatoló foglalat [2-4](#)
- 2. opcionális csatoló foglalat [2-4](#)

A

- A beolvasásra vonatkozó jogi korlátozások [1-5](#)
- A használatra vonatkozó óvintézkedések [1-3](#)
- A készülék részei [2-2](#)
- A másolásra vonatkozó jogi korlátozások [1-5](#)
- A számláló ellenőrzése [3-14](#)
- Alacsony fogyasztású mód [2-29](#)
- Alvás szabályok (kivéve az európai modellek esetén) [2-30](#)
- Alvó mód [2-30](#)
- Alvó szint (Energiatakarékos mód) (Európán kívüli modellek esetén) [2-30](#)
- Alsó adagoló fedél [2-2](#)
- Auto alvás [2-30](#)
- Automatikus kétoldalas másolási funkció [1-9](#)
- Az útmutató biztonsági irányelvei [1-2](#)
- Az útmutató jelölései [1-10](#)

B

- Bejelentkezés [3-15](#)
- Bekapcsolás [2-13](#)
- Belső tálca [2-2](#)
- Beolvasási felbontás [3-36](#)
- Bevont papír [8-12](#)
- Borítékok [8-11](#)

C

- Célhely [6-14](#)
 - Ellenőrzés és szerkesztés [6-22](#)
 - Kiválasztás a címjegyzékből [6-14](#)
 - Kiválasztás gyorsgomb alapján [6-16](#)
 - Több küldése [6-23](#)
 - Új e-mail cím bevitele [6-17](#)
 - Új PC mappa megadása [6-18](#)
- Címke [8-10](#)
- Command Center RX [2-32](#)

Cs

- Csatlakoztatás
 - LAN-kábel [2-10](#)
 - Tápkábel [2-11](#)
 - USB-kábel [2-11](#)

D

- Dátum/Idő [2-31](#)
- Dokumentumadagoló [2-2](#)
- Dokumentumadagoló fedél [2-5](#)
- Duplex [3-31](#), [4-7](#)
- Duplex egység [2-3](#)

E

- EcoPrint [3-38](#)
 - Másolás [3-38](#)
- Egyszerű bejelentkezés [3-16](#)
- Elhasznált festéket tartalmazó tartály [2-3](#)
 - Csere [7-4](#)
- Elhasznált festéket tartalmazó tartály fedele [2-3](#)
- Előnyomott papír [8-12](#)
- Első nyomtatás ideje [8-15](#)
- E-mail küldése [6-2](#)
- Energiatakarékosság-szabályozási funkció [1-9](#)
- Energy Star program [1-9](#)
- Eredeti kimeneti tálcája [2-5](#)
- Eredeti papírvezetői [2-5](#)
- Eredetik
 - Eredetik betöltése [3-10](#)
- Eredetik tálcája [2-5](#)
- Eredetik ütközője [2-5](#)

É

- Érintőpanel [2-7](#)

F

- Fájlformátum [3-40](#)
- Feladat
 - Visszavonás [3-28](#)
- Felbontás [8-14](#), [8-15](#)
- Felső fedél [2-3](#)
- Felső fedél kar [2-5](#)
- Fényerő [3-35](#)
- Fixáló egység fedele [2-3](#)
- Fogantyúk [2-5](#)
- Fóliák [8-9](#)
- Főkapcsoló [2-2](#)

G

- Gépbeállító varázsló [2-31](#)
- GPL/LGPL [1-6](#)

Gy

- Gyorsbeállítás varázsló [3-25](#)

H

- Hagaki [8-11](#)
- Hálózat
 - Beállítás [2-31](#)
 - Felkészítés [2-8](#)
- Hálózati csatlakozó aljzat [2-4](#)
- Hálózati csatoló [2-9](#)
- Hálózati jelzők [2-4](#)
- Hálózati kábel
 - Csatlakoztatás [2-10](#)
- Hátsó fedél [2-4](#)
- Hátsó fedél kar [2-4](#)
- Hibaüzenetek [7-14](#)
- Hibák elhárítása [7-9](#)

J

Jelölések 1-2
Jobb oldali fedél 2-4
Jogi információk 1-6

K

Kapcsolódási mód 2-8
Karakterbeviteli mód 8-4
Kábelek előkészítése 2-9
Kedvencek 3-17
 Használat 3-23
 Regisztrálás 3-17
 Szerkesztés és törlés 3-21
Kezelőpanel 2-2, 2-6
Képtimalizálás 3-37
Kézi adagoló 2-2
 Papír betöltése 3-6
 Papírméret és médiatípus 3-25
Kiegészítő funkció 8-2
Kijelentkezés 3-16
Kikapcsolás 2-13
Környezet 1-3
Küldés 6-1
 Dokumentum előkészítése PC-re való elküldéshez 6-5
 E-mail küldése 6-2
 Küldés mappába (SMB/FTP) 6-2

L

LINE csatlakozó 2-4

M

Másolás 4-1
Másolási sebesség 8-14
Monotype Imaging License Agreement 1-8
Műszaki adatok
 Általános funkciók 8-13
 Dokumentumadagoló 8-16
 Környezetvédelmi adatok 8-16
 Másolási funkciók 8-14
 Nyomtató funkciók 8-15
Műszaki leírás
 Lapolvasó 8-15

N

Nagyítás
 Küldés/Tárolás 3-39
 Másolás 4-5

Ny

Nyitott/zárt dokumentumadagoló kezelése 2-5
Nyomtatás 5-1
Nyomtatási sebesség 8-15

O

Opció
 Áttekintés 8-2
 Papíradagoló 8-2

Open SSL License 1-6
Original SSLeay License 1-7

P

Papír 8-5
 A papír betöltése előtti teendők 3-2
 Borítékok betöltése 3-8
 Megfelelő papír 8-6
 Méret és média 3-25
 Műszaki adatok 8-6
 Papír betöltése a kézi adagolóba 3-6
 Papír betöltése az adagolóba 3-3
 Speciális papír 8-9
Papír kiválasztása 3-33
Papíradagoló 8-2
Papírelakadás 7-24
 A gépen belül 7-26
 Dokumentumadagoló 7-28
 Kézi adagoló 7-25
 Papíradagoló 7-26
 Papírelakadás helye 7-24
 Papírkazetta 7-25
Papírhosszúság-vezető 2-5
Papírkazetta
 Papír betöltése 3-3
 Papírméret és médiatípus 3-25
Papírméret-választó tárcsa 2-5, 3-4
Papírmérő 2-2, 3-5
Papírrámpa 2-3
Papírrögzítő 2-2, 3-5
Papírtípus jelzők 8-12
Papírtovábbító egység 2-3
Papírszélesség-vezetők 2-5

R

Rendezés 3-34

S

Sorozatszám 3-13
Súgó képernyő 3-27

Sz

Színes papír 8-11

T

Tápkábel
 Csatlakoztatás 2-11
Tápkábel csatlakozó 2-4
TEL csatlakozó 2-4
Telepítés
 Macintosh 2-22
 Szoftver 2-15
 Windows 2-16
Tisztítás
 Dokumentumadagoló 7-6
 Papírtovábbító egység 7-7
 Üveglap 7-6
Tonertartály 2-3
Csere 7-2

Több küldése [6-23](#)

TWAIN

A TWAIN illesztőprogram beállítása [2-25](#)

U

USB-csatoló [2-9](#)

USB-csatoló csatlakozója [2-4](#)

USB-kábel

Csatlakoztatás [2-11](#)

USB-memória csatlakozója [2-2](#)

Ú

Újrahasznosított papír [1-9](#), [8-12](#)

Ü

Üvegcsík [2-5](#)

Üveglap [2-5](#)

V

Vastag papír [8-11](#)

Védjeggyel ellátott nevek [1-6](#)

W

WIA

A WIA illesztőprogram beállítása [2-27](#)

**QUALITY
CERTIFICATE**

This machine has passed
all quality controls and
final inspection.

PASSIONATE PEOPLE. FROM ALL OVER THE WORLD.

**KYOCERA Document Solutions Europe B.V.**

Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp,
The Netherlands
Phone: +31-20-654-0000
Fax: +31-20-653-1256

**KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.**

Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk,
The Netherlands
Phone: +31-20-5877200
Fax: +31-20-5877260

**KYOCERA Document Solutions (U.K.) Limited**

Eldon Court, 75-77 London Road,
Reading, Berkshire RG1 5BS,
United Kingdom
Phone: +44-118-931-1500
Fax: +44-118-931-1108

**KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.**

Via Verdi, 89/91 20063 Cernusco s/N.(MI),
Italy
Phone: +39-02-921791
Fax: +39-02-92179-600

**KYOCERA Document Solutions Belgium N.V.**

Sint-Martinusweg 199-201 1930 Zaventem,
Belgium
Phone: +32-2-7209270
Fax: +32-2-7208748

**KYOCERA Document Solutions France S.A.S.**

Espace Technologique de St Aubin
Route de l'Orme 91195 Gif-sur-Yvette CEDEX,
France
Phone: +33-1-69852600
Fax: +33-1-69853409

**KYOCERA Document Solutions Espana, S.A.**

Edificio Kyocera, Avda. de Manacor No.2,
28290 Las Matas (Madrid), Spain
Phone: +34-91-6318392
Fax: +34-91-6318219

**KYOCERA Document Solutions Finland Oy**

Atomitie 5C, 00370 Helsinki,
Finland
Phone: +358-9-47805200
Fax: +358-9-47805390

**KYOCERA Document Solutions
Europe B.V., Amsterdam (NL) Zürich Branch**

Hohlstrasse 614, 8048 Zürich,
Switzerland
Phone: +41-44-9084949
Fax: +41-44-9084950

**KYOCERA Document Solutions
Deutschland GmbH**

Otto-Hahn-Strasse 12, 40670 Meerbusch,
Germany
Phone: +49-2159-9180
Fax: +49-2159-918100

**KYOCERA Document Solutions Austria GmbH**

Eduard-Kittenberger-Gasse 95, 1230 Vienna,
Austria
Phone: +43-1-863380
Fax: +43-1-86338-400

**KYOCERA Document Solutions Nordic AB**

Esbogatan 16B 164 75 Kista,
Sweden
Phone: +46-8-546-550-00
Fax: +46-8-546-550-10

**KYOCERA Document Solutions Norge Nuf**

Postboks 150 Oppsal, 0619 Oslo,
Norway
Phone: +47-22-62-73-00
Fax: +47-22-62-72-00

**KYOCERA Document Solutions Danmark A/S**

Ejby Industrivej 60, DK-2600 Glostrup,
Denmark
Phone: +45-70223880
Fax: +45-45765850

**KYOCERA Document Solutions Portugal Lda.**

Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) 1700-106 Lisboa,
Portugal
Phone: +351-21-843-6780
Fax: +351-21-849-3312

**KYOCERA Document Solutions
South Africa (Pty) Ltd.**

KYOCERA House, Hertford Office Park,
90 Bekker Road (Cnr. Allandale), Midrand, South Africa
Phone: +27-11-540-2600
Fax: +27-11-466-3050

**KYOCERA Document Solutions Russia LLC**

Botanichesky pereulok 5, Moscow, 129090,
Russia
Phone: +7(495)741-0004
Fax: +7(495)741-0018

**KYOCERA Document Solutions Middle East**

Dubai Internet City, Bldg. 17,
Office 157 P.O. Box 500817, Dubai,
United Arab Emirates
Phone: +971-04-433-0412

**KYOCERA Document Solutions Inc.**

2-28, 1-chome, Tamatsukuri, Chuo-ku
Osaka 540-8585, Japan
Phone: +81-6-6764-3555
<http://www.kyoceradocumentsolutions.com>

